

# Gebruikershandleiding

## Motorkrik 50796



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!  
Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen



De bezitter en/of gebruiker van dit apparaat dient de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen volledig gelezen en begrepen te hebben voordat deze het apparaat in gebruik neemt. Het personeel dient voorzichtig, competent, getraind en gekwalificeerd te zijn in de omgang met het apparaat en wanneer zij aan motoren of componenten daarvan werken. Alle veiligheidswaarschuwingen dienen gelezen en begrepen te zijn.

## Technische gegevens

Max. Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Afmetingen plateau (mm)	Diameter zuiger (mm)	Afmetingen controleschacht (cm)
135	35-90	35×41×5	24	7,5×18

### LET OP

- De maximale capaciteit bedraagt 135 kg. **Overschrijd dit maximum niet!**
- Gebruik de motorkrik uitsluitend waar het voor bedoeld is. Gebruik het **NIET** voor andere doeleinden waar het niet voor gemaakt is.
- Houd en bewaar de motorkrik uit de buurt van kinderen en onbevoegde personen.
- Gebruik de krik uitsluitend op een stevige, vaste, droge en niet gladde ondergrond. Houd de ondergrond schoon, opgeruimd en vrij van onnodige materialen en/of objecten. Zorg voor voldoende licht.
- Voordat u de motor omhoog krik, dient u ervoor te zorgen dat de motor met draadnoppen, sluitringen, schroeven en bouten vastgezet is.
- Zorg ervoor dat de veiligheidspin ingestoken is wanneer de krik zich op de gewenste hoogte bevindt. Dit voorkomt dat de krik naar beneden gaat.
- Houd uw handen weg van de bewegende onderdelen krik wanneer deze in beweging is.
- Nadat u klaar bent met u werkzaamheden, zorgt u eerst ervoor dat er geen voorwerpen of objecten onder de krik liggen, voordat u de motor laat zakken. Gebruik het uitlaatventiel **LANGZAAM** voor het inklappen van de krik.
- Laat ongeschoold personeel of mensen die niet met de krik om kunnen gaan het toestel **NIET** bedienen.
- Voer **GEEN** zelfstandige aanpassingen of veranderingen aan de krik of onderdelen ervan uit.
- Stel de krik **NIET** bloot aan regen en/of sneeuw.
- U dient deze handleiding gelezen te hebben voordat u de krik gaat gebruiken. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen en/of verkeerd gebruik van de krik kan tot ernstig letsel en beschadigingen aan eigendommen leiden.



## Onderhoud

- Indien de krik niet gebruikt wordt, dient het op een zo droog mogelijk plaats te worden opgeborgen om roestvorming aan bepaalde onderdelen te voorkomen.
- Houd de krik schoon en verwijder olie en smeermiddelen. Uitsluitend de bewegende onderdelen mogen ingesmeerd worden.
- Controleer regelmatig of de druk- en zuigcompressors roestvrij zijn. Reinig vrije delen met een schone, geoliede doek.
- Controleer voor gebruik alle onderdelen. Indien er schade aan onderdelen is geconstateerd, repareer deze eerst voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Indien het hefvermogen afneemt, opent u dan het uitlaatventiel en pomp 15 tot 20 keer sterk door, zodat alle onnodige lucht uit het hydraulisch systeem verdwijnt.

### Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.