

Gebruikershandleiding

Pneumatisch olieafzuigsysteem

51713

XPO the **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

- Installeer het apparaat op een veilige plaats, zodat niemand op de kabel trapt, er overheen struikelt of deze welke manier dan ook beschadigen kan. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte, zodat het apparaat voldoende kan koelen. Voorkom oververhitting.
- Gebruik voor het reinigen uitsluitend een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen raken.
- Het apparaat heeft geen componenten welke door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties door gekwalificeerd vakpersoneel uitvoeren. In geval van een aanpassing of reparatie door een niet-gekwalificeerd persoon kan er geen aanspraak op de tweejarige garantie gemaakt worden. Bewaar deze handleiding goed.
- Het olieafzuigstelsysteem is niet geschikt voor het opzuigen van oplosmiddelen, brandstoffen (benzine, diesel), alkaliën of zuren.
- Zorg ervoor dat u de oude olie milieuvriendelijk en volgens de plaatselijk geldende voorschriften verwijdert.
- Voorkom dat uw huid te veel in aanraking komt met oude olie. Dit kan op den duur tot schade aan uw huid en/of huidziekten leiden.
- Zorg voor geschikte, veilige werkkleding, zoals bijv. veiligheidshandschoenen.
- Houd het afzuigstelsysteem continu in een schone en goed onderhouden toestand.
- Werk altijd voorzichtig en goed voorbedacht.
- Oefen geen onnodige en overmatige druk op het apparaat uit.
- Overschrijd nooit de maximale druk.
- Draag gepaste werkkleding en geen loshangende kledingstukken of sieraden. Bind lange haren samen vast.
- Maak gemorste olie direct schoon. Let op: uitglijdgevaar!
- Plaats het apparaat op een rechte, schone en droge ondergrond. Let erop dat de ondergrond in staat is het belastbaar gewicht te dragen.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vast zitten en dicht zijn. Bij ondichte aansluitingen mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, waterstralen of spatwater.

Technische gegevens

Vacuüm luchtdruk (bar)	8–10
Toegestane vloeistoffen	Motorolie, versnellingsbakolie
Tijd drukval (min)	2
Lengte slang (m)	2 (zowel in- als uitlaat)
Luchtdoorstroming (ℓ_{\min})	200



Diameter zuigslangen

Nr.	Afmetingen (mm)	Materiaal	Aantal	Doorstroming (l/min)
1	∅ 6×4×720	PVC	2	0,6
2	∅ 6×4×900		1	
3	∅ 8×6×720		2	1,6

Controleert u bij levering van het product het apparaat en de onderdelen op eventuele beschadigingen. Mocht u transportschade constateren, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Indien mogelijk, neemt u foto's van de schade en stuurt u ons deze vervolgens toe. Gebruik het apparaat niet indien deze beschadigd is.

Let op! Het duurt ongeveer 2 tot 3 min totdat een druk van 8 tot 10 bar bereikt is.

Tank ontluichten

1. Sluit alle kranen behalve kraan **3**.
2. Sluit een compressor op positie **A** aan (8–12 bar).
3. Open langzaam kraan **9** totdat het maximale vacuüm bereikt is (0,58–0,60 cmHg).
4. Sluit kraan **9** en verwijder de drukslang.

Olie afzuigen

Sluit de passende slang aan en neem het olieafzuigstelsel in gebruik. Open kraan **8**.

Attentie! De tank mag niet meer dan het maximum gevuld worden. Let op de markering welke het maximum aangeeft.

Tank leegmaken

1. Sluit de compressor op ventiel **5** aan en draai kraan **12** langzaam open totdat een tankdruk van 1 bar bereikt is.
2. Sluit kraan **12** zodra een druk van 1 bar bereikt is.
3. Sluit de uitvoerslang op de olietank aan en open kraan **6**.
4. Sluit kraan **6** weer nadat de tank leeg is.

Veiligheidsventiel

Een veiligheidsventiel zorgt ervoor dat de druk uitgelaten wordt wanneer deze boven de 2,06 bar (30 psi) stijgt.



Problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
De drukindicator functioneert niet	Controleer de luchtdruk. Deze dient minimaal een waarde van 8 bar te hebben bij een luchtdoorstroming van 200 $\frac{1}{\text{min}}$.
	Controleer of alle ventielen correct aangesloten zijn.
	Controleer alle afdichtingen.
Er wordt een drukwaarde aangegeven, maar het olieafzuigstelsel werkt niet.	Controleer de dichting van de sonde.
	De temperatuur van de oude olie is te laag.
	Controleer of de uitvoerslang geopend is.
	Controleer of de afvoerleiding niet geblokkeerd is en de afzuigsonde niet op de grond ligt.

Onderhoud

- Controleer het apparaat regelmatig op ondichtheden en beschadigingen.
- Zorg dat de leidingen en aansluitingen dichtbij elkaar liggen.
- Maak de tank altijd leeg om corrosie te voorkomen.

Aanmerkingen

- a) Let op de verschillende maten van slangen voor het gebruik bij verschillende doorstroomvermogens.
- b) Controleer alle aansluitingen regelmatig op ondichtheden, in het bijzonder bij langdurig gebruik.
- c) Bij Toyota Camey kan het tot problemen bij het gebruik van de sonden komen. Wij raden aan hier de aanwijzingen van de fabrikant te volgen.

Onderdelenlijst



No/letter	Betekening
1	Afzuigsonden
2	Sondenhouder
3	Kraan ($\frac{3}{4}$ "
4	Connector
5	Luchtinlaatventiel
6	Kraan ($\frac{1}{2}$ "
7	Slangaansluitstuk
8	Kraan ($\frac{1}{4}$ "
9	Kraan
10	Manometer
11	Veiligheidsventiel
12	Kraan ($\frac{1}{4}$ "
A	Aansluitstuk voor een compressor

Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.