

# Gebruikershandleiding

## Elektrische ventilatorkachel

61059



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Wilt u producten afhalen, dan kan dit aan het onderstaand adres:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u zich eerst telefonisch of per e-mail bij ons te melden. U kunt ook een bestelling via onze webshop plaatsen.

E-Mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u het de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Gebruiksdoel

Dit product is uitsluitend geschikt voor particulier gebruik binnenshuis en in kantoorruimten. Het apparaat mag niet in de buitenlucht of industrie ingezet worden. Het apparaat is niet voor commercieel gebruik bedoeld. Sluit het apparaat uitsluitend op een probleemloze stroomkring aan. Controleer altijd of de kabel onbeschadigd is. In het geval van problemen met elektrische aansluitingen en/of leidingen, schakel een gekwalificeerd elektricien in.

## Veiligheidsaanwijzingen

Neem tijdens het gebruik van het apparaat altijd de in deze handleiding beschreven aanwijzingen en instructies in acht. Zo kunnen ongelukken en onvoorziene situaties vermeden worden. Het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen kan schade aan het apparaat of eigendommen aanbrengen of tot personenletsel leiden.

- Gebruik het apparaat uitsluitend in ruimtes waar een functionerende rookmelder aanwezig is. Volg altijd de aanwijzingen uit deze handleiding op om schade aan eigendommen en/of personenletsel te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet indien de stroomkabel beschadigd, het apparaat gevallen of er enige vorm van misfunctionaliteit of defect aanwezig is.
- Laat de kachel nooit zonder toezicht achter wanneer deze in bedrijf is.
- Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kinderen), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te staan, zodat kan worden voorkomen dat zij met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden.
- Plaats de kachel niet op tapijten of op een instabiele cq. oneven ondergrond. De kachel zou kunnen vallen of omkiepen.
- Plaats de kachel op een rechte, stabiele, niet ontvlambare en groot oppervlak, zodat de veiligheid en correcte functionaliteit van het apparaat gewaarborgd kunnen worden.
- Koppel het apparaat volledig van het stroomnetwerk los wanneer deze niet gebruikt wordt. Trek niet aan de kabel maar aan de stekker om het uit het stopcontact te nemen.
- Neem de kachel niet in gebruik indien deze beschadigd of incompleet is.
- Gebruik geen verlengkabel. Deze kan oververhit raken en zodoende brand veroorzaken.
- Verleg de kabel nooit onder tapijten of andere objecten. Zorg dat de kabel niet in de weg ligt, zodat er niemand over kan struikelen.



### **Stroomschokgevaar!**

Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge omgeving. Het apparaat mag niet in de buitenlucht, in vochtige ruimten, badkamers, wasruimten, in de buurt van wastafels, wasmachines of zwembaden gebruikt worden. Houd het apparaat uit de buurt van waterbronnen, zoals kranen. Let erop dat de kachel op geen enkele manier in een waterbehouder, emmer of dergelijke kan vallen.

Het apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker. Deze is uit veiligheidsredenen zo ontworpen dat het in één richting compatibel kan zijn met een stopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker correct

in het stopcontact zit. In geval van twijfel of problemen dient u een gekwalificeerd elektricien te raadplegen.

Neem het apparaat niet in gebruik indien de stroomkabel beschadigd is. Zorg ervoor dat u eerst alle onderdelen van het apparaat controleert, zodat uw eigen veiligheid of die van andere gebruikers en aanwezigen veiliggesteld kan worden. Indien u schade aan het apparaat heeft geconstateerd, gebruik het apparaat dan niet totdat de schade is hersteld. Informatie met betrekking tot de garantie leest u in de bijlagen.



### **Brandgevaar!**

Gebruik de kachel niet in de buurt van ontvlambare materialen, gassen, vloeistoffen of welke andere vormen van brandbare objecten dan ook. Gebruik de kachel ook niet in ruimten waar voornoemde zijn opgeslagen. Houd altijd een veiligheidsafstand van minimaal 1 m tot het apparaat. Zorg ervoor dat de lucht onverhinderd kan stromen en circuleren, zodat het apparaat niet oververhit raakt. Zo kan brandgevaar vermeden worden. Plaats het apparaat nooit op zachte oppervlakten, zoals een bed of kussen. Het apparaat kan omkiepen en brand veroorzaken.

Steek geen objecten of voorwerpen in de luchtstroomopeningen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de openingen kunnen vallen. Dit kan tot grote schade aan het apparaat, stroomschokken of zelfs brand leiden. Gebruik geen verlengkabel. Deze kan oververhit raken en brand veroorzaken. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening wanneer u deze niet gebruikt.



### **Verbrandingsgevaar!**

Raak de kachel niet aan wanneer deze in bedrijf is of kort nadat het uitgeschakeld is. De behuizing kan zeer heet worden en bij huidcontact voor brandwonden zorgen. Wacht altijd totdat het apparaat helemaal afgekoeld is alvorens u het apparaat aanraakt.

### **Gebruiksaanwijzingen**

- Algemeen: Volg alle aanwijzingen en instructies die in deze handleiding beschreven staan, op.
- Opstellen: Voor een optimale functionaliteit van de kachel is het belangrijk dat u deze in de koelste omgeving van de ruimte plaatst. Stel het apparaat uitsluitend recht en staand op.
- Verbinding: Steek de stroomkabel direct (zonder tussenkomst van schakelaars en dergelijke) in een stopcontact met een stroomvoltage van 230 V ~ 50 Hz. Zorg ervoor dat de stekker correct en vast aangesloten is. Een losse stekker kan voor oververhitting aan het apparaat zorgen en tot schade leiden.  
**Let op**: Sluit het apparaat op een eigen stopcontact aan en niet op een gedeeld stopcontact. Dit is om een overbelasting van het stroomcircuit te voorkomen.
- Ingebruikname: Schakel het apparaat in door het indrukken van de inschakelknop. De stand van de kachel kan op twee verschillende niveaus ingesteld worden: op "I" (laag) of op "II" (hoog). Draai de regelknop rechtersom totdat deze op het hoogste niveau staat.  
**Let op**: Bij het eerste gebruik kan het voorkomen dat er een verbrandingsgeur op te merken valt. Dit is normaal. Dit is het verbranden van smeermiddelresten welke zich nog op het warmte-element bevinden. Na enkele minuten verdwijnt deze geur. Er is geen sprake van gevaar of defect.
- Controlelampje: Zodra het apparaat ingeschakeld wordt, gaat er een controlelampje aan. Deze laat zien dat het apparaat functioneert en in bedrijf is.
- Warmteniveaus: Het apparaat beschikt over twee warmteniveaus: "I" (laag) en "II" (hoog). Om de kamer zo snel mogelijk warm te krijgen, raden wij aan niveau 2 te gebruiken (1500 W). Zodra de kamer op de gewenste temperatuur is, kan de kachel op niveau 1 gezet worden om de kamer warm te houden.
- Thermostaatinstellingen: Nadat de kamer of ruimte op temperatuur is gebracht, draait u de draairegelaar een stukje linksom terug totdat u een zachte klik hoort. Dat is het geluid van het uitschakelen van het warmte-element. In deze stand zal de kachel aanblijven om de temperatuur van de kamer of ruimte op niveau te houden. Indien u de regelaar verder naar links draait, zal de temperatuur verlaagd worden.



- Uitschakelen van de kachel: Schakel het apparaat eerst met de schakelknop uit en trek daarna pas de stroomkabel uit het stopcontact. Haal de kachel altijd van de stroom wanneer deze niet gebruikt wordt.
- Ventilator: U kunt het apparaat ook als ventilator gebruiken: zet de functieknop op "Ventilation" en draai de thermostaatregelaar rechtsonder om de ventilator aanhoudend te laten draaien.

### Veiligheidsvoorzieningen

- Het controlelampje van het apparaat gaat aan zodra er stroomtoevoer is. Het lampje brandt bij zowel de kachel als ventilatie en geeft aan dat het apparaat probleemloos functioneert.
- Het apparaat is voorzien van een intern oververhittingsmechanisme dat het apparaat tegen oververhitting beschermt. Het apparaat zal automatisch uitgeschakeld worden indien er sprake is van oververhitting of blokkade van de ventilator. Schakel het apparaat volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact. Na een afkoelperiode van minimaal 10 min kan het apparaat handmatig aangezet worden.
- Het apparaat is tevens voorzien van een automatisch uitschakelsysteem wanneer het apparaat om zou kunnen vallen. Mocht het apparaat gevallen of omgekiept zijn en het beveiligingsmechanisme het apparaat uit hebben geschakeld, zorg dan eerst dat het apparaat op een veilige en stabiele plaats staat voordat u het weer in gebruik neemt.

### Onderhoud

- Voordat u het apparaat gaat reinigen dient u het van de stroom af te halen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig afgekoeld is voordat u het aanraakt.
- In de luchtinlaat bevindt zich een wasbaar filter. Deze kan uitgenomen worden. Was de filter af met lopend warm water. De filter dient compleet droog te zijn voordat u het weer in de kachel plaatst. Een reiniging van het filter is nodig indien u veel vuildeeltjes constateert.
- De behuizing van de kachel kan met een vochtig doekje schoongemaakt worden. Zorg ervoor dat de stroomkabel NIET in het stopcontact zit.
- Gebruik geen was- of reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van het product of componenten ervan. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken. Zorg na het reinigen altijd ervoor dat het apparaat volledig is gedroogd voordat u het weer in gebruik neemt.

## Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012-19-EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WITec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

*WITec Wildanger GmbH* is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:  
*WITec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12 / 28  
52249 Eschweiler  
Duitsland

## Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WITec Wildanger Technik GmbH*.