

Bruksanvisning

Värmefläkt

61059



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.

För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler TYSKLAND

Vill du hämta dina varor? Vår hämtningsadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

För att förkorta väntetiden och garantera en snabb avveckling på plats ber vi dig att kontakta oss i förväg. Du kan också beställa dina varor i vår nätbutik.

E-post: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Användning

Denna produkt är endast lämplig för inomhusbruk i privata hushåll och kontor och bör därför inte användas utomhus eller för kommersiella eller industriella ändamål. Anslut värmeflärkten endast till intakta strömkretsar och se till att kablarna är oskadade. Kontakta en kvalificerad elektriker om det finns problem med dina elledningar.

Säkerhetsanvisningar

När du använder den här apparaten ska du följa instruktionerna och bestämmelserna i denna bruksanvisning för att undvika olyckor som kan leda till skador på apparaten, personskador eller till och med dödsfall.

- Använd denna värmefläkt endast på platser där det finns en fungerande rökdetektor. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning, eftersom all användning som inte följer tillverkarens rekommendationer kan leda till sak- och personskador.
- Använd inte apparaten om nätkabeln har skadats, om apparaten tidigare har fallit eller om någon form av fel har uppstått.
- Lämna inte värmeflärkten obevakad efter att den har slagits på.
- Apparaten får inte användas av barn eller av personer som inte är helt insatta i hur den används eller som har en sensorisk funktionsnedsättning. Undantag finns om de övervakas, har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är medvetna om de relaterade riskerna. Låt inte barn leka med produkten. Rengöringen och underhållet får inte utföras av barn.
- Placera inte apparaten på mattor eller instabila eller ojämna ytor där värmeflärkten kan välta eller ramla ner.
- För att garantera att apparaten fungerar korrekt ska du placera den på ett stabilt, jämnt, icke brännbart och tillräckligt stort underlag.
- Se till att värmeflärkten alltid är fullständigt bortkopplad från elnätet när den inte används. Dra ut stickproppen ur uttaget.
- Använd inte värmeflärkten om den är skadad eller ofullständig.
- Använd inte förlängningskablar; de kan överhettas och orsaka bränder.
- Lägg aldrig kabeln under mattor eller andra föremål. Placera den alltid så att den inte är i vägen och ingen kan falla över den.



Risk för elstöt

Använd apparaten endast i torr omgivning. Produkten är inte lämplig för användning utomhus eller i våta, kalla eller fuktiga utrymmen, t.ex. badrum, tvättstuga, nära diskbänkar, tvättmaskiner eller simbasängar och andra fukt- och vattenkällor. Placera inte värmeflärkten i omedelbar närhet av vattenbehållare som apparaten kan falla in i.

Enheten är utrustad med en polariserad stickpropp. Av säkerhetsskäl har den utformats för att vara kompatibel med polariserade uttag i endast en riktning. Se därför till att stickproppen är ansluten korrekt. Kontakta en fackman om det finns problem med den säkra anslutningen.

Om kabeln eller stickproppen är skadad får apparaten inte tas i drift. Se alltid till att alla delar som används är i felfritt skick och att det är säkert att använda dem. Använd inte apparaten om den uppvisar

synliga skador eller om den tidigare inte har fungerat korrekt. För information om reparationer inom garantin hänvisas till den garantiförklaring som bifogats produkten.



Risk för brand

Använd aldrig värmefläkten i närheten av brännbara material, brännbara gaser, andra värmekällor eller i platser där sådana förvaras. Håll dessutom alltid ett säkerhetsavstånd på minst 1 m runt apparaten och se till att luften kan cirkulera fritt för att förhindra att apparaten överhettas och orsakar bränder. Placera aldrig apparaten på mjuka ytor, t.ex. sängar, eftersom luftöppningarna kan blockeras eller värmefläkten kan välta.

Lägg inte in några föremål i ventilationsöppningarna och låt inte främmande föremål komma in, eftersom detta kan orsaka skador på värmefläkten, elstötar eller till och med brand. Använd inte förlängningskablar eftersom de kan överhettas och orsaka bränder. Se till att värmefläkten alltid är bortkopplad från elnätet när den inte används.



Risk för brännskador

Rör inte värmefläkten under eller strax efter användningen. Höljet värms upp och hudkontakt kan orsaka allvarliga brännskador. Vänta tills apparaten har svalnat eller använd bärhandtag (beroende på modell) för att flytta apparaten.

Användningshänvisningar

- Allmänt: Följ alla hänvisningar och instruktioner i den här bruksanvisningen.
- Ställa upp fläkten: För maximal effektivitet ska du placera värmefläkten i den kallaste delen av rummet. Använd den endast i upprätt läge.
- Anslutning: Anslut apparaten direkt till ett 230 V~50 Hz-uttag. Se till att stickproppen sitter fast och säkert; en lös stickpropp kan leda till att värmefläkten överhettas och att stickproppen eller apparaten skadas.
Tips: För att undvika överbelastning av strömkretsen ska du endast ansluta apparaten till strömkretsar som inte redan försörjer andra apparater.
- Idrifttagning: Först trycker du på strömbrytaren och ställer den på antingen "I" (låg) eller "II" (hög). Vrid sedan termostatreglaget medsols tills det står på den högsta temperaturinställningen.
Tips: Under den första användningen kan det uppstå en brännlukt ur apparaten. Vi försäkrar dig om att detta är helt normalt, eftersom smörjmedelsrester som finns kvar på värmeelementet bränns bort. Denna obehagliga lukt kommer dock att försvinna efter några minuter.
- Kontrollampa: Så snart som apparaten är påslagen tänds indikatorlampan för att visa att värmefläkten fungerar och är i drift.
- Värmeinställningar: Apparaten har två olika inställningar för värmeelementet och kan ställas in på antingen "I" (låg) eller "II" (hög). Det rekommenderas att använda inställningen "II" (1500 W) för att värma upp rummet till den önskade temperaturen så snabbt som möjligt. När den önskade temperaturen har uppnåtts ställer du apparaten på "I" för att hålla rummet behagligt varmt.
- Termostatinställningar: Efter att värmefläkten har slagits på och en behaglig rumstemperatur har uppnåtts ska du vrida termostatreglaget motsols tills värmeelementet stängs av (det hörs ett svagt klick). Genom att ställa in termostaten på detta sätt och låta den vara oförändrad, håller apparaten automatiskt den aktuella temperaturen. Genom att vrida reglaget ytterligare motsols sänks temperaturen; den kan ökas genom att vrida reglaget medsols.
- Avstängning av värmefläkten: Tryck först på strömbrytaren och koppla sedan bort apparaten från elnätet. Se till att värmefläkten alltid är bortkopplad från elnätet när den inte används.
- Fläkt: Ställ in strömbrytaren på "ventilation" och vrid sedan termostatreglaget medsols för att köra apparaten kontinuerligt och använd den som en fläkt.

Säkerhetsanordningar

- Indikatorlampan på värmeflärkten tänds så snart som apparaten förses med ström och används antingen som värmare eller fläkt. Lampan visar att apparaten fungerar felfritt.
- Det integrerade överhettningsskyddet stänger automatiskt av värmeflärkten om den integrerade flärkten blockeras eller om apparaten blir för varm. Om värmeflärkten stängs av på detta sätt måste den tas i drift på nytt. För att göra detta ska du först stänga av den och koppla bort den från elnätet. Vänta nu i cirka 10 min tills apparaten har svalnat och starta den igen.
- Produkten är dessutom utrustad med en anordning som automatiskt stänger av den om apparaten välter. Om detta händer ska du ställa värmeflärkten upprätt igen på ett stabilt, plant underlag med tillräckligt utrymme. Ta den sedan i drift igen.

Underhåll

- Innan du rengör värmeflärkten ska du se till att den inte längre är ansluten till elnätet och att höljet har svalnat tillräckligt så att det går att röra vid det.
- Det finns ett tvättbart filter i luftintaget som kan tas bort och tvättas med rinnande varmt vatten om det behövs. Innan filtret kan sättas i igen måste det vara helt torrt, annars kan värmeflärkten skadas. Det är nödvändigt att rengöra filtret när det uppvisar föroreningar.
- Höljet kan torkas av med en fuktig trasa om kabeln är bortkopplad.
- Använd inte kemiska tvätt- eller rengöringsmedel för att rengöra produkten eller dess delar, eftersom de kan skada värmeflärkten och orsaka sak- och personsador. Efter rengöringen ska du se till att apparaten är helt torr innan du använder den igen.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och hälsan på dina medmänniskor. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och hälsan.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.