

Mode d'emploi

Siège de scooter

61214-61217

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous. Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Avertissements généraux



- Veuillez lire attentivement les instructions avant la première utilisation et conservez-les.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des matériaux d'emballage. Risque d'étouffement !
- Assurez-vous que tous les composants, vis et écrous sont correctement installés et ne sont pas desserrés.
- Vérifiez si les roues et les roulements du board (non inclus) sont endommagés. Si nécessaire, remplacez-les immédiatement.
- Faites attention à la limite de vitesse et gardez-la.
- Une mauvaise utilisation du siège de scooter peut mettre en danger l'utilisateur et les personnes environnantes et entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- N'utilisez pas le siège de scooter sur des pentes raides ou sur un terrain accidenté.
- En aucun cas, des ajustements ou des changements ne peuvent être effectués car ils pourraient mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.
- Le siège de scooter ne doit être utilisé que conformément aux instructions d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement le siège de scooter pour détecter tout dommage et usure. Les pièces usées ou endommagées doivent être remplacées immédiatement.
- Le siège de scooter ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.
- Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé d'apprendre à utiliser correctement le siège de scooter, et en cas de doute, veuillez contacter une personne expérimentée ou en savoir plus sur Internet.
- **ATTENTION !** Le siège de scooter ne doit pas être utilisé sur les voies de circulation, les trottoirs ou autres lieux publics. Veillez à ne pas enfreindre les réglementations locales régissant l'utilisation de ce type d'accessoire dans les lieux publics. En cas de doute, contactez vos autorités locales.
- Le siège de scooter ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois.
- N'utilisez jamais le siège scooter dans l'obscurité ou par mauvaise visibilité.



- **Il est recommandé de porter des vêtements de protection (genouillères, coudières et poignets) et un casque, idéalement avec protection du cou.**
- Utilisez un filet à cheveux si vous avez les cheveux longs.
- Le siège de scooter est destiné à un usage privé et non à un usage commercial.
- Ne laissez jamais les jeunes enfants jouer avec le siège de scooter. L'utilisation est recommandée pour les enfants âgés de 6 ans et plus sous surveillance.
- Le siège de scooter n'est pas destiné aux personnes âgées ou aux femmes enceintes.
- N'utilisez pas le siège scooter sous l'influence d'alcool ou de médicaments.
- Ne transportez pas de charges avec le siège scooter.
- Dans un groupe de sièges de scooter, gardez une distance de sécurité avec les autres utilisateurs pour éviter les collisions.
- Vous ne devez en aucun cas passer des appels téléphoniques ou écouter de la musique pendant que vous êtes sur le scooter car vous pourriez être distrait et avoir un accident.
- Assurez-vous de ne pas utiliser le siège de scooter sur des surfaces glissantes ou humides. Il ne doit pas non plus être utilisé sur des surfaces enneigées ou verglacées.

IMPORTANT



Veillez noter qu'en Allemagne, selon le Règlement sur les licences de circulation routière (*Straßenverkehrszulassungsordnung*), le siège de scooter ne profite d'aucun permis d'opération général, ce qui signifie qu'il ne peut pas être opéré dans le trafic. Veuillez vous renseigner sur les modalités respectives de votre pays ; respectez toujours toutes les dispositions et exigences légales applicables. L'utilisation est recommandée pour les enfants à partir de 6 ans jusqu'à un poids de 120 kg. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance et utilisez le siège de scooter uniquement sur une propriété privée fermée. La vitesse maximale recommandée est de 10 km/h.



Liste des pièces



N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Rondelles (4×)	6	Bouton de blocage rapide (1×)
2	Vis M8×20 mm (4×)	7	Clé à fourche (1×)
3	Écrou à bride M8 (4×)	8	Clé Allen (1×)
4	Vis de fixation (2×)		Sans illustration : sangles (2×)
5	Clé plate (1×)		

Montage

Pour assembler correctement le siège de scooter, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'emballage, retirez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont complètes.
2. Placez le siège sur le châssis et fixez-le avec les quatre vis M8×20 mm (2) et les écrous à bride M8 correspondants (3). Utilisez la clé Allen (8) pour serrer les vis et la clé plate (5) pour les écrous.
3. Pour fixer les leviers de commande, veuillez utiliser les vis de verrouillage (4) et la clé à fourche (7).





4. Réglez la longueur souhaitée (position assise confortable et sûre) et fixez le tube à l'aide du bouton/bouton de blocage rapide **(6)**.



5. Ajustez le support du siège scooter à la taille de votre board et fixez le réglage avec les vis. Utilisez la clé à fourche **(5)** pour cela. Fixez maintenant le board avec les sangles en tissu avec Velcro fournies. Assurez-vous que le siège du scooter est solidement maintenu. N'utilisez le siège avec votre board que s'il peut être monté correctement.



Composants



Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Poignée du guidon	5	Bouton de blocage rapide
2	Coque de selle (le kart ne peut être utilisé que si la coque de selle est en parfait état)	6	Barre de base du guidon
3	Support universel pour sièges de scooter	7	Cadre avant avec support-pied
4	Cadre arrière avec support de siège	8	Roue avant

Assurez-vous que tous les supports et accessoires sont en parfait état. N'utilisez pas le siège scooter s'il est défectueux. N'utilisez que des pièces de rechange appropriées. Contactez le fabricant ou votre vendeur pour plus d'informations.

Démarrer

Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que toutes les vis sont bien serrées et que le kart n'est pas endommagé. N'allumez pas le board tant que vous n'êtes pas assis en toute sécurité sur le kart.

	<p><i>Freiner :</i> Maintenez les deux leviers en position horizontale.</p> <p><i>Marche arrière :</i> Tirez les deux leviers vers le haut pour reculer. Faites attention à votre environnement.</p>
	<p><i>Avant :</i> Appuyez uniformément sur les leviers pour avancer.</p>
	<p><i>Conduire vers la gauche :</i> Abaissez le levier gauche et tirez le levier droit vers le haut.</p>
	<p><i>Conduite vers la droite :</i> Abaissez le levier droit et tirez le levier gauche vers le haut.</p>

- Faites toujours attention à votre environnement lorsque vous conduisez ; conduisez à une vitesse appropriée. Ne dépassez jamais la vitesse maximale recommandée de 10 km/h. Évitez les mouvements de direction saccadés. Essayez toujours d'utiliser les commandes calmement et uniformément. Soyez toujours prêt à freiner.
- Veuillez ne pas conduire en continu à la vitesse maximale du siège de scooter. Ne conduisez pas sur des surfaces glissantes, mouillées ou gelées. Évitez les terrains et les pentes raides. En faisant un virage, conduisez toujours prudemment et évitez tout mouvement abrupt. Dans les virages serrés, vous pourriez perdre l'équilibre et vous blesser.
- N'utilisez le siège de scooter que sur des surfaces planes, évitez les trous, les rainures et les bordures. Ne roulez pas sur des matériaux en vrac, p. ex. branches, pierres, herbe ou sable.
- N'utilisez le siège de scooter qu'avec des hoverboards appropriés. Avant de l'utiliser, assurez-vous d'avoir bien compris les instructions du siège scooter. Vérifiez si le siège scooter répond aux exigences générales de sécurité avant de l'assembler.

Nettoyage et entreposage

- Nettoyez le siège du scooter uniquement avec un chiffon humide et, si nécessaire, avec un détergent doux.
- Rangez le siège scooter dans un endroit sec.

Avis important : Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.