

## Mode d'emploi

# Ponceuse électrique manucure/pédicure 61488

**XPO** the **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Consignes de sécurité

- Suivez les instructions d'utilisation à la lettre et n'utilisez l'appareil que comme prévu. Convient uniquement pour une utilisation sur les ongles des pieds et des mains.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- En cas d'irritation ou d'inconfort, arrêtez immédiatement l'opération.
- Veillez à ne pas trop poncer les ongles. N'utilisez pas l'appareil sur des ongles fins, fragiles, endommagés ou infectés.
- Tenez l'appareil éloigné de l'eau.
- Ne couvrez jamais l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- L'appareil n'est complètement déconnecté de l'alimentation électrique qu'en retirant l'adaptateur secteur.
- Avant de connecter l'appareil à votre alimentation électrique, assurez-vous que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique de l'alimentation électrique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial.
- N'utilisez pas de pièces supplémentaires non recommandées par le fabricant.
- Évitez tout contact avec des objets pointus ou tranchants. En cas d'utilisation non conforme, la garantie expire.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils soient supervisés ou aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers.
- Les enfants doivent être surveillés pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## Installation et raccordement électrique

1. Connectez la tête de meulage mobile/la pièce à main à la prise « DC OUT » du panneau principal.
2. Sélectionnez un embout adapté à la tâche à accomplir et fixez-le à la pièce à main.
3. Tournez la commande de vitesse vers la gauche (sur « minimum »).
4. Connectez l'appareil à la source d'alimentation principale.

## Opération

1. Réglez l'interrupteur d'alimentation (l'interrupteur gauche du panneau de commande) sur « I ». La diode s'allume et la ponceuse est prêt à être utilisé.
2. Réglez le commutateur de direction (le commutateur de droite du panneau de commande) sur « + » ou « - ». « + » signifie un sens de rotation horaire, « - » signifie un sens de rotation anti-horaire.
3. Appuyez sur l'interrupteur rouge de la pièce à main pour alimenter la pièce à main.
4. Réglez le contrôleur de vitesse pour contrôler la vitesse.
5. Réglez l'interrupteur sur « O » pour que la pièce à main s'éteigne.
6. Réglez l'interrupteur d'alimentation sur « O » pour éteindre la machine.



## Données techniques

<b>Partie principale (alimentation et contrôle)</b>	
<b>Tension nominale (V)</b>	220–240
<b>Fréquence nominale (Hz)</b>	50
<b>Puissance nominale (W)</b>	12
<b>Tension de sortie (V)</b>	5–17 (c. c.)
<b>Pièce à main/moteur</b>	
<b>Tension d'opération (V)</b>	5–17 (c. c.)
<b>Ampérage nominal (A)</b>	1
<b>Vitesse nominale (<math>\frac{tr}{min}</math>)</b>	0–20000

## Instructions d'opération

- Ne changez pas trop souvent le sens de rotation. Cela évite d'endommager la pièce à main.
- Tournez la commande de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ralentir la tête de ponçage au minimum avant de l'éteindre, et réglez la source d'alimentation principale sur « O ».
- Après la mise en service, placez la tête de ponçage sur le dessus de la plaque principale.
- Ne retirez jamais la fiche à 5 broches de la tête de ponçage portable pendant que la tête de meulage est en fonctionnement.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Tout démontage non autorisé du produit est interdit. En cas de panne, veuillez contacter le fabricant ou un atelier de réparation agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un réparateur agréé afin d'éviter tout danger.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WiTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.