

Istruzioni d'uso

Levigatrice e fresa professionale per unghie

61488

XPO the **tool**
experts



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Istruzioni di sicurezza

- Seguire le istruzioni e rispettare la destinazione d'uso dell'utensile. Adatto solo per il trattamento delle unghie su piedi e mani.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di irritazioni o disturbi, interrompere immediatamente l'uso.
- Fare attenzione a non levigare troppo le unghie. Non usare su unghie sottili, deboli, danneggiate o infette.
- Tenere il dispositivo lontano dall'acqua.
- Non coprire mai il dispositivo.
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo in funzione.
- L'unità non è completamente scollegata dalla corrente finché l'adattatore di alimentazione non viene staccato.
- Prima di collegare l'unità alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione di rete indicata sulla targhetta dell'adattatore corrisponda a quella della vostra rete elettrica.
- L'utensile non è adatto all'uso commerciale.
- Non utilizzare parti aggiuntive che non sono raccomandate dal produttore.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti o taglienti. L'uso improprio del prodotto invaliderà la garanzia.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione - o siano stati istruiti sull'uso sicuro - e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'utensile. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.

Installazione e collegamento alla corrente

1. Collegare lo spinotto della penna di levigatura alla presa "DC OUT", che si trova sul pannello principale.
2. Scegliere una testina adatta al lavoro che si deve svolgere e applicarla al porta punta.
3. Ruotare la manopola di controllo della velocità verso sinistra (al minimo).
4. Collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione principale.

Funzionamento

1. Impostare l'interruttore ON/OFF (l'interruttore di sinistra sul pannello di controllo) su "I". L'indicatore si accende e la fresa è pronta per l'uso.
2. Impostare l'interruttore di direzione (l'interruttore di destra sul pannello di controllo) su "+" o "-". Si sceglie "+" per la rotazione in senso orario; "-" per la rotazione in senso antiorario.
3. Per mettere in funzione la penna di levigatura, premere l'interruttore rosso.
4. Regolare la velocità tramite l'apposita manopola.
5. Posizionare l'interruttore rosso su "O" per interrompere il funzionamento della penna.
6. Per spegnere l'intera unità, impostare l'interruttore principale ON/OFF su "O".



Dati tecnici

Parte principale (alimentazione e controllo)	
Intervallo di tensione nominale (V)	220–240
Frequenza nominale (Hz)	50
Consumo di potenza nominale (W)	12
Tensione di uscita nominale (V)	5–17 (corrente continua)
Porta punta a penna/(motore)	
Tensione di funzionamento (V)	5–17 (corrente continua)
Corrente nominale (A)	1
Velocità nominale (giri/min)	0–20000

Note operative

- Non cambiare i sensi di rotazione troppo frequentemente. Questo eviterà di danneggiare il la penna di levigatura.
- Ruotare il controllo della velocità in senso antiorario per decelerare la testa di levigatura al minimo prima di spegnerla. Impostare l'interruttore principale su "O".
- Dopo la messa in funzione, posizionare la penna di levigatura sopra il pannello principale.
- Non staccare mai la spina a 5 poli della penna di levigatura mentre quest'ultima è in funzione.
- Ultimato il lavoro, scollegare sempre l'unità dalla fonte di alimentazione.
- In caso di guasto, contattare il produttore o un centro qualificato. È vietato qualsiasi intervento non specificamente autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro autorizzato per evitare pericoli.

Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WilTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WilTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.