

Bruksanvisning

Proffsig nagelfilnings- och -poleringsmaskin 61488

XPO the **tool**
experts



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Säkerhetshänvisningar

- Följ bruksanvisningen noga och använd apparaten endast på avsett sätt. Endast lämplig för användning på tå- och fingernaglar.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Om irritation eller besvär uppstår ska du omedelbart sluta använda produkten.
- Se till att naglarna inte slätas ut för mycket. Använd inte apparaten på tunna, svaga, skadade eller infekterade naglar.
- Håll apparaten borta från vatten.
- Täck aldrig över apparaten.
- Lämna aldrig apparaten igång utan uppsikt.
- Först när nätadaptern dras ut är apparaten helt bortkopplad från strömförsörjningen.
- Innan du ansluter apparaten till ditt elnät ska du kontrollera att den nätspänning som anges på nätdelens märkskylt stämmer överens med nätspänningen i ditt elnät.
- Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik kontakt med spetsiga eller vassa föremål. Garantin upphävs vid felaktig användning.
- Denna apparat får användas av barn från och med 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instruerades att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de relaterade riskerna.
- Barn ska vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Installation och strömanslutning

1. Anslut det mobila sliphuvudet/handstycket till uttaget "DC OUT" på huvudpanelen.
2. Välj ett lämpligt tillbehör för det arbete som ska utföras och fäst det på handstycket.
3. Vrid hastighetsreglaget till vänster (till minimum).
4. Anslut apparaten till strömkällan.

Drift

1. Ställ strömbrytaren (den vänstra knappen på kontrollpanelen) på "I". Indikatorn lyser och nagelfilningsmaskinen är klar för användning.
2. Ställ in riktningsknappen (den högra knappen på kontrollpanelen) på "+" för rotation medsols eller på "-" för rotation motsols.
3. Tryck på den röda strömbrytaren på handstycket för att strömförsörja handstycket.
4. Justera hastighetsreglaget för att reglera hastigheten.
5. Ställ strömbrytaren på "O" så att handstycket slutar arbeta.
6. Ställ strömbrytaren på "O" för att stänga av maskinen.



Tekniska uppgifter

Huvuddel (strömförsörjning och styrning)	
Märkspänningsintervall (V)	220–240
Märkfrekvens (Hz)	50
Märkeffekt (W)	12
Märkutgångsspänning (V)	5–17 (likström)
Handstycke/(motor-)del	
Driftspänning (V)	5–17 (likström)
Märkström (A)	1
Märkvarvtal (varv/min)	0–20000

Driftsinstruktioner

- Ändra inte rotationsriktningarna för ofta. Detta förhindrar skador på handstycket.
- Vrid hastighetsreglaget motsols för att sakta ner sliphuvudet till ett minimum innan du stänger av det, och ställ in strömkällan på "O".
- Efter idrifttagning sätter du sliphuvudet på huvudpanelens ovansida.
- Dra aldrig ut den bärbara 5-poliga kontakten på sliphuvudet medan det är i drift.
- Koppla bort apparaten från strömkällan när du inte använder den på lång tid.
- All obehörig demontering av produkten är förbjuden. Om något fel uppstår, kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika fara.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.