

# Bedienungsanleitung

## Teichsauger

61542

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob die örtliche Versorgungsspannung den auf dem Produkt angegebenen Spannungswert erreicht oder nicht. Überprüfen Sie außerdem die Beständigkeit der Stromversorgung.
- Diese Betriebsanleitung enthält detaillierte Informationen über die Funktion und den richtigen Gebrauch dieses Reinigers. Bitte lesen Sie diese Anleitung zum Schutz von Benutzer und Maschine sorgfältig durch.
- Halten Sie das Gerät von Kindern oder Personen fern, die sich nicht selbst helfen können.
- Halten Sie die Maschine von Stellen fern, an denen hohe Temperaturen herrschen, an denen es brennt oder an denen die Maschine leicht rutschen, kippen oder sich während ihres Betriebs zur Seite bewegen kann, wenn sie am Rand eines Beckens oder Teichs steht.
- Wenn die Maschine einen Fehler aufweist, demontieren Sie sie bitte nicht selbst, sondern lassen Sie sie von einer Fachkraft überprüfen.
- Benutzen Sie das Produkt keinesfalls im Regen.

## Kurzbeschreibung

- Die Maschine hat zwei Arbeitsweisen, die automatische und die manuelle, und zeichnet sich durch einfache Bedienung und bequemes Tragen aus. In der automatischen Arbeitsweise zieht die Maschine automatisch Wasser ein und entleert es dann wieder. Die Wasserentnahme dauert 30 s, die Wasserabgabe 35 s.
- Arbeitet die Maschine manuell, wird der Netzschalter von Hand gesteuert. Nach jeweils einem Wasserentnahmevorgang blockiert ein Sicherheitsventil den Lufteinlass des Motors. In der Maschine herrscht zu diesem Zeitpunkt kein Vakuum, der Netzschalter wird manuell ausgeschaltet. Ein Einwegventil des Wasserauslassrohrs wird automatisch geöffnet, damit das Wasser wieder abgegeben werden kann. Nachdem das Wasser vollständig abgegeben worden ist, wird die Stromversorgung wieder eingeschaltet, was den Motor erneut startet.

## Technische Daten

<b>Spannung (V)</b>	220–240 (Wechselstrom)
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	1400
<b>Länge des Kabels (m)</b>	4
<b>Länge des Absaugschlauchs (m)</b>	4
<b>Länge des Ablaufschlauchs (m)</b>	2
<b>Länge der Saugdüsen (mm)</b>	48,5 / 94,5 / 140 / 187
<b>Saugleistung (kPa)</b>	16
<b>Fassungsvermögen (ℓ)</b>	30
<b>Gewicht (kg)</b>	8,5

## Teileliste und Aufbau



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Vierteiliges Kunststoffrohr	5	Vliesbeutel
2	Automatische Kontrolleinheit	6	Saugschlauch
3	Filterschwamm	7	Wasseraustrittsrohr
4	Flachdüse	8	Handdüse



## Zusammenbau und Verwendung

1. Überprüfen Sie, ob die Bestandteile nach Erhalt unbeschädigt sind. Entnehmen Sie dann das Gerät aus der Verpackung und bauen Sie es zusammen, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Beachten Sie die verschiedenen Rohrenden, während Sie das Wasserauslassrohr montieren; verbinden Sie das Ende ohne innen liegendes Gummiband mit der Maschine.
3. Die Saugleitung der automatischen Steuerung wird angebracht wie in Abb. 1 dargestellt.
4. Der Vliesbeutel wird angebracht wie in Abb. 2 dargestellt.
5. Der Filterschwamm wird angebracht wie in Abb. 4 dargestellt.
6. Drücken Sie die Umschalttaste, führen Sie den Schlauch und die Handdüse bis zum Becken mit dem abzusaugenden Wasser.
7. Schalten Sie nach Beendigung der Absaugung das Gerät am Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker heraus. Bauen Sie das Anschlussrohr und den Schlauch wieder ab und setzen Sie die Flachsaug- und Handdüse, wie in Abb. 3 gezeigt, auf die Zubehörbuchse des Maschinenoberteils.
8. Waschen Sie den Beutel und den Filterschwamm mit Wasser, wenn Sie die gesamte Maschine reinigen.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

## Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Motor hat einen Rotationsfehler	Überprüfen, ob der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.	Stecker wieder in die Steckdose stecken und darauf achten, dass die Steckdose Spannung führt.
	Überprüfen, ob der Netzschalter des Reinigers eingeschaltet ist.	Netzschalter einschalten.
Absaugung schwächer als zuvor	Überprüfen, ob Düse, Schlauch und Anschlussleitung verstopft sind.	Verstopfungen rechtzeitig beseitigen.
	Überprüfen, ob der Schmutz- und Staubbeutel voll ist.	Schmutz und Staub entsorgen.
	Überprüfen, ob Filterschwamm und Beutel verstopft sind.	Filterschwamm und Beutel auswaschen.
	Überprüfen, ob das Anschlussrohr richtig angeschlossen ist.	Anschlussrohr wieder anbringen.
	Überprüfen, ob der Schieberegler zur Saugkraftregulierung am Griff vollständig geschlossen ist.	Schieberegler vollständig schließen.

## Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH.