

# Mode d'emploi

## Aspirateur eau et poussière

61542

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tel : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Consignes de sécurité générales

- N'utilisez l'appareil que si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre prise.
- Vérifiez la charge admissible de l'alimentation en courant.
- Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation qui contient des informations détaillées sur la mise en fonction de l'aspirateur. Respectez impérativement les consignes pour votre sécurité et la longévité de votre appareil.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants et aux personnes qui ne sont pas en mesure de se servir de l'appareil de manière sûre et autonome en raison de leurs capacités mentales ou physiques ou à cause d'un manque de connaissance.
- Gardez la machine à l'écart des sources de température élevée ou bien des flammes et aussi des endroits où elle est susceptible de glisser ou de basculer facilement.
- En cas de dommages ou panne de la machine, ne la démontez pas vous-même, faites faire le travail par le fabricant, son service après-vente ou toute personne ayant des compétences similaires.
- N'utilisez en aucun cas la machine sous la pluie.

## Description brève

- L'appareil a deux modes de fonction, l'automatique et le manuel. Le fonctionnement de l'aspirateur est très simple et le transport très pratique. Quand l'aspirateur est sur mode automatique, il aspire et vide l'eau automatiquement après la mise en service. Le temps d'aspiration de l'eau est de 30 s et celui de vidange est 35 s.
- Si l'aspirateur est sur mode manuel, il faut appuyer sur l'interrupteur pour évacuer l'eau vers l'extérieur, par la suite une vanne de sécurité va bloquer l'entrée d'air du moteur. Le niveau de vide de la machine est à ce moment-là à zéro, l'interrupteur s'éteint manuellement. Le clapet anti-retour du tuyau de vidange s'ouvre automatiquement pour commencer à évacuer l'eau vers l'extérieur. L'alimentation est remise sous tension pour redémarrer le moteur à nouveau après que l'eau ait été complètement vidangée.

## Données techniques

<b>Tension (V)</b>	220–240 (c. a.)
<b>Fréquence (Hz)</b>	50
<b>Puissance absorbée (W)</b>	1400
<b>Longueur du câble (m)</b>	4
<b>Longueur du tube d'aspiration (m)</b>	4
<b>Longueur du tube de drainage (m)</b>	2
<b>Longueur du balai d'aspiration (mm)</b>	48,5 / 94,5 / 140 / 187
<b>Puissance d'aspiration (kPa)</b>	16
<b>Capacité (ℓ)</b>	30
<b>Poids (kg)</b>	8,5

## Composants principaux et assemblage



Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Tube d'aspiration en quatre segments	5	Sachet en non-tissé
2	Unité de commande automatique	6	Tuyau d'aspiration
3	Éponge filtrante	7	Tuyau de drainage
4	Buse plate	8	Brosse manuelle



## Assemblage et fonctionnement

1. Contrôlez le paquet ainsi que l'appareil lui-même pour trouver des endommagements. Ensuite montez l'appareil comme cela est indiqué sur l'image.
2. Vérifiez les deux extrémités du tube lorsque vous montez le tuyau de vidange et raccordez la partie sans élastique à l'intérieur avec le reste de l'appareil.
3. Le raccordement du tuyau d'aspiration s'effectue comme cela est indiqué sur la figure 1.
4. Le montage et la mise en place du sachet s'effectuent comme cela est indiqué sur la figure 2.
5. L'éponge filtrante se monte et se met en place comme cela est indiqué sur la figure 4.
6. Appuyez sur le bouton et rallongez le tuyau avec la buse pour une aspiration du bassin.
7. À la fin de l'extraction, éteignez l'interrupteur réseau et retirez le cordon de la fiche. Démontez après le tube de raccordement et le tuyau et installez les deux buses sur le porte-accessoire qui se trouve sur la partie supérieure de l'aspirateur, comme cela est indiqué sur la figure 3.
8. Lorsque vous nettoyez l'aspirateur, lavez le sachet et l'éponge filtrante avec de l'eau.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

## Dépannage

Erreur	Cause possible	Solution
Moteur présente un problème de rotation	Vérifier si la fiche secteur est bien branchée dans la prise.	Remettre la fiche dans la prise, vérifier si la prise de courant est sous tension.
	S'assurer que l'interrupteur principal de l'aspirateur est bien allumé.	Mettre l'appareil sous tension.
Aspiration faible	Vérifier la buse, le tuyau et la conduite de raccordement de tout bouchon.	Déboucher la pièce en question.
	Contrôler si le sachet n'est pas bouché ou trop plein.	Enlever les poussières et saletés.
	S'assurer que le sachet et l'éponge filtrante ne sont pas pleins ou bouchés.	Laver l'éponge filtrante et le sachet.
	Vérifier si le tube de raccordement est bien raccordé.	Monter le tube de raccordement correctement.
	Vérifier si l'interrupteur du débit d'air se trouvant dans la poignée est activé complètement.	Désactiver l'interrupteur du débit d'air.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.