

Bruksanvisning

Slamdammsugare

61542



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och följ säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

Beroende på ständig vidareutveckling kan det skiljas något mellan produkt och illustrationer, funktionssteg eller tekniska data.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Har du hittat ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Allmänna Säkerhetshänvisningar

- Innan första idrifttagningen, se till att den befintliga nätspänningen motsvarar den angivna nätspänningen på produktens märkskylt. Granska även strömförsörjningens beständighet.
- Denna bruksanvisning innehåller detaljerade informationer om funktionen och den korrekta användningen av produkten. Läs bruksanvisningen noga för att undvika skador på personer eller apparaten.
- Barn och personer som inte kan skydda sig själv måste hållas borta från apparaten.
- Placera inte apparaten på ställen med höga temperaturer eller (risk för) brand. Placera inte apparaten på ställen där den kan glida eller välta när du använder den för att rena dammen (t.ex. nära dammkanten).
- Om det finns ett fel på apparaten, reparera inte den utan låt en kvalificerad expert granska apparaten.
- Använd inte apparaten när det regnar.

Produktbeskrivning

- Apparaten kan bäras på ett bekvämt sätt och handhavandet är okomplicerat. Apparaten kan köras automatiskt eller manuellt. I det automatiska läget sugs vattnet in och släpps ut igen automatiskt. Insugning av vattnet dröjer 30 s, utsläppning av vattnet dröjer 35 s.
- I det manuella läget styrs insugning och utsläppning med hjälp av brytaren. Efter varje insugning blockeras motorns luftinlopp av en säkerhetsventil. Vid den tidpunkt finns inget vakuum i apparaten. Nu måste brytaren slås av, vilket gör att envägsventilen på vattenutloppsslangen öppnas automatiskt. På det viset kan vattnet släppas ut igen. Efter att vattnet släppades ut fullständigt ska brytaren slås på igen för att återstarta motorn.

Tekniska uppgifter

Spänning (V)	220–240 (växelström)
Frekvens (Hz)	50
Effekt (W)	1400
Längd kabel (m)	4
Längd insugningsslang (m)	4
Längd utloppsslang (m)	2
Längd sugmunstycken (mm)	48,5 / 94,5 / 140 / 187
Insugningstryck (kPa)	16
Volym (l)	30
Vikt (kg)	8,5

Delförteckning och montering



Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Fyrdelat plaströr	5	Påse av vadd
2	Automatisk kontrollenhet	6	Insugningsslang
3	Filtersvamp	7	Vattenutloppsslang
4	Plattmunstycke	8	Handmunstycke



Montering och användning

1. Granska om alla delar är oskadade när du packar upp dem. Montera ihop apparaten enligt avbildningen.
2. Se till att du ansluter den korrekta änden av vattenutloppsslangen till apparaten. Anslut den änden utan inre gummiband till apparaten.
3. Montera slangarna till apparaten enligt avb. 1.
4. Sätt in påsen enligt avb. 2.
5. Sätt in filtersvampen enligt avb. 4.
6. Tryck på brytaren. Led slangen med handmunstycket till dammen eller poolen som ska renas.
7. Stäng av brytaren efter användningen och dra ut nätproppen ur elnätet. Demontera insugnings- och utloppsslangen och lagra alla munstycken på apparatens lock enligt avb. 3.
8. Tvätta också påsen och svampen med vatten när du rengör hela apparaten.



Avbildning 1



Avbildning 2



Avbildning 3



Avbildning 4

Problemlösning

Fel	Orsak	Lösning
Motorns rotation är felaktig	Granska om nätproppen anslöts fast till uttaget.	Koppla in nätproppen i uttaget igen och se till att det finns spänning på uttaget.
	Granska om apparatens brytare är påslagen.	Slå på brytaren.
Insugning är minskad	Granska om det finns stockningar i munstycken eller slangar.	Rengör munstycken och slangar i god tid.
	Granska om påsen är full.	Ta bort smutsen.
	Granska om det finns stockningar i svampen eller påsen.	Tvätta svampen och påsen.
	Granska om slangen anslöts på rätt sätt.	Återmontera slangen.
	Granska om skjutreglaget för insugningen (på handtaget) är fullständigt stängt.	Stäng skjutreglaget fullständigt.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshantering av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshanteringen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshantering utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.