

Bedienungsanleitung

Ölauffangwagen 61709



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15


Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Der Ölauffangwagen ist ideal zum Sammeln von Altöl und anderen Fahrzeugflüssigkeiten. Die einstellbare Höhe des Öltrichters ermöglicht es dem Benutzer, den Abstand zwischen Fahrzeug-Ölwanne und Trichter zu variieren und so das Verschütten von Öl zu minimieren. Behälter für Altöl nicht enthalten.

Sicherheitshinweise

- Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
- Beachten Sie alle in dieser Anleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen, Hinweise und Anweisungen. Verwenden Sie das Gerät stets mit Bedacht, um die Verletzungsgefahr möglichst gering zu halten.
- Verwenden Sie den Auffangwagen nur in einem geeigneten Arbeitsbereich. Halten Sie den Bereich sauber, ordentlich und fremdkörperfrei und sorgen Sie für eine angemessene Beleuchtung.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Legen Sie vor der Verwendung stets eine passende Sicherheitsausrüstung wie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung oder rutschfestes Schuhwerk an.
- Vermeiden Sie übermäßigen Kontakt mit Altölen. Ein häufiger oder länger anhaltender Kontakt damit kann zu Hautschäden und Erkrankungen führen.
-  Entfernen Sie verschüttetes Öl umgehend. **Rutschgefahr!**
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Spritzwasser aus.
- Halten Sie das Gerät in einem trockenen, sauberen und gepflegten Zustand, damit es so gut und sicher wie möglich funktioniert.
- Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, sauberen und trockenen Untergrund auf. Stellen Sie zudem sicher, dass der Untergrund in der Lage ist, das Belastungsgewicht zu tragen.
- Führen Sie den Ölablass nicht gewaltsam durch. Das Gerät lässt sich besser und sicherer bedienen, wenn es wie vorgesehen verwendet wird. Stellen Sie einen Arbeitsplan auf und verwenden Sie für die Arbeit das richtige Werkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse dicht sind. Sollten die Anschlüsse undicht sein, sollte das Gerät nicht verwendet werden.
- Lassen Sie einen mit Öl gefüllten Ölauffangwagen niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie den Ölauffangwagen so auf, dass er bei dem Bewegen, dem Ablassen des Öls oder der Lagerung keine Gefahren verursachen kann.
- Bewahren Sie den Ölauffangwagen, wenn er nicht in Gebrauch ist, an einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kontrollieren Sie ihn vor der Lagerung und vor der Wiederverwendung auf seinen ordnungsgemäßen Betriebszustand hin.
- Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften zur Altölentsorgung.



Achtung! Lassen Sie unter keinen Umständen zu, dass austretende Flüssigkeiten die Umwelt verschmutzen!

Bauteile



Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Trichter mit Filter	1
2	Oberes Rohr	1
3	Klemme	1
4	Werkzeugablage	1
5	Unteres Rohr	1
6	Befestigungsschraube	1
7	Ablasskappe	1
8	Öltank	1
9	Rolle	4

Aufbau

1. Verbinden Sie den Trichter (1) mit dem höhenverstellbaren oberen Rohr (2). Befestigen Sie das obere Rohr (2) mit der Klemme (3).
2. Befestigen Sie die Werkzeugablage (4) auf dem unteren Rohr (5) und führen Sie das untere Rohr (5) in den Öltank (8) ein. Sichern Sie das Rohr (5) anschließend mit der Feststellschraube (6).

Bedienung

1. Stellen Sie den mobilen Ölauffangwagen unter das zu entleerende Gerät.
2. Platzieren Sie den Trichter (1) unter das Ablassventil oder die Entlüftung des Geräts.
3. Senken Sie nach Beendigung des Ablassens den Trichter (1) wieder ab, bevor die Ölabblassvorrichtung entfernt wird.



Entleeren der Ölablassvorrichtung

1. Nehmen Sie den Trichter **(1)**, das obere Rohr **(2)** und das untere Rohr **(5)** vom Öltank **(8)** ab.
2. Führen Sie den Ablassschlauch einer Handpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Öltank **(8)** ein und pumpen Sie das Altöl ab.

Wartung

- Reinigen Sie den Filter des Trichters bei Bedarf.
- Reinigen Sie das Innere des Behälters in regelmäßigen Abständen.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.