

Bedienungsanleitung

Geflügelrupfmaschine

61815, 63348

wiltec



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass alle Hinweise und Anweisungen verstanden worden sind, bevor Sie die Rupfmaschine bedienen. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann dazu führen, dass Sie die Maschine nicht mehr beherrschen, und Sachschäden und/oder Verletzungen verursachen.

- Machen Sie sich vor der Verwendung mit der Anleitung vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung und auf der Maschine vorhandenen Hinweise und Anweisungen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Stellen Sie die Maschine nur auf einem ebenen und festen Untergrund auf.
- Prüfen Sie vor Gebrauch, ob alle Anschlüsse und Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Alle Teile (Mutter, Schrauben usw.) sollten vor jedem Gebrauch auf festen Sitz überprüft werden. Die Schwingungen der Maschine können dazu führen, dass sie sich lösen.
- Tragen Sie während der Verwendung eine angemessene Schutzkleidung. Tragen Sie festes Schuhwerk und eine Schutzbrille. Tragen Sie keine Sandalen, Turnschuhe oder offene Schuhe und betreiben Sie die Rupfmaschine niemals barfuß. Vermeiden Sie lose Kleidungsstücke, die sich in den beweglichen Teilen verfangen können, und binden Sie langes Haar sicher zusammen.
- Lassen Sie das Gerät nur durch Personen bedienen, die mit der Anleitung und dem Umgang mit der Maschine vertraut sind.
- Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern, wenn die Maschine in Gebrauch ist, und lassen Sie die Maschine nicht von Kindern bedienen.
- Halten Sie bei der Inbetriebnahme oder dem Betrieb der Rupfmaschine stets einen sicheren Stand und behalten Sie das Gleichgewicht.
- Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder gutem Kunstlicht.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln.
- Beachten Sie, dass der Betreiber für Unfälle mit anderen Personen oder Eigentum verantwortlich ist.
- Betreiben Sie die Maschine niemals ohne geeignete Schutzausrüstung und andere Schutzvorrichtungen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Maschine vor und setzen Sie niemals Schutzvorrichtungen außer Kraft.
- Verwenden Sie die Maschine nur bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Sachschäden und Verletzungen führen. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstanden sind, wird keine Verantwortung übernommen.
- Halten Sie Hände und Füße von den sich drehenden Teilen und der Unterseite der Maschine fern.
- Halten Sie sich stets von den Auslauföffnungen fern.
- Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen.
- Bringen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch immer in einen sicheren Lagerbereich.
- Ziehen Sie vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten stets den Netzstecker.
- Prüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch auf Beschädigung oder Verschleiß. Sollten Teile beschädigt sein, lassen Sie sie durch eine qualifizierte Fachkraft instandsetzen, bevor Sie die Maschine erneut verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind.
- Stecken Sie niemals lebendes Geflügel in die Rupfmaschine. Alle Tiere müssen vor der Verarbeitung ordnungsgemäß getötet und abgebrüht werden.



- Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis sie vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Geflügel oder Federn aus der Maschine entfernen. Achten Sie darauf, dass während der Bedienung keine Körperteile in die Maschine gelangen.
- Versuchen Sie nicht, Federn oder andere Ablagerungen aus der Federrinne zu entfernen, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Halten Sie elektrische Anschlüsse außerhalb von Bereichen, in denen sich Wasser sammeln kann.

Bedienung

1. Verbinden Sie die Rupfmaschine mit dem Stromnetz und schalten Sie sie mithilfe des Ein-Schalters ein.
Achtung! Setzen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn sich bereits ein Tier darin befindet, da dies zu einer erhöhten Stromaufnahme führt, die die Lebensdauer der elektrischen Bauteile verkürzt.
2. Starten Sie die Wasserzufuhr.
3. Geben Sie 1–2 vorgebrühte Federtiere in die Trommel der Rupfmaschine und warten sie, bis die Maschine alle Federn entfernt hat. Ordnungsgemäß vorgebrühtes Geflügel sollte innerhalb von ungefähr 15 s von den Federn befreit sein.
4. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab.
5. Schalten Sie die Maschine mithilfe des Aus-Schalters aus.
6. Warten Sie, bis die Maschine vollständig zum Stillstand gekommen ist.
7. Entnehmen Sie das Geflügel.
8. Trennen Sie den Netzschalter vom Stromnetz, sollten Sie die Maschine danach nicht mehr verwenden wollen.

Achtung!

- Betreiben Sie die Maschine niemals ohne Zupfwanne, da Körperteile zwischen die Federschale und die Federwanne gelangen können. Ein Schutzschalter verhindert einen Betrieb ohne Wanne. Setzen Sie diesen Schutzschalter nicht außer Kraft.
- Wenn der Schalter den Betrieb des Geräts nicht unterbricht, wenn die Wanne entfernt wird, liegt vermutlich eine Beschädigung vor. Lassen Sie den Schalter von einer qualifizierten Fachkraft ersetzen.
- **Nicht auf die laufende Maschine steigen. Niemals in die laufende Maschine fassen. Verletzungsgefahr vor allem im Bereich zwischen Rupfteller und Rupftrichter.**
- Halten Sie den Netzstecker von Oberflächen, an denen sich Wasser sammeln kann, fern, da das Gerät durch Elektrizität und Wasser betreiben wird. Prüfen Sie, wo sich Wasser ansammeln kann, und halten Sie die elektrischen Verbindungen von diesen Stellen fern. Elektrische Verbindungen und Stromkabel sollten niemals unter Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie die Maschine nur im Anlieferungszustand. Entfernen Sie niemals Bauteile. Durch demontierte Bauteile wird das Verletzungsrisiko erhöht.

Reinigung, Wartung und Lagerung

Nach jedem Gebrauch

1. Lassen Sie die Maschine 2 min lang bei eingeschalteter Bewässerung laufen. Dadurch werden die meisten Federn und andere Reste ausgespült.
Achtung! Greifen Sie niemals in die laufende Trommel und halten Sie Reinigungswerkzeuge nicht die Trommel.
2. Sprühen Sie Wasser unter die Federschale, um Federn oder Ablagerungen zwischen der Federwanne und der Federschale zu entfernen.

Hinweis! Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Die Verwendung von Lösungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln kann die Maschine beschädigen.



Jährlich

- Die Einheit, der Motor und das Getriebe sind abgedichtet und wartungsfrei.
- Überprüfen Sie die Rupffinger auf Risse und Beschädigungen. Ersetzen Sie beschädigte Rupffinger.
- Lagern Sie die Rupfmaschine, wenn möglich, innen und decken Sie sie ab, um die Lebensdauer der Rupffinger und der Motorbauteile zu erhöhen.

Technische Eigenschaften

Modell	61815	63348
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Trommeldurchmesser (cm)	60	50
Trommelmaterial	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Max. Zuladung (kg)	6	4
Max. Gewicht je Tier (kg)	2	2
Rupffinger (Anzahl)	160	130
Max. Dauer des Rupfvorgangs (s)	20–30	20–30

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.