

Manual de instrucciones

Máquina desplumadora de aves

61815, 63348

wiltec



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

¡Atención! Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de haber comprendido todos los consejos e instrucciones antes de poner en funcionamiento la desplumadora. El incumplimiento de los consejos e instrucciones puede resultar en la pérdida de control de la máquina y causar daños materiales y/o lesiones.

- Familiarícese con las instrucciones antes de la puesta en marcha. Siga todos los consejos e instrucciones del manual y en la máquina antes de empezar a utilizarla.
- Coloque la máquina sólo sobre una superficie plana y firme.
- Antes de usarla, compruebe que todas las conexiones y cables estén conectados correctamente.
- Verifique antes de cada uso que todas las piezas (tuercas, tornillos, etc.) estén apretadas. Las vibraciones de la máquina pueden hacer que se aflojen.
- Utilice ropa de protección adecuada durante su uso. Lleve calzado resistente y gafas protectoras. No lleve sandalias, zapatillas de deporte ni zapatos abiertos y nunca utilice la desplumadora descalzo. Evite la ropa suelta que pueda engancharse en las piezas móviles y ate de forma segura el pelo si lo tiene largo.
- Sólo permita que la máquina sea manejada por personas familiarizadas con las instrucciones y el uso de la máquina.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de trabajo cuando la máquina esté en uso y no permita que éstos la utilicen.
- Cuando ponga en marcha o maneje la desplumadora, mantenga siempre una posición segura y conserve el equilibrio.
- Utilice la máquina únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.
- No utilice la máquina cuando esté bajo los efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos.
- Tenga en cuenta que el operador es responsable de los accidentes que afecten a otras personas o a bienes.
- No utilice nunca la máquina sin el equipo de protección adecuado y otros dispositivos de seguridad.
- No realice modificaciones a la máquina y nunca anule los dispositivos de seguridad.
- Utilice la máquina únicamente para los fines previstos. Un uso inadecuado puede provocar daños materiales y lesiones. No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas giratorias y de la parte inferior de la máquina.
- Manténgase siempre alejado de las aberturas de los caños.
- No deje nunca la máquina en marcha sin vigilancia.
- Cuando no utilice la máquina, guárdela siempre en un lugar seguro.
- Desconecte siempre el enchufe de la red antes de realizar trabajos de mantenimiento y limpieza.
- Antes de cada uso, compruebe si la máquina está dañada o desgastada. Si alguna pieza está dañada, hágala reparar por un profesional cualificado antes de volver a utilizar la máquina.
- Asegúrese de que todos los mecanismos de seguridad estén en funcionamiento.
- Nunca introduzca aves de corral vivas en la desplumadora. Todos los animales deben ser debidamente sacrificados y escaldados adecuadamente antes de su procesamiento.
- Apague la máquina y espere a que se detenga por completo antes de retirar las aves o las plumas de la máquina. Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo entre en la máquina durante el funcionamiento.



- No intente quitar plumas u otros residuos del canalón cuando la máquina esté conectada a la red eléctrica.
- Mantenga las conexiones eléctricas alejadas de zonas donde pueda acumularse agua.

Manejo

1. Conecte la desplumadora a la red eléctrica y enciéndala mediante el interruptor de encendido. **¡Atención!** No haga funcionar la máquina si ya hay un animal en ella, ya que esto conducirá a un mayor consumo de corriente, lo que acortará la vida útil de los componentes eléctricos.
2. Ponga en marcha el suministro de agua.
3. Coloque 1–2 animales emplumados previamente escaldados en el tambor de la desplumadora y espere hasta que la máquina haya eliminado todas las plumas. Las aves debidamente preescaldadas deben estar libres de plumas en unos 15 s.
4. Cierre el suministro de agua.
5. Apague la máquina con el interruptor de apagado.
6. Espere a que la máquina se detenga por completo.
7. Retire las aves.
8. Desenchufe el interruptor de la red eléctrica si no desea utilizar la máquina posteriormente.

¡Atención!

- Nunca opere la máquina sin la bandeja de desplumado, ya que las partes del cuerpo podrían quedar atrapadas entre el recipiente para plumas y la bandeja de plumas. Un interruptor de seguridad impide el funcionamiento sin la bandeja. No anule este interruptor de seguridad.
- Si el interruptor no detiene el funcionamiento de la máquina al retirar la bandeja, es posible que exista una avería. Haga que un profesional calificado reemplace el interruptor.
- **No se suba a la máquina en funcionamiento. Nunca introduzca la mano en la máquina en funcionamiento. Riesgo de lesiones, especialmente en la zona entre la placa de desplume y el embudo de desplume.**
- Mantenga el enchufe alejado de superficies en las que pueda acumularse agua, ya que el aparato funciona con electricidad y agua. Compruebe dónde puede acumularse agua y mantenga las conexiones eléctricas alejadas de estas zonas. Las conexiones eléctricas y los cables de alimentación nunca deben sumergirse bajo agua.

Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Después de cada uso

1. Deje que la máquina funcione durante 2 min con el riego activado. Esto eliminará la mayoría de las plumas y otros desechos.
¡Atención! Nunca introduzca la mano en el tambor en funcionamiento ni coloque utensilios de limpieza en el tambor.
2. Retire la bandeja del recipiente para plumas. Retire las plumas y la suciedad.
3. Incline la máquina alejándola de usted y rocíe agua debajo del recipiente para plumas para eliminar cualquier pluma o residuo entre el recipiente para plumas y la bandeja de plumas.
4. Desmonte el recipiente para plumas, compruebe la zona alrededor del eje y límpiela de plumas y suciedad.

¡Aviso! Utilice sólo agua y un detergente suave para la limpieza. El uso de disolventes, productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos puede dañar la máquina.

Anual

- La máquina no tiene correas y el motor y la caja de cambios están sellados y no requieren mantenimiento.
- Al desmontar el recipiente para plumas, engrase el eje con una grasa apta para alimentos, de modo que el recipiente pueda desmontarse fácilmente en el futuro.



- Compruebe regularmente los dedos desplumadores en busca de grietas y daños. Sustituya los dedos desplumadores dañados.
- Si es posible, guarde la desplumadora en el interior y cúbrala para aumentar la vida útil de los dedos desplumadores y los componentes del motor.

Características técnicas

Modelo	61815	63348
Alimentación eléctrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Diámetro del tambor (cm)	60	50
Material del tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Carga máxima (kg)	6	4
Peso máximo por animal (kg)	2	2
Dedos desplumadores (unidades)	160	130
Duración máxima del desplumado (s)	20–30	20–30

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos aparatos).

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Medio ambiente y salud están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.