

Gebruikershandleiding

Plukmachine voor pluimvee

61815, 63348

wiltec



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

Veiligheidsaanwijzingen

Let op! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alle informatie en instructies begrijpt voordat u de plukmachine bedient. Het niet in acht nemen van de informatie en aanwijzingen kan ertoe leiden dat u het apparaat niet meer onder controle krijgt en dit in schade aan eigendommen en/of letsel resulteert.

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik. Neem alle aanwijzingen en instructies in de handleiding en op de machine in acht voordat u met het werk begint.
- Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stevige ondergrond.
- Controleer voor gebruik of alle aansluitingen en kabels goed zijn aangesloten.
- Alle onderdelen (moeren, schroeven, enz.) moeten voor elk gebruik op vastheid worden gecontroleerd. Door de trillingen van de machine kunnen deze losraken.
- Draag tijdens het gebruik geschikte veiligheidskleding. Draag stevige schoenen en een veiligheidsbril. Draag geen sandalen, sportschoenen of open schoenen en bedien de plukmachine nooit op blote voeten. Vermijd losse kledingstukken die in de bewegende onderdelen verstrikt kunnen raken en bind lang haar goed vast.
- Laat het apparaat uitsluitend bedienen door personen die bekend zijn met de instructies en het gebruik van het apparaat.
- Houd kinderen uit de buurt van het werkgebied wanneer de machine in gebruik is en voorkom dat kinderen de machine kunnen bedienen.
- Houd tijdens het opstarten of bedienen van de plukmachine altijd goed stand en behoud uw evenwicht.
- Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goede kunstmatige verlichting.
- Bedien het apparaat niet wanneer u onder invloed bent van alcohol, medicijnen, drugs of (verdovende) middelen die uw bewustzijn beperken of aantasten.
- Houd er rekening mee dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen waarbij andere personen of eigendommen betrokken zijn.
- Bedien de machine nooit zonder geschikte beschermende uitrusting en andere veiligheidsvoorzieningen.
- Breng geen wijzigingen aan de machine aan en schakel nooit veiligheidsvoorzieningen uit.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. Verkeerd of oneigenlijk gebruik kan leiden tot materiële schade en letsel. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het incorrect gebruik van het apparaat.
- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende onderdelen en de onderkant van de machine.
- Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropeningen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Verplaats het apparaat altijd naar een veilige opslagplaats wanneer het niet in gebruik is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.
- Controleer het apparaat voor elk gebruik op schade of slijtage. Als er onderdelen beschadigd zijn, laat deze dan repareren door een gekwalificeerde specialist voordat u het apparaat weer gebruikt.
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen werken.
- Leg nooit levend pluimvee in de plukmachine. Alle dieren moeten op de juiste manier worden gedood.



- Schakel de machine uit en wacht tot deze volledig tot stilstand is gekomen voordat u pluimvee of veren uit de machine verwijdert. Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen lichaamsdelen in de machine terechtkomen.
- Probeer geen veren of andere afzettingen uit het veerkanaal te verwijderen wanneer het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Houd elektrische aansluitingen uit de buurt van plaatsen waar water zich kan verzamelen.

Bediening

1. Sluit de plukmachine aan op het stroomnet en zet hem aan met behulp van de aan-/uitschakelaar.
Let op! Gebruik de machine niet als er al een dier in zit, omdat dit leidt tot een verhoogd stroomverbruik, wat de levensduur van de elektrische componenten verkort.
2. Start de watertoevoer.
3. Plaats 1–2 voorgebroeiide pluimdieren in de trommel van de plukmachine en wacht totdat de machine alle veren heeft verwijderd. Bij goed voorgekookt gevogelte moeten de veren binnen ongeveer 15 sn verwijderd zijn.
4. Schakel de watertoevoer uit.
5. Schakel het apparaat uit met de uitknop.
6. Wacht totdat de machine volledig tot stilstand is gekomen.
7. Verwijder het pluimvee.
8. Verwijder de hoofdschakelaar uit het stopcontact als u het apparaat niet langer wilt gebruiken.

Let op!

- Gebruik de machine nooit zonder de plukbak, omdat er lichaamsdelen tussen de plukbak en de plukbak kunnen komen. Een stroomonderbreker voorkomt dat de machine zonder lade werkt. Schakel deze stroomonderbreker niet uit.
- Als de schakelaar de werking van het apparaat niet onderbreekt wanneer de lade wordt verwijderd, is er waarschijnlijk sprake van schade of een defect. Laat de schakelaar vervangen door een gekwalificeerde specialist.
- **Niet op de draaiende machine klimmen. Nooit met uw handen in de draaiende machine grijpen. Risico op lichamelijk letsel, vooral in het gebied tussen de plukschijf en de pluktrechter.**
- Houd de stekker uit de buurt van oppervlakken waar water zich kan verzamelen, aangezien het apparaat wordt gevoed door elektriciteit en water. Controleer waar zich water kan ophopen en houd de elektrische aansluitingen uit de buurt van deze punten. Elektrische aansluitingen en voedingskabels mogen nooit in water worden ondergedompeld.
- Gebruik de machine alleen zoals geleverd. Verwijder nooit onderdelen. Gedemonteerde onderdelen verhogen het risico op ongelukken en letsel.

Reiniging, onderhoud en opslag

Na ieder gebruik

1. Laat de machine 2 min draaien terwijl het besproeiingssysteem is ingeschakeld. Dit spoelt de meeste veren en andere resten weg.
Let op! Grijp nooit in de draaiende trommel en houd geen reinigingsgereedschap in de trommel.
2. Spuit water onder de veerbak om veren of afzettingen tussen de veerbak en de veerhouder te verwijderen.

Let op! Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend water en een mild schoonmaakmiddel. Het gebruik van oplosmiddelen, agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen kan het apparaat beschadigen.



Jaarlijks

- De unit, motor en tandwielkast zijn afgedicht en onderhoudsvrij.
- Controleer de plukvingers op scheuren en beschadigingen. Vervang beschadigde plukvingers.
- Bewaar de plukmachine indien mogelijk binnen en dek deze af om de levensduur van de plukvingers en de motoronderdelen te verlengen.

Technische eigenschappen

Model	61815	63348
Stroomvoorziening	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Trommeldiameter (cm)	60	50
Trommelmateriaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Max. lading (kg)	6	4
Max. gewicht per dier (kg)	2	2
Plukvingers (aantal)	160	130
Max. duur van het plukproces (s)	20–30	20–30

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente of op de website van de rijksoverheid.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.