

Bruksanvisning

Momentnyckel

61847



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Säkerhetsanvisningar och informationer

- Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna eller instruktionerna kan leda till allvariga sak- eller personskador.
- Denna momentnyckel kalibrerades och testades innan den lämnade fabriken och är korrekt till $\pm 4\%$. Eftersom den är en precisionsmätanordning måste den kalibreras och underhållas regelbundet.
- Se till att insatsvärdet är korrekt inställt före användning.
- Använd aldrig momentnyckeln för att lossa skruvkopplingar.
- Överbelasta inte momentnyckeln. Detta kan skada verktyget och/eller förfalska insatsvärdet.
- Se till att du alltid placerar verktyget på så sätt att det inte kan glida av skruvanslutningarna.
- Använd inte förlängningar eller ledanslutningar för att öka kraftöverföringen.
- Om momentnyckeln inte har använts eller har lagrats under en längre period ska du använda den flera gånger med lågt vridmoment. Detta gör att ett internt smörjmedel beläggs på de inre arbetsdelarna.
- Vrid inte handtaget lägre än det lägsta vridmomentet.
- Vrid inte momentnyckeln längre efter att det förinställda vridmomentet har uppnåtts. Trycket måste kunna tas bort från handtaget och nyckeln måste kunna återställas automatiskt. Om trycket fortsätter efter att skiftnyckeln lossats kommer det rekommenderade vridmomentet att överskridas. Detta kommer att leda till skador på den del som ska dras åt.
- Momentnyckeln måste underhållas och rengöras regelbundet. Använd en ren, torr trasa för rengöring. Sänk aldrig ner momentnyckeln i något rengöringsmedel eftersom det kan negativt påverka smörjmedlet som nyckeln är utrustad med.
- Förvara alltid momentnyckeln på sitt lägsta vridmoment.
- Innan du drar åt skruvarna ska du se till att gängorna är lätt oljade och fria från smuts.
- Använd momentnyckeln på så sätt att det önskade vridmomentet ligger ungefär i mitten av skalområdet och inte vid dess övre gräns.

Hanteringsinstruktion

Anmärkning! Observera uppgifterna från fordonstillverkaren när du ställer in vridmomentet.

1. Ta momentnyckeln i handen så att du kan se skalan. Vrid den räfflade- eller sexkantskruven motsols för att frigöra låset.
2. Ställ in vridmomentet genom att vrida på handtaget. Fortsätt enligt följande:

Exempel: 130 Nm

Ställ först värdet på den övre kanten på det roterande handtaget till 126 Nm genom att vrida det medsols. Se till att positionen "0" är exakt inriktad med mittlinjen på inställningsskalan.

Vrid nu "4" på det roterande handtagsskalan medsols till mittlinjen på inställningsskalan för att ställa in ett värde på 130 Nm.

Lås handtaget genom att vrida den räfflade- eller sexkantskruven medsols. Momentet är nu inställt på 130 Nm och momentnyckeln är redo att användas.



3. Hylsnyckelinsatsen måste nu placeras på hylsnyckeln. Placera den sedan på muttern eller skruven och dra åt. Se till att det dras åt snabbt, men inte ryckigt. Dra åt tills du känner och/eller hör ett klick på skruvnyckeln.

Lossa draget och momentnyckeln återställs automatiskt för nästa användning.

**Dra inte åt ytterligare efter att skruvnyckeln lossats!
Var extra försiktig med låga vridmomentinställningar
som stannar när skruvnyckeln klickar.**

Tekniska uppgifter

Längd på hylsnyckel (mm)	465
Hylsnyckelförlängning (mm)	127
Slaghylsor (mm)	17 och 19
Vikt (kg)	20
Vridmomentintervall (Nm)	28–210

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.