

# Mode d'emploi

## Clippeuse à saucisses

61853

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Composants



N°	Dénomination
1	Barre de guidage droite
2	Vis de réglage
3	Ressort de rappel
4	Barre de guide en U
5	Endroit de façonnage inférieur
6	Barre de connexion avec ressort
7	Contre-poids
8	Poignée

## Consignes de sécurité

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par toute personne (y compris les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances.
- Gardez les enfants à l'écart de l'appareil et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil au cas où celui-ci serait endommagé ou ne fonctionnerait pas correctement.
- Pour éviter une blessure pendant le nettoyage et l'entretien de l'appareil, soyez très attentivement.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage pour lequel il est conçu. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des dommages et des blessures.
- Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par une mauvaise utilisation.



## Utilisation

- Placez l'appareil sur une surface plane, propre et sec. L'appareil aura plus de stabilité si sa base est fixée à la surface à l'aide des trous préforés. **Attention !** La livraison ne comprend pas de matériel de fixation.
- Tirez la poignée **(8)** vers l'arrière. Après, placez les clips sur la barre de guidage **(4)** et fermez-les à l'aide du contre-poids **(7)**.
- Placez l'objet à clipper sur l'endroit de façonnage **(5)** et poussez la poignée **(1)** vers le bas. Le clip enserrera l'objet.  
**Note !** Au cas où la poignée bougerait avec difficulté, quelques gouttes de lubrifiants versées dans l'orifice correspondant du bout de la poignée pourraient vous aider.
- La force de pressage se règle avec la vis de réglage **(2)** ; ainsi, les clips ne seront pas fermés trop fortement ou trop faiblement autour de l'objet. Pour desserrer, tournez la vis en sens horaire, pour serrer, tournez-la en sens antihoraire. Fixez le réglage à l'aide du contre-écrou.

## Nettoyage et entretien

- Nettoyez la machine à fond après chaque utilisation. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude savonneuse ou tout autre détergent sans abrasifs.
- Cependant, il ne faut pas utiliser de brosse métallique ou des objets comparables ; ceux-ci pourraient endommager la surface de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'appareil pour trouver d'éventuels endommagements. Au cas où il ne fonctionnerait pas correctement de quelque manière que ce soit, il ne doit pas être utilisé.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.