

Manuale di istruzioni

Legatrice per salsicce

61853

toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza!

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Denominazioni dei componenti



Nº	Denominazione
1	Guida dritta
2	Vite di regolazione
3	Molla di ritorno
4	Guida a U
5	Modanatura inferiore
6	Barra di collegamento con molla
7	Contrappeso
8	Maniglia



Indicazioni di sicurezza

- Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza.
- Tenere i bambini lontani dal dispositivo e impedire che giochino con esso.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o se non funziona regolarmente.
- Per evitare lesioni, prestare molta attenzione durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.
- Utilizzare il dispositivo solo come previsto. L'uso improprio può provocare danni materiali e lesioni.
- Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da un uso improprio.

Istruzioni di utilizzo

- Posizionare l'unità su una superficie piana, stabile e asciutta. Per avere un supporto aggiuntivo, è possibile fissare l'unità alla base utilizzando i buchi preforati. **Attenzione!** Il materiale di montaggio non è incluso nella confezione.
- Tirare la maniglia **(8)** all'indietro. Poi spingere le clip sulla guida **(4)** e premerle con il contrappeso **(7)**.
- Posizionare il prodotto da sigillare sullo stampo **(5)** e premere la maniglia **(1)** verso il basso. La clip ora stringe il prodotto.
Importante! Se la maniglia è difficile da azionare, far gocciolare alcune gocce di lubrificante attraverso l'apertura corrispondente all'estremità della maniglia.
- È possibile regolare la forza di pressione con l'aiuto della vite di regolazione **(7)** in modo che le clip non siano troppo strette o troppo deboli. Girare la vite in senso orario per allentare e in senso antiorario per stringere. Fissare la regolazione fatta con il controdado.

Pulizia e manutenzione

- Pulire accuratamente la macchina dopo ogni utilizzo. Per la pulizia usare acqua calda e sapone o detersivi senza abrasivi.
- Non usare spazzole d'acciaio o simili, perché potrebbero danneggiare la superficie della macchina.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il dispositivo non presenti danni. Se la funzione è limitata in qualsiasi modo, non utilizzare la macchina.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.