

Istruzioni d'uso

Caricabatteria

61883, 61884



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Vuole ritirare personalmente la merce? Il nostro indirizzo per il ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Per ridurre i tempi di attesa e per garantire un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare l'ordine tramite il nostro webshop.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Informazioni e consigli generali

- Il caricabatteria 6 V/12 V e 12 V/24 V è caratterizzata da un funzionamento confortevole, potenza stabile e sicurezza affidabile. Il caricabatterie può essere utilizzato tra 6 V e 12 V o 12 V e 24 V in modo che le batterie da 6 V e 12 V o 12 V e 24 V possano essere caricate.
- Se la batteria è sovraccarica, il caricabatteria la mantiene sulla normale tensione.
- Il fusibile si spegne e il caricabatteria si fonde nel caso di corto circuito, sovraccarico o inversione di polarità. Il caricabatteria funziona normalmente dopo la sostituzione del fusibile.
- La batteria è ben protetta perché l'uscita di corrente è stabile e per caricarla bastano solo 3–4 ore.
- Visualizzazione dello stato della batteria: Il caricabatteria ha 6 spie con percentuali diverse. Diverse spie indicano lo stato di carica. Quando le spie sono accese al 100 %, la ricarica è completa.

Dati tecnici

Numero di articolo	61883	61884
Modello	6 V e 12 V	12 V e 24 V
Tensione nominale (V)	230	
Potenza assorbita (W)	120	195
Frequenza (Hz)	50	50
Tensione di carico (V, c. c.)	6	12
	12	24
Amperaggio di carico (A)	6,5 (alto), 3,5 (basso)	9,5
		6,5
Lunghezza del cavo della batteria (m)	1,4	
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)	1,7	
Peso (kg)	14	16

Istruzioni d'uso

- L'uso è comodo, attaccare i morsetti rossi sul terminale positivo della batteria (+) e il morsetto nero sul terminale negativo (–), poi collegarla alla corrente e la batteria si ricarica.
- Caricabatteria: Selezionare la tensione richiesta secondo il tipo di batteria e il caricatore. Attivare la velocità di carica a richiesta.

Questioni importanti

- Batteria:
 - Usare: batteria al piombo-acido
 - capacità batteria: 10–100 Ah con uscita 6 V/12 V e 10–80 Ah con uscita 12 V/24 V
 - Deve funzionare in condizioni di 230 V c. a.
- I morsetti rosso e nero non devono essere toccati durante la carica per evitare corto circuito.
- Si prega di posizionare il caricabatteria in un luogo asciutto e ventilato, evitare raggi solari diretti.



Attenzione!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di 8 anni e più anziani e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e conoscenza, se sono state sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se capiscono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini!
- Se il cavo di rete è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un partner di assistenza autorizzato per evitare pericoli causati da un prodotto danneggiato. Il caricabatteria può essere utilizzato solo dopo la riparazione.

Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WiTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WiTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WiTec Wildanger Technik GmbH.