

# Bedienungsanleitung

## Ultraschall-Aroma-Luftbefeuchter 61896

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Sicherheitshinweise

- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie die obere Abdeckung entfernen oder wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Setzen Sie die obere Abdeckung keinem Wasser aus und halten Sie sie nicht unter fließendes Wasser. Benutzen Sie zum Trocknen ausschließlich ein feuchtes Tuch oder einen weichen Schwamm.
- Es wird empfohlen, alle 8 Stunden das Wasser zu wechseln und das Gerät einmal im Monat zu reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Lassen Sie Kinder niemals damit spielen.
- Der Wasserbehälter darf nicht über die Höchstfüllgrenze befüllt werden.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter auf einen stabilen und ebenen Untergrund, wo er nicht leicht umgestoßen werden kann.
- Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel, um den Luftbefeuchter zu reinigen. Benutzen Sie ausschließlich Leitungswasser zur Reinigung.
- Der Luftbefeuchter darf niemals austrocknen, da dies den Motor beschädigt.
- Lassen Sie den Luftbefeuchter niemals im eingeschalteten Zustand unbeaufsichtigt.
- Das Gerät verfügt nicht über Ersatzteile. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt an einen Elektriker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Wasserbehälter beschädigt ist.
- Neigen Sie das Gerät nicht, während es im Betrieb ist oder Wasser enthält.
- Benutzen Sie ausschließlich Leitungswasser bei Zimmertemperatur, gefiltertes Wasser oder Mineralwasser. Benutzen Sie niemals andere Flüssigkeiten (mit Ausnahme der vorhergesehenen ätherischen Öle).

## Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	5 V Gleichstrom, 800–980 mA, 4–5 W
<b>Fassungsvermögen (ℓ)</b>	0,2
<b>Wirkungsbereich (m<sup>3</sup>)</b>	etwa 10–13
<b>Max. Wirkungszeit (h)</b>	10
<b>Abmessungen (mm)</b>	165×165×160
<b>Gewicht (kg)</b>	0,34
<b>Geräuschpegel (dB (A))</b>	< 36
<b>Betriebsart</b>	USB-Betrieb

## Benutzung

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung und befüllen Sie den Behälter mit reinem Leitungswasser. Stellen Sie sicher, dass die maximale Füllhöhe nicht überschritten wird.
2. Fügen Sie 2–3 Tropfen wasserlösliches ätherisches Öl hinzu (optional).
3. Setzen Sie die obere Abdeckung auf das Gerät zurück.



4. Stecken Sie das USB-Netzteil ein und drücken Sie den „Mist“-Knopf („Nebel“) einmal, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät läuft für 1 h und schaltet sich anschließend ab. Um die Laufzeit zu verlängern, drücken Sie den „Mist“-Knopf 2× für einen 3-stündigen Betrieb und 3× für einen 5-stündigen Betrieb. Durch 4-maliges Drücken des „Mist“-Knopfs wird das Gerät dauerhaft eingeschaltet. Durch 5-maliges Drücken wird das Gerät vollständig ausgeschaltet.
5. Wenn sich das Wasser im Behälter während der gewünschten Nutzungszeit zu leeren beginnt, schaltet sich das Gerät selbständig aus.
6. Drücken Sie den Lichtschalter einmal, damit das Gerät alle Farben durchgeht. Drücken Sie den Lichtschalter ein zweites Mal, um die gewünschte Farbe einzustellen. Um die Farbe manuell zu ändern, drücken Sie den Lichtschalter mehrfach, bis Sie die gewünschte Farbe erreicht haben. Um das Licht auszuschalten, halten Sie den Lichtschalter für 2 s gedrückt.



**Hinweis:** Wenn sich die Nebelfunktion automatisch abschalten sollte, muss das Licht dennoch manuell ausgeschaltet werden.

## Reinigung und Wartung

Lassen Sie nach der Benutzung und vor der Lagerung alles noch im Behälter verbliebene Wasser auslaufen. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch gründlich ab. Benutzen Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, da diese den Luftbefeuchter beschädigen.

## Fehlerbehebung

Problem	Abhilfeschlag
Kein Strom	Sicherstellen, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und dass es sich dabei um das Originalnetzkabel des Artikels handelt. Wenn ja, trennen Sie das Netzkabel vom Artikel und schließen Sie es erneut an.
Das Gerät schaltet sich aus.	Sicherstellen, dass sich genug Wasser im Behälter befindet und dass das Gerät eingeschaltet ist.
Kein oder unregelmäßiger Nebel	1. Überprüfen, ob das Gerät im Inneren verschmutzt ist oder ob sich Fremdkörper darin befinden.
	2. Sicherstellen, dass sich genügend Wasser im Behälter befindet und dass es die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.
	3. Sicherstellen, dass die oberen und inneren Abdeckungen ordnungsgemäß zusammengesetzt worden sind.
	4. Überprüfen, ob sich Dreck oder Fremdkörper in der Luftansaugöffnung befinden. Diese Luftansaugöffnung befindet sich am Boden des Geräts.
	5. Die Sichtbarkeit des Nebels kann durch gewisse Faktoren (wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit) beeinflusst werden.
Austreten von Wasser	1. Sicherstellen, dass die oberen und inneren Abdeckungen ordnungsgemäß zusammengesetzt worden sind.
	2. Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser bilden.
	3. Sicherstellen, dass das Gerät auf einem glatten und ebenen Untergrund steht.

## Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.