

Mode d'emploi

Humidificateur d'air à ultrasons avec diffuseur d'arôme

61896

XPO the **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Débranchez toujours l'appareil avant de retirer le couvercle de protection ou bien quand l'appareil n'est pas en marche.
- N'exposez pas le couvercle de protection à l'eau et ne le mettez pas directement sous l'eau courante de robinet. Utilisez seulement un chiffon humide ou une éponge douce pour le nettoyage et le séchage.
- Il est recommandé de changer l'eau toutes les 8 h et de nettoyer l'appareil une fois par mois.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.
- Le bac d'eau ne doit pas être trop rempli.
- Mettez l'humidificateur sur une surface stable et lisse où il ne risque pas de se renverser facilement.
- N'utilisez pas des produits d'entretien chimiques pour nettoyer l'humidificateur. Utilisez exclusivement l'eau courante de robinet.
- L'humidificateur ne doit jamais sécher car cela pourrait endommager le moteur.
- Ne laissez jamais l'humidificateur sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- L'appareil ne dispose pas de pièces détachées. Nous vous prions de contacter un électricien si l'humidificateur est défectueux.
- N'utilisez pas l'appareil si le bac d'eau est endommagé.
- N'inclinez pas l'appareil lorsqu'il est en marche ou lorsqu'il contient de l'eau.
- Utilisez uniquement l'eau de robinet à température ambiante, l'eau filtrée ou bien l'eau minérale. N'utilisez jamais d'autres types de liquides (sauf les huiles essentielles prévues)

Données techniques

Alimentation	5 V c. c., 800–980 mA, 4–5 W
Capacité (ℓ)	0,2
Zone d'efficacité (m³)	env. 10–13
Temps d'efficacité max. (h)	10
Dimensions (mm)	165×165×160
Poids (kg)	0,34
Niveau acoustique (dB (A))	< 36
Type d'opération	Opéré via USB

Utilisation

1. Retirez le couvercle de protection supérieur et remplissez le récipient avec de l'eau de robinet. Assurez-vous que le niveau de remplissage maximal ne soit pas dépassé.
2. Ajoutez 2–3 gouttes d'huile essentielle hydrosoluble (ajout facultatif).
3. Placez le couvercle supérieur sur l'appareil.
4. Branchez le bloc d'alimentation USB et appuyez une fois sur le bouton « MIST » afin d'allumer l'appareil. L'appareil va fonctionner 1 h et va s'éteindre par la suite. Afin de prolonger la durée de fonctionnement, appuyez 2 fois sur le bouton « Mist » pour une durée de 3 h et 3 fois pour une durée de 6 h. Si vous appuyez 4 fois sur le bouton « MIST », l'appareil s'enclenche en permanence. En appuyant 5 fois sur la touche, l'appareil s'éteint complètement.
5. Si l'eau dans le bac commence à se vider durant l'utilisation, l'appareil va s'éteindre tout seul.
6. Appuyez une seule fois sur l'interrupteur d'éclairage afin que l'appareil fonctionne dans toutes les couleurs. Appuyez sur le bouton d'éclairage 2 fois pour opter pour la couleur désirée. Si vous désirez changer la couleur manuellement, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'éclairage jusqu'à ce que vous atteigniez la couleur souhaitée. Pour éteindre la lumière, maintenez le bouton enfoncé deux secondes durant.



Avis : Si la fonction « brouillard » devait s'éteindre automatiquement, vous devez dans ce cas-là éteindre la lumière manuellement.

Entretien et nettoyage

Après l'utilisation et avant de ranger l'appareil, laissez tous les résidus d'eau couler. Nettoyez en essuyant soigneusement l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, cela pourrait endommager l'appareil.

Dépannage

Problème	Solution proposée
Pas de courant électrique	S'assurer que le cordon d'alimentation est bien raccordé et qu'il s'agit bien du câble d'origine qui est fourni avec le produit. Si c'est le cas, débrancher le câble de l'appareil et rebranchez-le à nouveau.
L'appareil s'éteint.	S'assurer qu'il y a assez d'eau dans le bac et que l'appareil est mis en marche.
Aucun brouillard ou bien un brouillard irrégulier	1. Contrôler l'intérieur de l'appareil de la présence de saletés et de corps étrangers.
	2. S'assurer qu'il y a assez d'eau dans le bac et veillez à ne pas dépasser le niveau de remplissage maximal.
	3. S'assurer que le couvercle de protection inférieur et supérieur sont assemblés correctement.
	4. Vérifier s'il n'y a pas de saletés ou de corps étrangers dans l'ouverture de l'aspiration d'air. Celle-ci se trouve en bas au fond de l'appareil.
	5. La visibilité du brouillard peut être affectée par certains facteurs environnementaux (comme la température ou l'humidité).
Fuite d'eau	1. Vérifier si le couvercle d'en bas et celui du haut sont assemblés correctement.
	2. Par une basse température et une importante humidité de l'air, de l'eau de condensation peut se former.
	3. S'assurer que l'appareil est bien placé sur un endroit lisse et droit.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.