

## Mode d'emploi

### Bordeuse-moulureuse pour tôles

62054



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Description du produit

La bordeuse-mouleuse est actionnée à la main et forme des tôles jusqu'à une épaisseur de 1,2 mm. La machine est en fonte et en acier, ce qui garantit une déformation minimale de la pièce lors du formage.

## Consignes de sécurité

- Gardez votre zone de travail bien rangée et assurez-vous qu'il y a un éclairage adéquat. Les lieux de travail en désordre et mal éclairés augmentent le risque de blessures.
- Faites attention à vos conditions de travail. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé. N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- Tenez les enfants éloignés de votre zone de travail. Ne laissez pas les enfants utiliser la bordeuse-mouleuse.
- Stockez les appareils et accessoires inutilisés. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sec et protégé contre la formation de rouille. Verrouillez-le solidement et gardez-le hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas la bordeuse-mouleuse de force. Elle fonctionnera mieux et plus sûrement lorsqu'elle est utilisée dans la plage de performances pour laquelle elle est destinée.
- Assurez-vous d'avoir une bonne assise et ne vous penchez pas trop en avant.
- Prenez soin et entretenez l'appareil avec soin. Gardez-le propre pour des performances meilleures et plus sûres. Gardez la poignée sèche, propre et exempte d'huile et de graisse.
- Restez vigilant et portez toute votre attention sur ce que vous faites. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'il peut fonctionner en toute sécurité. Vérifiez que la bordeuse-mouleuse ne contient pas de pièces mobiles mal alignées et bloquées, de pièces cassées ou de dispositifs d'assemblage défectueux, ainsi que toutes autres circonstances pouvant affecter son bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée ou remplacée.
- Lors des interventions d'entretien, seules des pièces identiques doivent être utilisées. Utilisez uniquement des accessoires prévus pour une utilisation avec l'appareil.

**Important !** La bordeuse-mouleuse et les rouleaux sont enduits d'un agent protecteur. Pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects, enlevez ce revêtement, ce qui peut se faire facilement avec des solvants doux tels que l'alcool et un chiffon doux. Évitez d'appliquer une solution de nettoyage sur la peinture ou les pièces en caoutchouc ou en plastique. Les solvants peuvent les attaquer. Utilisez du savon et de l'eau sur la peinture, le plastique et les pièces en caoutchouc. Après le nettoyage, recouvrez toutes les surfaces exposées d'une légère couche d'huile. Si possible, n'utilisez pas de solvants inflammables.

## Spécifications techniques

<b>Épaisseur max. de la tôle (mm)</b>	1,2 (0,05") avec acier doux 1,8 (0,07") avec aluminium
<b>Diamètre des rouleaux (mm)</b>	à l'intérieur 22, à l'extérieur 55
<b>Profondeur d'insertion (mm)</b>	440 (17")
<b>Poids (kg)</b>	24

## Assemblage

L'appareil doit être placé sur une surface plane suffisamment éclairée, si possible sur un établi. Assurez-vous qu'il y a de l'espace libre sur le côté pour que la manivelle puisse être tournée sans aucun problème. La zone autour de la machine doit être exempte de déchets, d'huile et de saletés.



## Opération

1. Sélectionnez le jeu de rouleaux requis pour le fonctionnement.
2. Placez les espaceurs des rouleaux et les écrous de retenue sur les arbres d'entrée et de sortie. Serrez les écrous de retenue avec une clé.
3. Ajustez la position du rouleau supérieur en fonction de l'épaisseur de la pièce à l'aide de la poignée de réglage.

## Lubrification

1. Toutes les surfaces métalliques exposées doivent être enduites d'huile légère pour éviter la formation de rouille. Utilisez une graisse à usage général ou pour roulements pour la lubrification.
2. Le bloc de réglage doit être graissé.
3. Huilez l'arbre d'entraînement une fois par mois par les ouvertures d'huile.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.