

# Gebruikershandleiding

## Plaatrolmachine

62054



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: (+49 2403 5559215)



## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

De plaatrolmachine wordt met de hand bediend en bewerkt platen tot een dikte van 1,2 mm. De rolmachine is gemaakt van gietijzer en staal, zodat een minimale vervorming van het werkstuk gegarandeerd kan worden.

## Veiligheidsaanwijzingen

- Houd uw werkplek opgeruimd en goed verlicht. Onopgeruimde en slecht verlichte werkplekken verhogen het risico op ongelukken.
- Let op de omstandigheden van uw werkplek. Gebruik het apparaat niet op natte of vochtige plaatsen en stel het niet bloot aan regen.
- Houd kinderen ver van uw werkplek. Kinderen mogen zich nooit op de werkplek begeven. Laat kinderen de buigmachine niet gebruiken.
- Sla apparaten die u niet gebruikt op. Sla ongebruikte apparaten op een droge, roestvrije en afsluitbare plaats op. Bewaar apparaten die niet gebruikt worden buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de machine niet met geweld. U werkt beter en veiliger wanneer u binnen de capaciteiten van de machine blijft.
- Zorg voor een veilige houding en behoud uw evenwicht.
- Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Houd gereedschappen schoon, zodat deze beter en veiliger werken. Houd de handgreep droog, schoon en vrij van olie en vetten.
- Wees waakzaam tijdens gebruik van het apparaat en let op uw handelswijze. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent.
- Controleer het apparaat op beschadigde onderdelen. Voordat u het apparaat gebruikt, dient u alle schijnbaar beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren om vast te kunnen stellen of deze correct functioneren en het doel waarvoor ze gemaakt zijn vervullen. Controleer de uitlijning en het blokkeren van de bewegende onderdelen, gebroken onderdelen of bevestigingsinrichtingen. Controleer ook alle andere omstandigheden die de correcte werking zouden kunnen beïnvloeden. Ieder onderdeel dat beschadigd is, dient op een correcte manier gerepareerd of vervangen te worden.
- Bij onderhoud mogen uitsluitend identieke vervangonderdelen gebruikt worden. Gebruik uitsluitend toebehoren die voor het gebruik met dit apparaat voorgeschreven zijn.

**Belangrijk!** De buigmachine en rollen zijn van een beschermende coatinglaag voorzien. Om een probleemloze installatie en gebruik te kunnen garanderen, dient deze laag verwijderd te worden. De coatinglaag kan met milde oplosmiddelen, zoals spiritus, en een zachte doek verwijderd worden. Let erop dat er geen schoonmaak- of oplosmiddel op de lak of de rubberen en plastic delen terecht komt. Oplosmiddelen kunnen deze aantasten. Gebruik water en een sopje voor de lak, plastic en rubberen onderdelen. Bedek na het reinigen alle vrij liggende oppervlakken met een lichte olielaag. Gebruik geen brandbare oplosmiddelen, indien mogelijk.

## Technische gegevens

<b>Maximale dikte (mm)</b>	1,2 (0,05") zacht staal 1,8 (0,07") aluminium
<b>Afmetingen rollen (mm)</b>	binnenkant 22, buitenkant 55
<b>Inschuifdiepte (mm)</b>	440 (17")
<b>Gewicht (kg)</b>	24



## Installatie

Het apparaat moet op een recht oppervlak met goede verlichting worden geplaatst. Plaats het bij voorkeur op een werkbank. Zorg ervoor dat de krukarm vrij kan draaien. De omgeving van de machine moet vrij zijn van rommel, olie en vuil.

## Bediening

1. Kies de rollenset die nodig is voor het bewerken van het materiaal.
2. Plaats de rolafstandshouders en de borgmoeren op de ingaande en de uitgaande as. Draai de bevestigingsmoeren met een sleutel vast.
3. Pas de positie van de bovenste rol aan de dikte van het werkstuk aan.

## Smeren

1. Alle vrij liggende ijzeren oppervlakken moeten met een lichte olie worden ingesmeerd om roestvorming te voorkomen. Gebruik een universeel of lagervet voor het smeren.
2. Het afstelblok moet worden ingevet.
3. Olie de aandrijf-as maandelijks via de oliegaten in.

## Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.