

Manual de instrucciones

Cortasetos eléctrico

62811



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Signos y símbolos



Advertencia: Este dispositivo puede ser peligroso. Una distracción o un uso inadecuado pueden conducir a lesiones graves, incluso mortales.



Familiarícese con el manual de instrucciones antes del uso.



Póngase gafas de seguridad para proteger los ojos.



Póngase protección auditiva para protegerse del ruido.



Utilice siempre guantes de protección homologados.



Si el cable está dañado, desconecte inmediatamente el dispositivo de la corriente .



No exponga el dispositivo a lluvia u otras fuentes de agua ni tampoco a ambientes con mucha humedad.



Herramienta con clase aislamiento 2.



De acuerdo con los estándares de seguridad esenciales y aplicables de las Directivas europeas



Guarde este manual en un lugar seguro y asegúrese de que esté accesible en todo momento. Este manual contiene información importante relativa a la seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y el almacenamiento del producto. Lea atentamente toda la información y familiarícese con el dispositivo antes de utilizarlo.

¡Advertencia! Al utilizar el dispositivo, respete siempre las informaciones e indicaciones recogidas en el manual de instrucciones. Su incumplimiento puede provocar daños materiales, así como lesiones graves o la muerte.

Tenga en cuenta que este manual de instrucciones no puede abarcar todas las situaciones posibles que pudieran producirse al trabajar con el dispositivo. Asegúrese, por lo tanto, de ser siempre cuidadoso y estar atento al utilizar el dispositivo, así como de hacer un uso responsable del mismo.

Al recibir el envío, el dispositivo se debe sacar del embalaje para comprobar si está completo.



Uso previsto

Este dispositivo ha sido concebido, exclusivamente, para podar y recortar arbustos y setos. Cualquier otro uso distinto al indicado puede dañar tanto el dispositivo como su entorno y provocar lesiones graves. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos. Los jóvenes mayores de 16 años pueden utilizar el dispositivo si han sido instruidos en su uso por una persona que conozca el propio dispositivo, que sea responsable de ellos y los supervise. Los niños deben estar siempre vigilados cuando se encuentren cerca del dispositivo para asegurarse de que no jueguen con él.

Indicaciones de seguridad

Seguridad en el lugar de trabajo

- Mantenga su zona de trabajo siempre limpia y bien iluminada. Las zonas de trabajo desordenadas y mal iluminadas aumentan el riesgo de accidentes.
- No utilice el dispositivo en entornos explosivos ni cerca de lugares donde haya materiales inflamables, líquidos, gases o polvo. Al utilizar este dispositivo pueden producirse chispas, con las cuales las sustancias inflamables podrían incendiarse.
- Mantenga a personas ajenas alejadas de la zona de trabajo, ya que las distracciones pueden provocar una pérdida de control y causar accidentes graves.
- Respete siempre la normativa local y las regulaciones relativas al uso de herramientas eléctricas.

Seguridad eléctrica

- El enchufe del dispositivo y sus especificaciones deben corresponderse con la toma de corriente y no deben ser modificados de ningún modo. El uso de tomas de corriente adecuadas, así como de enchufes originales, minimiza el riesgo de accidentes.
- No utilice adaptadores de enchufe en conexión con herramientas eléctricas con toma de tierra.
- Evite el contacto con superficies conectadas a tierra u objetos como, p. ej. tubos, placas de cocción o frigoríficos. Al trabajar con herramientas eléctricas, un cuerpo conectado a tierra aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el dispositivo si no se puede encender o apaga correctamente.
- Apague el dispositivo siempre que no lo utilice y desconéctelo correctamente de su fuente de alimentación.
- No tire del cable del dispositivo ni lo utilice de forma indebida para levantar, portar o sujetar el propio dispositivo.
- No exponga el cable del dispositivo a calor ni a aceite, manténgalo alejado de cantos afilados y piezas móviles. Asegúrese además de que este no se doble o quede atrapado, ya que cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Antes de cada uso, compruebe el cable en busca de signos de daños o desgaste y no utilice el dispositivo si el propio cable o su clavija estuvieran dañados. Los cables dañados o desgastados no deben ser reparados, sino que deben ser sustituidos por personal cualificado antes de poder volver a utilizar el dispositivo.
- Al utilizar el dispositivo al aire libre, preste atención a usar un cable alargador adecuado que también sea apto para su uso exterior.
- El dispositivo no puede ser utilizado, bajo ningún concepto, en entornos húmedos (p. ej. bajo lluvia). Si no se pudiera evitar el uso en ambientes con alta humedad, asegúrese de utilizar un interruptor diferencial residual para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Reparaciones y trabajos integrales de mantenimiento deben ser realizados por personal técnico especializado. Las piezas de repuesto que se utilicen deben ser de calidad igual o superior a las originales, para poder garantizar un buen funcionamiento del dispositivo.
- No modifique de ningún modo el dispositivo, sus accesorios o el enchufe. Los dispositivos modificados son peligrosos y conllevan un alto riesgo de accidente o descarga eléctrica.



Seguridad personal

- Permanezca siempre atento al utilizar el dispositivo y no opere con él si está cansado o bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.
- Tome todas las precauciones de seguridad necesarias para evitar la activación accidental del dispositivo. No porte el dispositivo por el gatillo y asegúrese siempre de que está apagado antes de conectarlo a una fuente de alimentación. La activación involuntaria y la consiguiente pérdida de control pueden provocar daños materiales y lesiones graves.
- Al utilizar el dispositivo, póngase siempre una equipación de seguridad adecuada que incluya, entre otros, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes de protección y calzado de seguridad antideslizante.
- Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que todas las herramientas de ajuste y llaves de tuercas hayan sido alejadas del mismo. Dichas herramientas podrían quedar atrapadas por las piezas en movimiento y provocar daños en el dispositivo o su entorno, así como lesiones graves.
- No se exceda y preste siempre atención a mantener un apoyo seguro y estable.
- Asegúrese de manejar con cuidado las herramientas eléctricas, mantenerlas limpias, afiladas y en impecable estado realizando mantenimientos periódicos para garantizar un buen funcionamiento.

Indicaciones de seguridad específicas para el dispositivo

- Compruebe la integridad del dispositivo antes de cada uso y no lo utilice si alguna de sus partes presenta signos de desgaste o está dañada.
- No deje el dispositivo sin vigilancia.
- Mantenga su cuerpo siempre alejado de las cuchillas del dispositivo. No intente, bajo ningún concepto, retirar los restos de corte de las cuchillas ni sujetar el material a cortar con la mano durante el funcionamiento. Los recortes solo deben retirarse después de que el dispositivo se haya apagado y descartado así su encendido accidental.
- Utilice el dispositivo solo para el fin previsto. No lo utilice para cortar el césped ni para triturar residuos orgánicos con fines de compostaje.
- Porte el dispositivo solo por el agarre y cuando sus cuchillas ya no estén en movimiento. Al almacenarlo o transportarlo, por seguridad, preste atención a cubrir siempre las cuchillas con una protección adecuada.
- Utilice únicamente superficies de mangos aisladas para sujetar o manejar el dispositivo, ya que sus cuchillas y piezas metálicas pueden entrar en contacto con fuentes de tensión ocultas o con su propio cable de alimentación. El contacto con fuentes de energía conductoras de tensión supone un riesgo de descarga eléctrica.
- Mantenga siempre el cable del dispositivo alejado de las cuchillas y asegúrese en todo momento de conocer su posición, así como la de cualquier otro cable en la zona de trabajo.

Seguridad de mantenimiento

- Reparaciones y trabajos detallados de mantenimiento de componentes técnicos deben ser realizados por personal técnico especializado para garantizar un funcionamiento del dispositivo seguro y sin problemas.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté apagado y desconectado de todas las fuentes de alimentación antes de limpiarlo o de realizar en él cualquier trabajo de mantenimiento o reparación.
- Para minimizar el riesgo de lesiones, deje que el dispositivo y sus piezas enfríen y espere hasta que todas las piezas móviles estén completamente paradas antes de empezar con trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación.
- Para limpiar el dispositivo y evitar que se dañe, utilice únicamente un paño limpio y húmedo o un cepillo. No utilice detergentes, disolventes u otros productos químicos.
- Tenga en cuenta que las entradas y salidas necesarias para la refrigeración del dispositivo deben mantenerse en todo momento limpias para garantizar el correcto funcionamiento.
- Limpie el dispositivo y sus accesorios después de cada uso.

- Engrase las cuchillas del dispositivo regularmente. Tenga cuidado de que el aceite no entre en contacto con las partes de plástico del dispositivo.

Seguridad de almacenaje

- Almacene siempre el dispositivo en un entorno seguro y seco, así como fuera del alcance de los niños.
- Antes de almacenar el dispositivo, asegúrese de que las cuchillas estén cubiertas con la protección correspondiente.
- Limpie el dispositivo antes de guardarlo por un periodo de tiempo largo y cuando lo vaya a volver a poner en funcionamiento después de haber estado durante tiempo almacenado.

Componentes principales



Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Protección de cuchilla	5	Empuñadura trasera con gatillo
2	Cuchilla	6	Soporte del cable
3	Protección de mano	7	Enchufe de alimentación
4	Empuñadura delantera con gatillo	8	Tornillo de montaje

Volumen de suministro

Al recibir el producto, compruebe que todos los componentes siguientes están incluidos y en perfecto estado de funcionamiento. Póngase en contacto inmediatamente con nosotros si alguno de los componentes faltara o estuviera dañado.

- Cortasetos eléctrico
- Protección de cuchilla
- Protección de mano
- Manual de instrucciones

Utilización

1. Coloque en primer lugar la protección de mano **(3)** en las ranuras para ello previstas debajo de la empuñadura delantera **(4)** y fíjela con ayuda de los tornillos de montaje **(8)**.
Atención: No utilice el dispositivo sin haber colocado correctamente el protector **(3)**.
2. Conecte el dispositivo a una toma de corriente o cable alargador adecuados.
3. Para poner en marcha el dispositivo, presione al mismo tiempo los gatillos de la empuñadura delantera **(4)** y trasera **(5)**.



4. Para detener las cuchillas, basta con que suelte uno de los dos gatillos (4 o 5).

Indicaciones de uso

- Antes de empezar a recortar el seto, asegúrese de podar previamente con unas tijeras adecuadas aquellas ramas que tengan un diámetro superior a 16 mm.
- Se recomienda recortar el seto con un corte trapezoidal, ya que esto favorece su crecimiento natural.
- También se recomienda empezar por los lados del seto y trabajarlos desde abajo hacia arriba antes de pasar a la parte superior de este y recortarlo con la forma deseada.
- Si las cuchillas se atascan o se bloquean, apague inmediatamente el dispositivo. Desconecte el dispositivo de su fuente de alimentación antes de inspeccionar el estado de las cuchillas y retirar, si corresponde, los restos de corte atascados.
- Asegúrese de que las cuchillas no entren en contacto con metal, ya que estas podrían dañarse.
- Al trabajar con el dispositivo, asegúrese siempre de que el cable de red esté detrás del mismo y planifique su trabajo de forma que usted esté alejado de la toma de corriente. Utilice el soporte de cable integrado en el dispositivo para garantizar una colocación segura.

Datos técnicos

Alimentación	230 V, 50 Hz
Velocidad en vacío (V_{\min})	1.700
Potencia absorbida (W)	520
Nivel de ruido (dB (A))	105
Longitud de corte (mm)	450
Diámetro de corte máx. (mm)	16

Normativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Las directrices de la Unión Europea en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, 2012/19/EU) ya se aplican a lo establecido sobre este tipo de residuos.

Todos aquellos equipos y dispositivos de WilTec afectados por esta normativa han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser desechado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente alemán.

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados se realiza, en los países de la Unión Europea, a través de un sistema de recogida especial.

El símbolo que usted encontrará en el producto, o en su embalaje, señala que este no debe de ser desechado de manera normal a través de los residuos domésticos, sino que debe ser entregado para su reciclaje a través de un punto de recogida especial existente para estos aparatos. A través de su contribución con una correcta gestión de este tipo de residuos usted está apoyando y favoreciendo la conservación del medio ambiente y contribuyendo a preservar la salud de sus semejantes. Precisamente, salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede encontrar otras informaciones relativas al reciclaje de este producto a través de puntos de información en su municipio, del organismo encargado de la gestión de residuos existente en el mismo, o de la tienda donde usted ha adquirido dicho producto.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.