

Mode d'emploi

Taille-haie électrique

62811

XPO ^{the} **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Signes et symboles



Avertissement : Cet appareil peut être dangereux. Le manque d'attention ou toute utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures corporelles, voire des blessures mortelles.



Familiarisez-vous avec le mode d'emploi avant l'utilisation de l'appareil.



Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.



Portez une protection individuelle contre les bruits pour vous protéger contre les bruits.



Portez toujours des gants de protection approuvés.



Débranchez l'appareil tout de suite si le câble d'alimentation est endommagé.



N'exposez l'appareil ni à la pluie, ni à d'autres sources d'eau, ni à un environnement humide.



Outil à classe de protection 2



Correspond aux standards de sécurité principaux en vigueur des réglementations européennes



Gardez ce mode d'emploi dans un endroit sûr et assurez d'y avoir toujours accès. Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant la sécurité, l'opération, l'entretien et le stockage du produit. Lisez toutes les informations et instructions soigneusement et familiarisez-vous avec l'appareil avant de l'utiliser.

Avertissement ! Respectez toujours les informations et instructions contenues dans le mode d'emploi quand vous utilisez l'appareil. Le non-respect des informations et instructions peut entraîner des dommages matériels et de graves blessures corporelles, voire la mort.

Notez que ce mode d'emploi ne peut pas couvrir toutes les situations qui peuvent survenir lors de l'utilisation de cet appareil. Par conséquent, assurez-vous d'être toujours prudent et attentifs quand vous utilisez cet appareil et de faire preuve de responsabilité.

Après réception, sortez l'appareil de son emballage pour vérifier si toutes les pièces sont présentes.

Usage prévu

Cet appareil est uniquement conçu pour couper et tailler des arbustes et des haies. Toute utilisation différente peut endommager et l'appareil et son environnement et entraîner de graves blessures corporelles. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou celles qui n'ont pas l'expérience et/ou le savoir nécessaires. Les



adolescents à partir de 16 ans peuvent utiliser l'appareil si une personne responsable de leur sécurité et familiarisée avec l'appareil les a instruites et les surveille. Les enfants présents à proximité de l'appareil doivent toujours être surveillés pour que l'on puisse être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité

Sécurité de la zone de travail

- Gardez toujours votre zone de travail propre et bien éclairé. Des zones de travail mal rangés ou insuffisamment éclairées augmentent le risque d'accidents.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements explosifs ou à proximité de matières, de liquides, des gaz ou de poussières inflammables. Lors de l'utilisation de l'appareil, des étincelles peuvent se produire qui, elles, peuvent enflammer les substances inflammables.
- Tenez toutes les personnes non concernées à l'écart de votre zone de travail ; les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle et de graves accidents.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'outils électriques.

Sécurité électrique

- La fiche de contact de l'appareil et sa conception doivent correspondre à la prise et ne doivent en aucun cas être modifiées. L'utilisation de prises convenables et de la fiche de contact originales réduit le risque d'accident.
- N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques mis à la terre.
- Évitez tout contact avec des surfaces ou des objets mis à la terre tels que tuyaux, cuisinières ou réfrigérateurs. Lors de l'utilisation d'outils électriques, un corps mis à la terre augmente le risque d'accident.
- N'utilisez pas l'appareil au cas où il ne s'allume pas ou ne s'éteint pas correctement.
- Éteignez toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas et débranchez-le correctement.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation de l'appareil et n'en abusez pas pour soulever, porter ou tenir l'appareil.
- N'exposez l'appareil ni à des températures excessives, ni à l'huile, ni aux arêtes vives, ni aux pièces mobiles. Assurez-vous également qu'il n'est ni plié ni coincé comme les câbles endommagés ou noués augmentent le risque d'électrocution.
- Vérifiez le câble avant toute utilisation pour savoir s'il est endommagé ou usé ; n'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Les câbles endommagés ou usés ne doivent pas être réparés, mais doivent être remplacés par une personne qualifiée avant que l'appareil ne puisse être réutilisé.
- Si vous utilisez l'appareil à l'extérieur, vous devez vous assurer d'utiliser une rallonge approuvée pour l'utilisation à l'extérieur.
- L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé dans un environnement humide (p. ex. sous la pluie). Si l'utilisation dans des zones à humidité d'air élevée ne peut pas être évitée, vous devez au moins employer un disjoncteur différentiel pour réduire le risque d'électrocution.
- Les réparations et les grandes interventions d'entretien doivent être effectuées par une personne qualifiée. Les pièces de remplacement que l'on monte dans ce contexte doivent être de la même qualité que les pièces d'origine ou d'une plus haute qualité pour que le fonctionnement parfait peut être garanti.
- Ne modifiez en aucun cas l'appareil, les accessoires ou la fiche de contact. Les appareils modifiés sont dangereux et présentent un risque important d'accident et d'électrocution.

Sécurité des personnes

- Concentrez-vous toujours sur l'appareil quand vous l'utilisez et ne l'utilisez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Prenez des mesures préventives contre une mise en marche involontaire de l'appareil. Ne portez pas l'appareil votre doigt étant sur l'interrupteur et assurez-vous toujours que l'appareil est éteint avant de le connecter au secteur ou à une autre source d'électricité. Une mise en marche



involontaire et la perte de contrôle qui y est liée peuvent entraîner des dommages matériels ainsi que de graves blessures corporelles.

- Lorsque vous utilisez l'appareil, portez toujours un équipement de protection approprié, incluant, mais non pas se limitant à des lunettes de protection, une protection individuelle contre les bruits, des gants de protection ainsi que des chaussures de sécurité antidérapantes.
- Avant de mettre en marche l'appareil, assurez-vous que tous les outils d'ajustage et toutes les clés ont été retirés. Tels outils peuvent être pris par les pièces mobiles, ce qui entraînerait des endommagements de l'appareil et de l'environnement de votre zone de travail ainsi que de graves blessures corporelles.
- Ne vous surmenez pas et faites toujours attention à avoir une prise ferme et une position ferme.
- Assurez-vous toujours d'entretenir soigneusement vos outils électriques, de les tenir propres, aiguisés, et, en somme, dans un état parfait ; ceci garantit un fonctionnement parfait.

Consignes de sécurité spécifiques

- Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation pour savoir s'il n'est pas endommagé et ne l'utilisez pas si des pièces en sont usées ou endommagées. Remplacez les pièces usées ou endommagées avant toute réutilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Tenez votre corps toujours à distance des lames de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'appareil, n'essayez en aucun cas de retirer des brindilles ou des feuilles coupées qui se trouvent encore sur les lames, et ne tenez jamais avec la main ce que vous voulez couper. Les brindilles ou les feuilles coupées ne doivent être retirées qu'après que l'appareil a été éteint et lorsque toute remise en marche est exclue.
- Utilisez l'appareil uniquement en suivant son usage prévu. Ne l'utilisez pas pour tondre le gazon ou pour réduire en morceaux des ordures organiques destinées au compost.
- Portez l'appareil uniquement à sa poignée et lorsque les lames ne bougent pas. Assurez-vous aussi que les lames sont couvertes d'un cache-lames approprié quand vous stockez l'appareil.
- Servez-vous uniquement des surfaces de contact pour tenir ou pour manipuler l'appareil ; les lames et les parties métalliques peuvent entrer en contact avec des sources d'alimentation cachées ou avec le câble d'alimentation. Le contact avec des sources de courant sous tension recèle le danger d'électrocution.
- Tenez l'appareil toujours à l'écart des lames et sachez toujours où se trouvent le cordon d'alimentation de l'appareil et tous les autres câbles présents dans la zone de travail.

Sécurité de l'entretien

- Les réparations et les grandes interventions d'entretien doivent être effectuées par une personne qualifiée pour garantir un fonctionnement parfait et sûr.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et débranché avant de le nettoyer ou avant de passer à des interventions d'entretien ou de réparation.
- Attendez jusqu'à ce que l'appareil et ses parties aient pu refroidir et aient cessé tout mouvement avant de passer à des interventions de nettoyage, d'entretien et de réparation ; ainsi, vous diminuerez le risque de blessures.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon propre et humide ou une brosse pour éviter tout endommagement. N'utilisez aucun détergent, solvant ou autre produit chimique pour le nettoyer.
- Veuillez noter que les entrées et sorties nécessaires au refroidissement de l'appareil doivent toujours être propres pour garantir un fonctionnement parfait de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil et ses accessoires après chaque utilisation.
- Lubrifiez les lames de l'appareil régulièrement. Veuillez aussi noter que l'huile lubrifiante ne doit pas entrer en contact avec les pièces en plastique de l'appareil.

Sécurité du stockage

- Stockez l'appareil dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que les lames sont couvertes d'un cache-lames approprié avant de stocker l'appareil.

- Nettoyez l'appareil avant de le stocker pour une période prolongée et avant de le remettre en marche après un stockage prolongé.

Principaux composants



N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Cache-lames	5	Poignée arrière avec interrupteur
2	Lames	6	Support de câble
3	Pare-main	7	Fiche de contact
4	Poignée avant avec interrupteur	8	Vis de fixation

Contenu de la livraison

Après que vous avez reçu le produit, vérifiez que toutes les pièces suivantes sont présentes et en parfait état. Contactez-nous immédiatement si l'une des pièces est manquante ou endommagée :

- taille-haie électrique
- cache-lames
- pare-main
- mode d'emploi

Opération

1. Placez d'abord le pare-main **(3)** dans les rainures prévues sous la poignée avant **(4)** et fixez-le à l'aide des vis de fixation **(8)**.
Attention : N'utilisez pas l'appareil sans avoir correctement fixé le pare-main **(3)**.
2. Connectez l'appareil à une prise appropriée ou à un câble d'extension approprié.
3. Appuyez maintenant sur les interrupteurs des poignées avant **(4)** et arrière **(5)** en même temps pour mettre l'appareil en marche.
4. Pour arrêter les lames, relâchez simplement l'un des deux interrupteurs **(4 ou 5)**.

Instructions d'utilisation

- Avant de commencer à couper la haie, assurez-vous de vous servir d'un sécateur pour couper les branches d'un diamètre supérieur à 16 mm.
- Il est recommandé de couper la haie dans une forme trapézoïdale, car cela favorise sa croissance naturelle.



- Il est également recommandé de commencer par les côtés de la haie et de les couper de bas en haut avant de tourner vers le haut de la haie et de lui donner la forme souhaitée.
- Éteignez immédiatement l'appareil si les lames sont coincées ou bloquées. Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant de vérifier l'état des lames et d'en retirer les bouts coupés.
- Assurez-vous que les lames n'entrent pas en contact avec du métal, sinon elles pourraient être endommagées.
- De plus, lorsque vous travaillez avec l'appareil, assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation se trouve derrière l'appareil et planifiez votre travail de manière à ne pas travailler loin de la prise murale. Utilisez le support de câble intégré de l'appareil pour garantir un emplacement sécurisé.

Données techniques

Alimentation	230 V, 50 Hz
Vitesse sans charge (t_{\min})	1700
Puissance absorbée (W)	520
Intensité des bruits (dB (A))	105
Longueur de coupe (mm)	450
Diamètre de coupe max. (mm)	16

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.