

Gebruikershandleiding

Elektrische heggenschaar

62811

XPO ^{the} **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!
Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Betekenis symbolen



Waarschuwing: Dit apparaat kan gevaarlijk zijn. Onoplettendheid of een verkeerde omgang met het apparaat kan tot zwaar letsel of zelfs de dood leiden.



Zorg vóór gebruik dat u op de hoogte bent van de inhoud van deze gebruikershandleiding.



Draag een veiligheidsbril ter bescherming van uw ogen.



Draag oorbeschermers om uw gehoor tegen harde geluiden te beschermen.



Draag altijd gecertificeerde werkhandschoenen.



Koppel het apparaat direct los van de stroomtoevoer, indien de stroomkabel beschadigd is geraakt.



Stel het apparaat nooit bloot aan directe waterstralen, regen of omgevingen waar een hoge luchtvochtigheid heerst.



Dit apparaat behoort tot beschermingsklasse 2



In overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen van de Europese richtlijnen.



Bewaar deze handleiding goed en zorg ervoor dat u deze te allen tijde kunt raadplegen. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie betreffende de veiligheid, het gebruik, het onderhoud en de opslag van het apparaat. Lees alle informatie zorgvuldig door en wees vertrouwd met het apparaat voordat u het gaat gebruiken.

Waarschuwing! Neem tijdens het gebruik van het apparaat te allen tijde de veiligheidsvoorschriften en gebruiksinformatie uit deze handleiding in acht. Het niet in acht nemen kan tot schade aan eigendommen, zwaar letsel en/of zelfs de dood leiden.

Let erop dat deze handleiding onmogelijk alle situaties en scenario's kan afdekken, welke bij het werken met het apparaat zouden kunnen voorkomen. Wees daarom altijd geconcentreerd, voorzichtig en verantwoordingsbewust tijdens het gebruik van het apparaat.

Bij ontvangst van het apparaat dient deze direct uitgepakt en op volledigheid gecontroleerd te worden.



Gebruiksdoel

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het snoeien van heggen en struiken. Iedere afwijkende vorm van gebruik kan tot schade aan het apparaat, gevaar voor de directe omgeving en/of zwaar letsel leiden. Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt. Personen vanaf 16 jaar mogen het apparaat uitsluitend gebruiken, indien zij begeleid en/of ondersteund worden door iemand die met het gebruik van het apparaat vertrouwd en voor de minderjarige verantwoordelijk is. De minderjarige dient onder direct toezicht van deze persoon te staan. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassen persoon te staan, zodat kan worden voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheid werkplek

- Houd uw werkplek altijd schoon en goed verlicht. Rommelige en niet goed verlichte werkplekken verhogen het risico op ongelukken.
- Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen of in de buurt van licht ontvlambare materialen, vloeistoffen, gassen of stoffen. Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen vonken ontstaan die licht ontvlambare substanties aan kunnen steken.
- Houd personen die niets met uw werkzaamheden te maken hebben ver van uw werkplek. Zij kunnen u afleiden, wat tot verlies van controle over het apparaat kan leiden en daardoor zware ongelukken kan veroorzaken.
- Neem altijd alle plaatselijke, nationale en internationale voorschriften voor het gebruik van elektrische apparaten in acht.

Elektrische veiligheid

- De stroomstekker dient direct in het stopcontact te passen, zonder aanpassingen. Aanpassingen aan de kabel of stekker zijn in geen enkel geval toegestaan. Het gebruik van het juiste stopcontact vermindert het risico op ongelukken.
- Gebruik bij geaard elektrisch gereedschap geen stekkeradapters.
- Vermijd contact met geaarde oppervlakten of objecten, zoals buizen, leidingen, koelkasten etc. Dit verhoogt namelijk het risico op stroomschokken.
- Gebruik het apparaat niet als deze niet naar behoren in- en uitgeschakeld kan worden.
- Schakel het apparaat uit wanneer deze niet gebruikt wordt en trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan de kabel van het apparaat en gebruik de kabel niet om het apparaat ermee te dragen, te transporteren of op te hangen.
- Stel de kabel van het apparaat niet bloot aan hitte, olie en/of scherpe en bewegende voorwerpen. Zorg ervoor dat de kabel niet klemt of knikt. Dit verhoogt namelijk het risico op stroomschokken.
- Controleer voor ieder gebruik de stroomkabel op tekenen van schade en slijtage en gebruik het apparaat niet indien er schade aan de kabel of het apparaat geconstateerd is. Repareer beschadigde of kapotte stroomkabels niet zelf, maar laat dit door gekwalificeerd vakpersoneel doen, voordat u het apparaat opnieuw gaat gebruiken.
- Gebruik een geschikte verlengkabel, indien dit noodzakelijk is.
- Het apparaat mag onder geen enkele conditie in natte omgevingen (bijv. regen) gebruikt worden. Gebruik altijd een geaarde stroomschakelaar, zodat het risico op stroomschokken zo minimaal mogelijk gehouden kan worden.
- Reparaties en groot onderhoud dienen door gekwalificeerd, vakkundig personeel uitgevoerd te worden. Nieuwe onderdelen dienen van dezelfde of betere kwaliteit te zijn, zodat een probleemloos gebruik van het apparaat kan worden gegarandeerd.
- Voer onder geen enkele omstandigheid aanpassingen aan het apparaat, de kabel of stekker door. Aanpassingen kunnen gevaaren met zich meebrengen en leiden tot zware ongelukken en/of stroomschokken.



Persoonlijke veiligheid

- Richt uw volledige concentratie op het apparaat, wanneer u deze gebruikt. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe, uitgeput of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent.
- Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het apparaat ongewild en onverwachts wordt opgestart. Draag het apparaat nooit aan de aan-/uitschakelaar en zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is, voordat u het op de stroomvoorziening aansluit. Het ongewild en/of onverwachts inschakelen van het apparaat kan ertoe leiden dat u de controle over het apparaat verliest. Dit kan tot schade aan eigendommen en/of zwaar letsel leiden.
- Draag beschermende werkkleding wanneer u met het apparaat gaat werken. Daartoe behoren ook het dragen van een veiligheidsbril, oorbeschermers, stevige werkhandschoenen en slipvrije werkschoenen.
- Controleer voor het inschakelen van het apparaat of alle instelsleutels en schroeven van het apparaat zijn verwijderd. Deze voorwerpen kunnen door de bewegende onderdelen van het apparaat geraakt worden. Dit kan tot schade aan eigendommen en/of zwaar letsel leiden.
- Doe niet meer werk dan uw capaciteiten aankunnen. Zorg er ook altijd voor dat u stevig en veilig staat.
- Zorg ervoor dat u elektrische apparaten zorgvuldig behandelt, deze altijd schoon houdt en in een goede algemene toestand bewaart, zodat een correcte functionaliteit van het apparaat gegarandeerd kan worden.

Apparaat-specifieke veiligheidsaanwijzingen

- Controleer voor ieder gebruik het apparaat op volledigheid en neem het apparaat niet in gebruik indien onderdelen sporen van slijtage bevatten of beschadigd zijn. Vervang deze onderdelen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd en zonder toezicht achter.
- Houd uw lichaam altijd ver van de snijmesses van de elektrische heggenschaar. Verwijder **nooit** takken, bladeren of andere delen die tussen de snijmesses van de heggenschaar zitten, wanneer deze ingeschakeld is! Houd ook nooit takken of andere te snijden delen met uw hand vast wanneer u deze wilt snijden! Schakel altijd eerst het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet onverwachts aan kan springen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het bestemd is. Gebruik het apparaat niet om het gras te maaien of gft-afval te versnipperen.
- Draag de heggenschaar uitsluitend aan de daarvoor bestemde hendel en alleen wanneer de messen niet meer bewegen. Zorg ervoor dat de snijmesses met een daarvoor bestemde beschermjasje of -huls zijn afgedekt wanneer u deze draagt, transporteert of opslaat.
- Neem de draaghendel uitsluitend bij de isolatievlakken vast, zodat u de metalen delen niet hoeft aan te raken. De metalen delen kunnen onverwachts onder stroom staan en bij contact tot stroomschokken leiden.
- Houd de kabel van de heggenschaar zoveel mogelijk ver van de messen. Wees altijd bewust van de positie van de stroomkabel en alle andere in uw werkomgeving aanwezige voorwerpen of objecten.

Veiligheid van het onderhoud

- Laat reparaties en groot onderhoud van de technische componenten door gekwalificeerd, vakkundig personeel uitvoeren, zodat een probleemloze functionaliteit van het apparaat kan worden gegarandeerd.
- Voor het reinigen of repareren van het apparaat dient u altijd ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld en van de stroomvoorziening losgekoppeld is.
- Laat het apparaat en alle componenten afkoelen en zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u begint met het reinigen, repareren of onderhouden van het apparaat. Zo kan het risico op letsel zo laag mogelijk worden gehouden.
- Gebruik voor het reinigen van de heggenschaar uitsluitend een schone, vochtige doek of borstel, om te voorkomen dat het apparaat beschadigd raakt. Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen of andere chemische producten.

- Zorg ervoor dat het in- en uitlaatstuk, welke is bedoeld voor afkoeling van het apparaat, altijd schoon is, zodat een correcte functionaliteit van het apparaat kan worden gegarandeerd.
- Reinig na ieder gebruik het apparaat en de toebehoren.
- Smeer de snijmesses van de heggenschaar regelmatig in met olie. Let wel op dat de olie niet op de plastic delen van het apparaat terecht komt.

Veiligheid van de opslag

- Bewaar het apparaat altijd op een veilige en droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de messen met een beschermhoes zijn afgedekt wanneer u het apparaat gaat opslaan.
- Reinig het apparaat altijd voordat u het voor langere tijd wilt opslaan en wanneer u het apparaat na een lange tijd weer in gebruik wilt gaan nemen.

Hoofdonderdelen



Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Messenbeschermer	5	Achterste handvat met functieknop
2	Snijmesses	6	Kabelhouder
3	Handbeschermplaat	7	Netsnoer en stekker
4	Voorste handvat met functieknop	8	Bevestigingsschroef

Leveromvang

Controleer bij ontvangst van het product of alle onderstaande onderdelen compleet en zonder beschadigingen zijn aangekomen. Contacteert u bij beschadigingen of overige problemen onze klantenservice.

Geleverde delen:

- Elektrische heggenschaar
- Messenbeschermer
- Handbeschermplaat
- Gebruikershandleiding



Ingebruikname

1. Plaats de handbeschermplaat **(3)** in de daarvoor bestemde gleuven achter het voorste handvat **(4)** en zet deze vast met de bevestigingsschroef **(8)**.
Let op: Gebruik het apparaat niet zonder de handbeschermplaat **(3)** op de juiste manier aangebracht te hebben.
2. Sluit het apparaat aan op een geaarde en veilige stopcontact of verlengkabel.
3. Druk nu tegelijkertijd de knoppen op het voorste **(4)** en achterste handvat **(5)** in. Het apparaat zal beginnen te werken.
4. Om de snijmesses te laten stoppen, laat u een van beide knoppen **(4 of 5)** los.

Gebruiksaanwijzing

- Voordat u de elektrische heggenschaar gaat gebruiken, zorg ervoor dat takken met een diameter van 16 mm of meer met een gewone boom- of heggenschaar weg of klein geknipt worden. De maximale snijdiameter van de elektrische heggenschaar is 16 mm.
- Aanbevolen wordt het snijden van de heg of struik in een trapezium vorm. Dit ondersteunt namelijk de natuurlijke groei van de heg.
- Aanbevolen wordt om met de zijkanten van de heggen te beginnen en van beneden naar boven te werken. Vervolgens werkt u de bovenkant af en brengt u de heg in de gewenste vorm.
- Schakel het apparaat direct uit, indien de snijmesses klem zitten of worden geblokkeerd. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de klemmende takken, bladeren of overig maaigoed gaat verwijderen.
- Zorg ervoor dat de snijmesses niet met ijzer in aanmerking komen; de messes kunnen hierdoor beschadigd raken
- Zorgt u altijd ervoor, dat de stroomkabel zich achter het apparaat bevindt. Plan uw werkzaamheden zo, dat u altijd van de positie van het stopcontact weg werkt. Maak gebruik van de ingebouwde kabelhouder om een veilige werkplaats te ontwikkelen.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	230 V, 50 Hz
Toerental onbelast (^{toeren} / _{min})	1700
Vermogen (W)	520
Geluidsniveau (dB (A))	105
Snijlengte (mm)	450
Max. snijdiameter (mm)	16

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.