

Bruksanvisning

El-häcksax

62811



Liknande avbildning, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska data.

Uppdatering av dokumentationen

Har du ett förslag till en förbättring eller hittade du en oegentlighet? Kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs nogra igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Tecken och symbol



Varning: Detta redskap kan vara farligt. Oaktsamhet eller olämplig användning kan leda till allvarliga eller även dödliga skador.



Sätt dig in i bruksanvisningen före användning.



Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen.



Bär hörselskydd för att vara skyddad mot buller.



Bär alltid godkända skyddshandskar.



Koppla bort redskapet från kraftkällan omedelbart när kabeln är skadad.



Utsätt inte redskapet för regn, andra vattenkällor eller omgivningar med hög luftfuktighet.



Redskap av skyddsklass 2.



I enlighet med de väsentliga tillämpliga säkerhetsstandarderna i de europeiska direktiven.



Förvara bruksanvisningen på en säker plats och säkerställ att den alltid är åtkomlig. Bruksanvisningen innehåller viktiga informationer angående säkerheten, hanteringen, underhållet samt förvaringen av produkten. Läs igenom all information noggrant och sätt dig in i redskapet innan du använder det.

Varning! Följ alltid instruktionerna och informationerna i bruksanvisningen när du använder redskapet. Uraktlåtenhet kan leda till saksador samt allvarliga personskador och även till döden.

Observera att denna bruksanvisning inte kan täcka alla situationer som kan uppkomma när du arbetar med redskapet. Därför ska du se till att du alltid är varsam och uppmärksam när du använder redskapet. Använd redskapet ansvarsfullt.

**När du får redskapet,
ska du ta ut det ur förpackningen och kontrollera för fullständighet.**

Avsedd användning

Detta redskap är utslutande koncipierat för klippning och trimning av buskar och häckar. All avvikande användning kan skada både redskapet och omgivningen och kan leda till allvarliga personskador. Pumpen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller intellektuella färdigheter eller bristande erfarenhet och/eller kunskap. Ungdomar från och med 16 år får använda redskapet under tillsyn av en person som är ansvarig för användarens säkerhet, är bekant med redskapet och har lärt användaren hur redskapet hanteras. Barn ska vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med redskapet.

Säkerhetsanvisningar

Säkerhet på arbetsplatsen

- Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst. Stökiga eller otillräckligt upplysta arbetsområden ökar risken för olyckor.
- Använd inte redskapet i explosiv omgivning eller i närheten av brandfarliga material, vätskor, gaser eller damm. Användning av detta redskap kan orsaka gnistor som kan antända brandfarliga ämnen. Håll icke-medverkande personer borta från arbetsområdet eftersom distraktion kan leda till förlust av kontroll och orsaka allvarliga (person-)skador.
- Följ alltid de lokala lagarna och regleringarna angående användning av elverktyg.

Elsäkerhet

- Redskapets nätpropp och konstruktion måste vara lämpliga för eluttaget och får inte ändras. Att använda lämpliga eluttag och originalproppen minimera risken för skador.
- Använd inte stickproppsadapter i förbindelse med jordat elverktyg.
- Undvik kontakt med jordade ytor eller föremål, t.ex. rör, spisar eller kylskåp. När du arbetar med elverktyg ökar ett jordat objekt risken för elstöt.
- Använd redskapet inte om det inte slås på eller stängs av ordentligt.
- Stäng av redskapet och koppla bort det från kraftkällan när det inte används.
- Dra inte i kabeln och använd inte den för att lyfta, bära eller hålla redskapet.
- Utsätt redskapets kabel inte för hetta eller olja. Håll den borta från vassa kanter och rörliga delar. Se till att kabeln inte är knäckt eller klämd eftersom skadade eller knutna kablar ökar risken för elstöt.
- Kontrollera kabeln för tecken på skador eller förslitning innan varje användning. Använd inte redskapet om kabeln eller nätproppen är skadad. Skadade eller slitna kablar får inte repareras utan måste bytas ut av en kvalificerad elektriker innan du får använda redskapet igen.
- Om verktyget används utomhus ska du se till att du använder en lämplig förlängningskabel som också är lämplig för utomhusbruk.
- Redskapet får under inga omständigheter användas i våt omgivning (t.ex. i regn).
- Om det inte kan undvikas att använda redskapet i omgivning med hög luftfuktighet ska du obehörigt använda en jordfelsbrytare för att minska risken för elstöt.
- Reparationer och omfattande underhållsarbeten måste utföras av kvalificerade specialister. De därvid använda reservdelarna måste vara av samma eller högre kvalitet för att garantera att redskapet fungerar felfritt.
- Under inga omständigheter får du modifiera redskapet, dess tillbehör eller nätproppar. Modifierade redskap är farliga och utgör en hög risk för skador eller elstöt.

Personlig säkerhet

- Var alltid uppmärksam när du använder redskapet och använd det inte om du är trött, utmattad eller påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra en oavsiktlig start av redskapet. Bär inte redskapet vid på-knappen och se till att det är avstängt innan du kopplar det till kraftkällan. En oavsiktlig start och tillhörande förlust av kontroll kan leda till saksador och allvarliga personskador.



- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive (men inte begränsat till) skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar och halkfria skor när du använder redskapet.
- Innan du startar redskapet ska du se till att alla justeringsverktyg och skruvmejslar är borttagna från redskapet. Sådana verktyg kan fastna i de rörliga delarna och kan leda till skador på redskapet, dess omgivning och till allvarliga personskador.
- Ta inte på dig för mycket. Se alltid till att du står säkert.
- Se alltid till att du sköter elverktygen noggrant, håller dem rena, vassa och i perfekt skick genom regelbundet underhåll för att garantera att de fungerar som de ska.

Redskapspecifika säkerhetsanvisningar

- Kontrollera redskapet före varje användning och se till att det är intakt. Använd det inte om komponenter visar tecken på förslitning eller är skadade. Byt ut slitna eller skadade delar före nästa användning.
- Låt inte redskapet obevakat.
- Håll alltid din kropp borta från redskapets blad. Medan redskapet är i drift ska du under inga omständigheter försöka ta bort rester från klippt material från bladet eller hålla materialet som ska skäras i din hand. Rester av klippt material ska först tas bort när redskapet är avstängt och en oavsiktlig start är uteslutit.
- Använd redskapet endast för de avsedda syftena. Använd det inte för att klippa gräsmattan eller för sönderdelning organiskt avfall för komposten.
- Använd endast handtaget för att bära redskapet och endast när bladen inte rör sig. Se till att bladen är säkrade med lämplig bladskydd när du bär eller förvarar redskapet.
- Använd endast de isolerade handtasytorna för att hålla eller hantera redskapet eftersom dess blad och metalliska delar kan komma i kontakt med gömda späningskällor eller med dess egen elkabel. Kontakten med spänning ledande kraftkällor utgör risk för elstöt.
- Håll alltid kabeln borta från verktygets blad och se till att du alltid är medveten om var kablarna befinner sig.

Säkerhet och underhåll

- Reparationer samt omfattande underhållsarbeten av tekniska komponenter måste utföras av kvalificerad fackpersonal för att garantera en felfri och säker funktion.
- Se alltid till att redskapet är avstängt och bortkopplat från alla kraftkällor innan rengöring, underhålls- eller reparationsarbeten utförs.
- Låt redskapet och dess komponenter svalna och vänta tills alla rörliga delar är i fullständigt stillstånd innan du börjar med rengörings-, underhålls- eller reparationsarbeten för att minimera risken för skador.
- Använd endast en ren, fuktig trasa eller en borste för rengöringen för att undvika skador på redskapet. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel eller andra kemikalier.
- Observera att in- och utlopp som behövs för redskapets kylning måste hållas rena för att garantera en felfri funktion.
- Rengör redskapet och dess tillbehör efter varje användning.
- Olja verktygets blad regelbundet. Se till att oljan inte kommer i kontakt med verktygets plastdelar.

Säkerhet och förvaring

- Redskapet ska förvaras på en säker och torr plats som är oåtkomlig för barn.
- Se till att verktygets blad är försedda med lämpligt bladskydd innan förvaring.
- Rengör redskapet innan du förvarar det för en lång period eller innan du använder det igen efter lång förvaring.

Huvudkomponenter



Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Bladskydd	5	Bakre handtag med utlösare
2	Blad	6	Kabelhållare
3	Handskydd	7	Nätpropp
4	Främre handtag med utlösare	8	Fästningsskruv

Leveransomfattning

När du får produkten ska du kontrollera om de följande delarna finns med och är i felfritt tillstånd. Kontakta oss omgående om någon del saknas eller är skadad:

- el-häcksax
- bladskydd
- handskydd
- bruksanvisning

Hantering

1. Placera först handskyddet **(3)** på avsedd plats nedanför det främre handtaget **(4)** och fästa det med hjälp av fästningsskruvarna **(8)**.
Obs: Använd inte redskapet utan att ha monterat handskyddet **(3)** ordentligt.
2. Anslut redskapet till ett lämpligt eluttag eller till en lämplig förlängningskabel.
3. Aktivera samtidigt båda utlösare på det främre **(4)** och det bakre **(5)** handtaget för att starta redskapet.
4. Släpp en av utlösarna **(4 eller 5)** för att stoppa bladen.

Användningshänvisningar

- Innan du börjar klippa häcken ska du se till att du beskär grenar som är större än 16 mm i diameter med beskärningssax.
- Det rekommenderas att skära häcken i trapetsform eftersom det stöder häckens naturliga växt.
- Dessutom rekommenderas att börja med sidorna på häcken och skära dem nedifrån och upp innan du börjar skära den övre delen och formar den i önskad form.
- Stäng av redskapet omedelbart när bladen fastnar eller är blockerade. Koppla bort redskapet från kraftkällan innan du inspekterar bladens tillstånd och tar bort eventuellt fastnat klippt material.



- Se till att bladen inte kommer i kontakt med metall, annars kan de skadas.
- Se alltid till att nätkabeln befinner sig bakom redskapet. Planera ditt arbete på så sätt att du arbetar bortvänt från eluttaget. Använd den integrerade kabelhållaren för att garantera säkert läge.

Tekniska uppgifter

Elförsörjning	230 V, 50 Hz
Tomgångsvarvtal (varv/min)	1700
Energiförbrukning (W)	520
Ljudnivå (dB (A))	105
Skärlängd (mm)	450
Max. skärdiameter (mm)	16

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.