

Manual de instrucciones

Soporte telescópico para bicicletas

62831

toboli



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Datos técnicos

Peso (kg)		aprox. 4,8
Dimensiones	Altura (ajustable) (cm)	160–340
	Diámetro máximo del cuadro (mm)	50
Capacidad de carga máxima (kg)		2 × 20

¡Atención!

Las indicaciones precedidas del término “**Atención**” advierten de posibles riesgos y situaciones peligrosas. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar daños en el producto o en otros objetos cercanos.

¡Aviso!

Otras indicaciones: Se trata de consejos útiles que simplifican el uso y el montaje del producto. Además, sirven para una mejor comprensión.

Volumen de entrega



N.º	Nombre	Unidades
1	Barra telescópica	1
2	Placa de fijación	1
3	Barra de enganche	2
4	Gancho	4

Piezas no mostradas en la imagen

Material de montaje

Llave hexagonal (3 mm y 4 mm)

Material de fijación (techo)

- 1 × tornillo (25 × 4,5 mm)
- 1 × arandela plana
- 1 × taco

Material de fijación (suelo)

- 2 × tornillos (50 × 5 mm)
- 2 × arandelas planas
- 2 × tacos



¡Atención!

- Después del montaje, asegúrese de que el soporte esté montado de forma segura entre el suelo y el techo. Para comprobarlo, sacuda el soporte ligeramente. Inspeccione todas las piezas antes de cada uso del soporte de bicicleta. Hay que apretar las conexiones sueltas y sustituir las piezas dañadas para evitar daños en el producto y garantizar su buen funcionamiento.
- El soporte de bicicletas no debe ser utilizado por niños, sino únicamente por adultos que pueden elevar fácilmente el peso de las bicicletas.



¡Atención!

- Instale el soporte de bicicletas solo en un ángulo de 90° respecto al techo y al suelo. Instálolo siempre en una superficie firme y nivelada.
- Un uso inadecuado o incorrecto puede constituir un peligro para personas o resultar en daños en las bicicletas, el soporte u otros objetos cercanos.
- No se cuelgue del soporte de bicicletas ni intente trepar por él.

Montaje

Paso 1

Para la instalación del soporte, elija un lugar adecuado que tenga una superficie firme y nivelada.

¡Aviso!

Antes de montar el soporte de bicicletas, coloque todas las piezas suministradas en el suelo y compruebe que estén completas. Para ello, refiérase a este manual.

Paso 2 (opcional)

Utilice las piezas suministradas, como el tornillo, la arandela plana y el taco, para fijar la placa de fijación **(2)** en el techo.

Paso 3

Coloque la barra telescópica en posición vertical bajo la placa fijada en el techo y extienda la barra lo máximo posible entre el techo y el suelo. El muelle debe encajar exactamente en la placa de fijación.

¡Aviso!

Primero, apriete el tornillo de fijación rápida con la mano girando la palanca de fijación rápida.

A continuación, sujete los tornillos de fijación rápida cerrando la palanca para que la barra telescópica permanezca firmemente sujeta.



Paso 4

Después, gire el tornillo de plástico grande que se encuentra en la base de la barra en el sentido de las agujas del reloj. De esta forma, el soporte de la bicicleta consigue una resistencia adicional.

Paso 5 (opcional)

Fije la placa de base de la barra en el suelo con ayuda de las piezas suministradas, como los tornillos, las arandelas planas y los tacos.

Paso 6

Apriete todas las tuercas con la llave hexagonal suministrada para que las piezas individuales no puedan deslizarse o moverse.

¡Aviso!

¡Paso 6 es imprescindible y debe seguirse!

Paso 7

Después de que la barra telescópica está completamente colocada y apretada, puede montar las dos barras de enganche (3). Ajústelas a la altura de sus bicicletas.

Paso 8

Ahora puede fijar los cuatro ganchos (4) en las barras y colgar sus bicicletas para ganar espacio.





Mantenimiento, cuidado y almacenamiento

- Compruebe todas las piezas del soporte de bicicletas y asegúrese de que los tornillos estén bien apretados. Limpie el soporte de bicicletas solo con agua caliente y jabón neutro.
- Después, séquelo con un paño seco. Evite los productos químicos agresivos (p. ej. los disolventes).
- Guarde el soporte de bicicletas en un lugar seco y bien ventilado.

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.