

## Mode d'emploi

### Porte-vélos télescopique

62831

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Données techniques

|                              |                                       |          |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Poids (kg)                   |                                       | env. 4,8 |
| Dimensions                   | Hauteur (réglable) (cm)               | 160–340  |
|                              | Ø max. des cadres de bicyclettes (mm) | 50       |
| Capacité de charge max. (kg) |                                       | 2×20     |

### Attention !

Le mot « **Attention !** » suivi par des instructions est destiné à vous avertir d'éventuels dangers ou de situations dangereuses. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages du produit ou d'objets à proximité.

### Note !

Autres remarques : tuyau utile ; sert à faciliter le montage ou l'opération du produit ou à mieux les comprendre.

## Contenu de la livraison



| N° de la pièce | Dénomination      | Quantité |
|----------------|-------------------|----------|
| 1              | Tige télescopique | 1        |
| 2              | Plaque de plafond | 1        |
| 3              | Barre à crochets  | 2        |
| 4              | Crochet           | 4        |

### Sans illustration

#### Matériel de montage

Clef mâle à six pans (3 mm et 4 mm).

#### Matériel de fixation (plafond)

- 1 × vis (25 × 4,5 mm)
- 1 × rondelle
- 1 × cheville

#### Matériel de fixation (sol)

- 2 × vis (50 × 5 mm)
- 2 × rondelles
- 2 × chevilles

## Attention !

- Après montage, vérifiez, en le secouant légèrement, le porte-vélos pour savoir s'il est solidement fixé entre le plafond et le sol. Vérifiez toutes les pièces du porte-vélos avant toute utilisation. Les raccords desserrés doivent se resserrer, les pièces défectueuses se remplacer pour éviter tout endommagement du produit et pour garantir le bon fonctionnement.
- Le porte-vélos ne peut pas être utilisé par les enfants ; il peut uniquement être utilisé par les adultes capables de soulever le poids des vélos.

## Attention !

- Montez uniquement le porte-vélos rectangulairement par rapport au sol et au plafond, montez-le uniquement sur une surface stable et plane.
- Toute mauvaise utilisation peut mettre en danger les personnes ou endommager les vélos, le porte-vélos ou d'autres objets à proximité.
- Ne vous accrochez pas au porte-vélos et n'essayez pas d'y grimper.

## Assemblage

### 1<sup>re</sup> étape

Trouvez un endroit où le porte-vélos peut être placé sur une surface stable et plane.

### Note !

Avant montage, posez toutes les pièces fournies devant vous pour voir si aucune n'en est manquante.

### 2<sup>e</sup> étape (optionnelle)

Montez la plaque de plafond **(2)** au plafond avec la vis, la rondelle et la cheville fournies.

### 3<sup>e</sup> étape

Positionnez la tige télescopique perpendiculairement par rapport à la plaque de plafond fixée et sortez-la le plus possible entre le plafond et le sol. Le ressort doit rentrer exactement dans la plaque de plafond.

### Note !

D'abord, serrez la vis de serrage rapide à la main en tournant le levier de serrage rapide.

Puis, fixez les deux vis de serrage rapide en fermant le levier pour garantir la tenue en place de la tige télescopique **(1)**.



## 4<sup>e</sup> étape

Maintenant, tournez la grande vis en plastique du pied de la tige dans le sens horaire. Ceci stabilise le porte-vélos davantage.

## 5<sup>e</sup> étape (optionnelle)

Montez la plaque de sol de la tige au sol avec les vis, les rondelles et les chevilles fournies.



## 6<sup>e</sup> étape

Serrez tous les écrous du porte-vélos avec la clef mâle à six pans fournie afin que les pièces ne puissent pas se déplacer.

### Note !

La 6<sup>e</sup> étape, étant indispensable, doit absolument être suivie.

## 7<sup>e</sup> étape

Après que la tige a été montée et fixée solidement, vous pouvez fixer les deux barres à crochets (3). Adaptez-les à la hauteur de vos vélos.

## 8<sup>e</sup> étape

Maintenant, vous pouvez fixer les quatre crochets (4) aux barres pour suspendre vos vélos et pour économiser l'espace.



## Entretien, maintenance et stockage

- Vérifiez tous les composants et toutes les vis du porte-vélos pour savoir s'ils sont bien serrés et fixés. Nettoyez le porte-vélos uniquement avec de l'eau chaude et du savon de pH neutre.
- Après, essuyez-le avec un chiffon sec. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs tels que les solvants.
- Stockez le porte-vélos dans un endroit sec et bien ventilé.

## Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.