

# Manual de instrucciones

## Remachadora de tuercas

62982



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

- Utilice un equipo de protección adecuado durante el uso.
- Utilice el dispositivo solo para el uso previsto. Un uso inadecuado puede provocar daños materiales y lesiones.
- No realice modificaciones en el aparato. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Utilice el aparato solo en zonas de trabajo bien iluminadas y ordenadas. Las zonas de trabajo desordenadas y oscuras aumentan el riesgo de lesiones.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de trabajo y asegúrese de que no pueden utilizar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si sus piezas presentan daños.

## Lista de piezas

Nombre	Unidades	Tamaño
Remachadora de tuercas	1	328 mm
Llave plana	1	–
Boquillas	5	M5/M6/M8/M10/M12
Mandriles	5	M5/M6/M8/M10/M12
Tuercas de remache	150	30 × M5/M6/M8/M10/M12

## Desmontaje del mandril

1. Desenrosque el tornillo de plástico.
2. Quite la tuerca final del mandril.
3. Extraiga la tuerca en la parte superior.
4. Retire el mandril de la parte superior.
5. Demonte el muelle pequeño del mandril.

## Colocación del mandril

1. Coloque el muelle pequeño en el sitio correspondiente del mandril.
2. Introduzca el mandril en el casquillo superior, hasta que solo sobresalga su extremo.
3. Enrosque la tuerca en el casquillo.
4. Atornille la tuerca final en el extremo del mandril.
5. Coloque el extremo del mandril en la tuerca y presione el mandril hacia abajo.



## Utilización

1. Elige una tuerca de remache en el tamaño deseado y colóquela en el extremo del mandril.
2. Mantenga sujeta la tuerca y gire el tornillo de plástico en el sentido de las agujas del reloj. Así, el mandril se introducirá en la tuerca de remache.
3. Introduzca la tuerca de remache en el agujero en la chapa de manera que la cabeza de la tuerca se coloque contra la chapa. A continuación, accione la palanca de la remachadora con la mano para fijar la tuerca de remache en la chapa.
4. Luego, vuelva a abrir la palanca y gire el tornillo de plástico contra el sentido de las agujas del reloj para extraer el mandril de la tuerca de remache.

### Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.