

Mode d'emploi

Programmateur d'arrosage automatique 62988

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Composants



No	Dénomination
1	Entrée d'eau
2	Sortie d'eau
3	Écran d'affichage numérique
4	Ajustages
5	Augmenter (+)
6	Diminuer (-)
7	Compartiment pour piles (4 × piles AA – non fournies)
8	Connexion USB (5 V)
9	Tiroir de clip

Ajustages



N°	Dénomination / Fonction
1	Arrosage pendant un certain laps de temps (1 h–23 h, 1 j–30 j)
2	Durée d'arrosage (1 s–99 s, 2 min–15 min)
3	Début d'arrosage
4 / 5	Minutes et secondes
6	Heures
7	Réglage : manuel / automatique / halte
8	Augmenter une valeur numérique
9	Diminuer une valeur numérique
10	Appuyez la touche des réglages, maintenez-la appuyée et commencez l'arrosage manuel.
11	Début du laps de temps d'arrosage
12	Programmation effectuée (clignote)
13	Capacité des piles
14	Jours
15	Fréquence d'arrosage (1 h–23 h, 1 j–30 j)

Contenu de la livraison



No	Dénomination
1	Pompe d'eau
2	Tuyau 1/4"
3	Goutteur 1/4"
4	Filtre métallique
5	Filtre
6	Bouchon d'extrémité
7	Câble micro USB
8	Connecteur quadruple 1/4"
9	Pièce en T

Installation



1^{re} étape

Coupez le tuyau à la bonne taille.



2^e étape

Fixez la pièce en T sur le tuyau.



3^e étape

Insérez le goutteur dans l'une des extrémités du conduit d'eau.



4^e étape

Installez la tête filtre. Coupez un bout du tuyau pour insérez la tête filtre. Introduire après dans l'eau.



5^e étape

Connectez les tuyaux sur l'entrée et la sortie d'eau.



6^e étape

Placez le goutteur dans le pot où se trouve la plante à arroser.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiITec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiITec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiITec Wildanger Technik GmbH.