



Sicherheitshinweise

- Vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen sorgfältig studieren, verstehen und befolgen.
- Zur Vermeidung von Verletzungen und/oder Sachschäden Warnhinweise beachten.
- Die angegebene Traglast nicht überschreiten.
- Die Rampe nur auf hartem, ebenem Untergrund verwenden, um Abutschen zu verhindern.
- Vor jedem Gebrauch die Rampe auf lose, verbogene oder beschädigte Teile überprüfen.
- Keine anderen Hebevorrichtungen zusammen mit den Rampen verwenden.
- Wichtige Fahrzeugkomponenten (z. B. Bremsen, Motor) nicht ausbauen, während das Fahrzeug auf den Rampen steht.
- Keine Änderungen an den Rampen vornehmen.
- Eine Schutzausrüstung wie Sicherheitsbrille und schwere Arbeitshandschuhe tragen.
- Die Rampen vor jedem Gebrauch reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Rampen nicht zur Unterstützung beider Fahrzeugenden oder einer kompletten Seite verwenden.
- Kinder von den Rampen fernhalten.
- Die Verwendung der Rampen unter Alkohol-, Arzneimittel- oder Rauschmitteleinfluss vermeiden.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise decken nicht alle möglichen Umstände ab, die auftreten können. Bitte arbeiten Sie immer vorausschauend und mit Bedacht.

Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass die Räder, die auf die Rampen gefahren werden, gerade ausgerichtet sind.
2. Sobald das Fahrzeug das Ende der Rampe erreicht hat, muss eine weitere Person, die sich außerhalb der Gefahrenzone befindet, die Bremse betätigen, um ein weiteres Vorfahren zu verhindern.

3. Bitte beachten Sie, dass das Fahrzeug nicht plötzlich beschleunigt oder abgebremst werden darf. Fahren Sie bitte langsam und vorsichtig auf die Rampe.
4. Das Fahrzeug muss zunächst in den Leerlauf geschaltet werden. Dann muss die Bremse gelöst werden, das Fahrzeug sollte sich nicht mehr bewegen. Anschließend wird die Feststellbremse betätigt. Das Fahrzeug wird sodann auf Parken geschaltet (bzw. bei manuellem Getriebe in den Rückwärtsgang). Schließlich müssen die Räder, die noch am Boden sind, festgesetzt werden.
5. Stellen Sie sicher, dass die Reifen korrekt auf dem oberen Abschnitt der Rampe positioniert sind. Stellen Sie zudem sicher, dass sich niemand in der Gefahrenzone befindet, bevor das Fahrzeug zur Überprüfung der Stabilität von Fahrzeug und Rampe in Quer- und Längsrichtung gerüttelt wird. Überprüfen Sie auch, ob die Rampe während des Befahrens beschädigt oder verbogen worden ist.
6. Es dürfen keine Änderungen an diesem Punkt vorgenommen werden.

Technische Daten

Material	HDPE
Abmessungen (cm)	90,4 x 30,4 x 21,5
Hubhöhe (ccm)	17
Hubbreite (cm)	24,5

