

Mode d'emploi

Machine à pâtes manuelle 64184

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

- Ce produit, étant uniquement destiné à un usage domestique,
- Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages consécutifs d'une non observation du mode d'emploi.
- N'utilisez aucun accessoire qui n'est pas recommandé par le fabricant. Sinon, il pourrait en résulter un endommagement de la machine ou une blessure de l'utilisateur.
- N'enfoncez ni doigt ni autre objet (ustensile de cuisine, couteau, tournevis, etc.) entre les cylindres.
- Ne laissez aucun objet pénétrer dans les orifices de la machine ; n'y enfoncez aucun objet.
- Les enfants doivent être surveillés pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Lisez toutes les instructions avec attention avant d'utiliser la machine et gardez-les pour future référence.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne les ait instruites à propos de la bonne manière d'utiliser l'appareil.
- Ce genre d'appareil ne doit être utilisé ni avec une minuterie externe ni avec un système de télécommande séparé.

Principaux composants



N°	Dénomination
1	Attache
2	Orifice de cylindre
3	Régulateur
4	Poignée
5	Mécanisme de coupe

Avant la première utilisation

- Assurez-vous que l'emballage de la machine est correctement jeté. Tenez les sacs en plastique à l'écart des bébés et des petits enfants.
- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec pour retirer l'excès d'huile.



- Pour nettoyer les cylindres, laissez une petite quantité de pâte passer à travers la machine, puis jetez la pâte.

Préparatifs d'utilisation

1. Placez l'appareil sur la table de la cuisine.
2. Fixez-le sur la table à l'aide de la pince de serrage **(1)**.
3. Enfoncez la poignée **(4)** dans l'orifice de cylindre **(2)**.
4. Réglez le régulateur **(3)** sur le niveau 1. Tirez-le vers l'extérieur et tournez-le de manière à ce que les deux cylindres lisses soient complètement ouverts.
5. Laissez passer une portion de pâte par la machine tout en tournant la poignée **(4)**.
6. Répétez 5 ou 6 fois. Tournez la pâte et, si nécessaire, soupoudrez-le d'un peu de farine.
7. Lorsque la pâte a adopté une forme régulière, réglez le régulateur **(3)** sur le niveau 2, puis laissez la pâte encore une fois passer à travers la machine.
8. Avec un couteau, coupez la pâte transversalement pour obtenir des portions d'env. 25 cm de long.
Note ! Au cas où les cylindres ne seraient pas capables de couper la pâte, celle-ci est trop molle. Dans ce cas, il faut ajouter un peu de farine au mélange.
Note ! Au cas où la pâte serait trop sèche et que les cylindres ne seraient pas capables de l'absorber, ajoutez un peu d'eau et laissez passer la pâte encore une fois à travers les cylindres.
9. Enfoncez la poignée **(4)** dans l'orifice du mécanisme de coupe **(5)**. Tournez la poignée lentement pour laisser passer la pâte de façon à obtenir des nouilles de la forme souhaitée.
10. Disposez les nouilles sur une nappe et laissez-les reposer pendant 1–2 heures.
11. Pour retirer le mécanisme de coupe **(5)** de la machine, soulevez-le à la main tout en le laissant glisser sur les rails.
12. Pour réattacher le mécanisme sur la machine, répétez en sens inverse.

Nettoyage

- Nettoyez les déflecteurs sous les cylindres lisses de temps en temps avec un chiffon sec ou du papier essuie-tout.
- Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau ou dans un lave-vaisselle.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez une brosse ou une bague de bois.
- Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'huile sur les bouts des cylindres de coupe.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez ni objets tranchants, ni brosses dures, ni nettoyeur de four.



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.