

Manuale di istruzioni

Macchina manuale per la pasta fresca

64184

toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Si declina ogni responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Potrebbero verificarsi lesioni e danni all'apparecchio.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti (utensili da cucina, coltelli, cacciaviti, ecc.) tra i rulli.
- Non introdurre o inserire oggetti nelle aperture.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con la macchina.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina e conservarle per un uso successivo.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o non abbiano ricevuto istruzioni operative da una persona responsabile della loro sicurezza.
- L'unità non può essere azionata tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.

Descrizione dei componenti



№	Denominazione
1	Morsetto
2	Foro del rullo
3	Regolatore
4	Maniglia
5	Gruppo taglio



Prima del primo utilizzo

- Assicurarsi che l'imballaggio dell'apparecchio venga smaltito correttamente. Tenere i sacchetti di plastica lontano da neonati e bambini piccoli.
- Prima del primo utilizzo, pulire l'apparecchio con un panno asciutto per rimuovere l'olio in eccesso.
- Per pulire i rulli, far passare una piccola quantità di pasta attraverso essi e poi gettare la pasta.

Preparazione dell'apparecchio per l'uso

1. Posizionare la macchina sul tavolo della cucina.
2. Fissare la macchina al tavolo con il morsetto **(1)**.
3. Inserire la manovella **(4)** nell'apertura del rullo **(2)**.
4. Impostare la manopola **(3)** della macchina sul livello 1. Tirarla verso l'esterno e ruotarla in modo che i due rulli lisci siano completamente aperti.
5. Passare un pezzo di pasta attraverso la macchina mentre si gira la manovella **(4)**.
6. Ripetere l'operazione per 5–6 volte. Girare l'impasto e, se necessario, aggiungere un po' di farina al centro.
7. Quando l'impasto ha assunto una forma omogenea, impostare la manopola **(3)** sul livello 2 e far passare nuovamente l'impasto attraverso i rulli.
8. Tagliare la pasta trasversalmente con un coltello in pezzi lunghi circa 25 cm.
Importante! Se i rulli non riescono a tagliare, significa che l'impasto è troppo morbido. In questo caso, è necessario aggiungere un po' di farina all'impasto.
Importante! Se l'impasto è troppo secco e non riesce a passare attraverso i rulli, aggiungere un po' d'acqua e ripetere il procedimento.
9. Inserire la manovella **(4)** nel foro per il dispositivo di taglio **(5)**. Ruotare lentamente la leva e far passare l'impasto in modo da ottenere la forma di pasta desiderata.
10. Disporre la pasta su una tovaglia e lasciarla riposare per 1–2 ore.
11. Per rimuovere il dispositivo di taglio **(5)** dalla macchina, sollevarlo a mano in modo che scivoli sulle sue guide.
12. Per fissare gli accessori alla macchina, ripetere questa procedura in ordine inverso.

Pulizia

- Pulire di tanto in tanto i bordi sotto i rulli lisci con un panno asciutto o con carta da cucina.
- Non lavare l'apparecchio con acqua o in lavastoviglie.
- Per pulire l'apparecchio dopo l'uso, utilizzare una spazzola o un bastoncino di legno.
- Se necessario, mettere qualche goccia d'olio sulle estremità dei rulli di taglio.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, spazzole dure o detersivi per forni per pulire l'apparecchio.



Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.