


Indicazioni di sicurezza

1. Prima di ogni utilizzo, controllare che i cunei non siano usurati o danneggiati. Crepe o deformazioni possono compromettere la funzionalità e devono essere evitate per motivi di sicurezza.
2. Posizionare i cunei sotto i pneumatici in modo stabile e sicuro. I cunei devono essere utilizzati su una superficie solida e piana per evitare che gli pneumatici scivolino o si spostino.
3. Utilizzare i cunei per le ruote su superfici che offrono un'aderenza sufficiente. Evitate le superfici scivolose o bagnate che potrebbero far scivolare i cunei.
4. È meglio utilizzare sempre i cunei quando il veicolo è parcheggiato, soprattutto in pendenza. In questo modo si evita che il veicolo si muova inaspettatamente.
5. Per rimettersi alla guida, rimuovere i cunei con cautela, così da evitare che il veicolo si muova da solo. Controllare l'area circostante prima di rimuovere i cunei.
6. Conservare i cunei in un luogo asciutto e pulito per evitare la ruggine o altri danni. Assicurarsi che siano facilmente accessibili quando servono.
7. I cunei forniscono una sicurezza aggiuntiva, ma non devono mai essere usati come sostituto del freno a mano.
8. Controllare periodicamente le condizioni dei cunei. Sostituirli non appena presentano segni di usura o danni.
9. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come guanti e scarpe da lavoro, quando si mettono i cunei per le ruote.

Lista dei componenti

Nº	Denominazione	Figura	Quantità
1	Vite		8
2	Dado		8
3	cuneo blocca ruota		2
4	Supporto		2

