

Sicherheitshinweise

- Vor jedem Gebrauch sollten die Rundkeile auf Beschädigungen, Risse oder Abnutzung geprüft werden. Beschädigte Keile dürfen nicht verwendet werden, da sie die Sicherheit beeinträchtigen können.
- Platzieren Sie den Rundkeil so, dass er fest und sicher unter dem zu stützenden Gegenstand sitzt. Der Keil sollte nicht verrutschen können und muss auf beiden Seiten gut anliegen.
- Verwenden Sie Rundkeile auf einem festen und ebenen Untergrund, um ein Wegrutschen oder Wegrollen zu verhindern. Bei glatten oder unebenen Untergründen sollten geeignete Unterlagen zur Stabilisierung verwendet werden.
- Bei schweren oder unregelmäßig geformten Lasten sollten mehrere Rundkeile eingesetzt werden, um eine ausreichende Stabilisierung und Sicherung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine improvisierten oder nicht für diesen Zweck vorgesehenen Gegenstände als Ersatz für Rundkeile.
- Folgen Sie immer den spezifischen Anleitungen und Sicherheitshinweisen des Herstellers zur korrekten Verwendung und Pflege der Rundkeile.
- Nach jedem Gebrauch sollten die Rundkeile gereinigt, auf Schäden überprüft und an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Personen, die Rundkeile verwenden, regelmäßig in deren korrekter Handhabung geschult werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Rundkeile und ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung umgehend.
- Dieses Produkt sollte nicht als Wagenheber verwendet werden.

Verwendung

1. Legen Sie die Gummimatte auf den Boden, entweder vor oder hinter das Rad. Dies ist besonders wichtig, wenn der Boden hart und rutschig ist, um eine stabile Grundlage zu schaffen.



2. Klemmen Sie das dünne Ende des großen Keils zwischen Reifen und Gummimatte fest. Dies sorgt für eine sichere Positionierung und verhindert ein Verrutschen während des Vorgangs.



3. Stellen Sie sicher, dass die Lenkung des Fahrzeugs parallel steht. Fahren Sie langsam auf, bis das Fahrzeug waagrecht steht. Dies minimiert das Risiko eines Abrutschens und stellt sicher, dass das Fahrzeug stabil steht.



4. Klemmen Sie den Unterlegkeil unter dem Hauptkeil fest. Dies verhindert, dass das Fahrzeug sich bewegt, und sichert dessen Position während einer Wartung oder einer Pause.

