

Mode d'emploi

Bâche à bulles ronde/bâche d'hiver

64827-64831

wiltec



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous les droits sont réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler – Allemagne

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler – Allemagne

E-Mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 55592-0
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris.

Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Avertissements

Suivez les instructions suivantes pour éviter que quelqu'un ne se noie :

- N'utilisez pas cette bâche sur la piscine si la zone qui l'entoure n'est pas complètement clôturée ou que la porte d'accès de la piscine ne soit pas fermée.
- Ne marchez pas sur la bâche et tenez les enfants éloignés. Surveillez toujours les enfants – cette bâche n'est pas conçue pour porter une personne.
- Retirez complètement la bâche avant de nager. Ni les enfants ni les objets ne sont visibles s'ils se trouvent sous la bâche. **Risque de suffocation !**
- Enlevez l'eau présente à la surface de la bâche. Les enfants peuvent se noyer sur la bâche.
- Les bâches non sécurisées ou insuffisamment protégées sont dangereuses.
- Ceci n'est pas une couverture de sécurité.
- Ne nagez jamais sous la bâche.

Nous vous prions de respecter les recommandations suivantes. Tout non-respect peut affecter la garantie.

- Respectez toujours les instructions d'installation de ce mode d'emploi.
- La valeur chlorique ne doit pas dépasser trop la valeur normale.
- La bâche est conçue en particulier pour l'utilisation en hiver.
- La radiation UV élevée cause une fatigue prématurée du matériel.
- La bâche n'est pas étanche. La pluie ou la neige peuvent tomber dans l'eau de la piscine.
- Contrôlez le niveau d'eau et assurez-vous qu'il ne dépasse pas les éléments de montage.
- Utilisez des produits de protection hivernale pour prévenir la formation d'algues.
- Évitez les dommages consécutifs au gel en utilisant des coussins de pression de glace ou des coussins d'hiver sous la bâche de protection.

Préparation pour l'utilisation de la bâche d'hiver

Piscine

- Utilisez un produit de protection hivernale approprié tout en respectant la dose recommandée. Vidangez l'eau jusqu'en dessous des éléments de montage (abaissement hivernal).
- Les objets tranchants, pointus ou autres qui pourraient endommager le film doivent être retirés. Cela vaut aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur de la piscine.

Bâche

Lors du choix de la taille de la bâche, il faut également tenir compte de la distance entre la surface de l'eau et le bord du bassin ainsi que du chevauchement sur le bord du bassin. Dans ce cas, il peut être conseillé de commander la taille de bâche suivante.



Pour utiliser la bâche, enfiler le tendeur en alternance dans tous les œillets autour de la bâche.

Passez ensuite le tendeur dans une ouverture du verrouillage du tendeur et dans le tambour du tendeur et faites un nœud. Si nécessaire, la longueur du tendeur peut être adaptée. Enroulez maintenant le tendeur sur le tambour en tournant la manivelle jusqu'à ce que le tendeur soit suffisamment tendu. Le cliquet d'arrêt permet de bloquer la position de tension correspondante. Si l'on appuie sur le cliquet, la position de serrage se libère et le tendeur peut être déroulé.

Hivernage

Tirez la bâche sur la piscine en veillant à ce qu'elle y soit bien centrée. Veillez en outre à ce que la bâche repose le long de la face intérieure sur le bord du bassin et sur toute la surface de l'eau.

- Pour les piscines encastrées avec margelles, le débord peut être placé sur les margelles du bassin et la bâche peut être fixée à l'aide du tendeur et du verrouillage du tendeur.
- Pour les piscines encastrées sans margelles, la bâche doit être lestée à l'extérieur de la piscine.
- Pour les piscines hors sol, la bâche qui se chevauche est placée autour du bord de la piscine.

Veillez à ce que la bâche soit correctement fixée ou lestée afin d'éviter qu'elle ne soit tirée dans la piscine en cas de forte charge de neige ou de vent fort.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.