Manuale di istruzioni

Pellicola per piscina/pellicola per l’inverno

64827–64831

Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l’uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!
Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione
Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.
WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.
Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.
Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.
Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

https://www.wiltec.de/contacts/

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

https://www.wiltec.de/docsearch

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.
Conservare con cura il presente manuale.

Avvertenze

Seguire le seguenti indicazioni per prevenire gli annegamenti.

- Non utilizzare questa copertura sulla piscina se l'area intorno alla piscina non è completamente recintata o la porta della piscina non è chiusa;
- Non camminare sul telo e tenere lontani i bambini. Sorvegliare sempre i bambini: questa copertura non è progettata per sostenere persone e il loro peso;
- Rimuovere completamente la copertura prima di nuotare. I bambini o gli oggetti sotto il telo non possono essere visti. **Pericolo di soffocamento!**
- Rimuovere l'acqua presente sul telo. I bambini potrebbero affogarvi.
- Le coperture non protette o non sufficientemente protette sono pericolose.
- Questo non è una copertura di sicurezza.
- Non nuotare mai sotto la copertura.

Osservare le seguenti istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la garanzia.

- Seguire sempre le istruzioni di installazione riportate nel presente manuale.
- Il livello di cloro non deve superare di molto il valore normale.
- Il telo è destinato principalmente all'uso invernale.
- L'aumento dei raggi UV provoca un'usura precoce del materiale.
- La copertura non è impermeabile. Pioggia o neve possono penetrare nell'acqua della piscina.
- Controllare il livello dell'acqua e assicurarsi che non superi le parti integrate.
- Utilizzare agenti protettivi invernali per prevenire la formazione di alghe.
- Evitare i danni causati dal gelo utilizzando sotto la copertura dei tappetini antighiaccio o dei cuscini invernali.

Preparazione per l’utilizzo della copertura invernale

Piscina

- Utilizzare un agente di protezione invernale adeguato nella dose raccomandata. Scaricare l’acqua fino al di sotto delle parti integrate (abbassamento invernale).
- È necessario rimuovere gli oggetti appuntiti, taglienti o di altro tipo che potrebbero danneggiare la pellicola. Questo vale sia per l’interno che per l’esterno della piscina.

Telo

Quando si sceglie la dimensione del telo, tenere conto anche della distanza tra la superficie dell’acqua e il bordo della piscina e del sormonto sul bordo della piscina. In questo caso può essere consigliabile ordinare il telone della misura più grande.

Per utilizzare il telo, infilare la corda di tensione in tutti gli occhielli intorno al telo.
Quindi far passare la corda attraverso un’apertura del tenditore a vite e il tamburo del tenditore e annodarli. Se necessario, è possibile regolare la lunghezza della corda. A questo punto, girare la corda ruotando la manovella sul tamburo del tenditore finché la corda non è sufficientemente tesa.
Il nottolino blocca la rispettiva posizione di tensione. Premendo il nottolino, la posizione di tensione viene rilasciata e la corda può essere srotolata.

Periodo invernale

Tirare il telo sulla piscina e assicurarsi che sia centrato. Assicurarsi inoltre che sia appoggiato lungo il bordo interno della piscina e completamente sulla superficie dell’acqua.

- Per le piscine a terra con cordoli, l’eccesso può essere posizionato sopra i cordoli e il telone può essere fissato con l’aiuto della corda di tensione e del tenditore.
- Per le piscine interrate senza cordoli, il telo deve essere appesantito all’esterno della piscina.
- Per le piscine fuori terra, il telo in eccesso viene posizionato intorno al bordo della piscina.

Assicurarsi che il telone sia adeguatamente fissato o appesantito per evitare che venga trascinato all’interno della piscina in caso di carichi di neve elevati o di vento forte.

Avvertenza importante

La riproduzione e l’uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.