Bedienungsanleitung

Ölpumpe

50739

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

***VORSICHT*:**
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

***ACHTUNG*:**

- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungszweck.
- Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich verantwortlich.
- Sollte das Kabel oder der Stecker aufgrund äußerer Einwirkungen beschädigt werden, so darf das Kabel nicht instandgesetzt werden! Das Kabel muss gegen ein neues ausgetauscht werden. Diese Arbeit darf nur durch einen Elektrofachmann ausgeführt werden.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Wechselspannung von 230 V muss der vorhandenen Netzspannung entsprechen.
- Das Gerät niemals am Netzkabel anheben, transportieren oder befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich liegen bzw. vor Feuchtigkeit geschützt sind.
- Vor jeder Arbeit am Gerät Netzstecker ziehen.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät einem direkten Wasserstrahl oder Regen ausgesetzt wird.
- Für die Einhaltung örtlicher Sicherheits- und Einbaubestimmungen ist der Betreiber verantwortlich. Fragen Sie eventuell einen Elektrofachmann.
- Folgeschäden durch eine Überflutung von Räumen bei Störungen am Gerät hat der Benutzer durch geeignete Maßnahmen (z. B. Installation von Alarmanlage, Reservepumpe o. Ä.) auszuschließen.
- Bei einem eventuellen Ausfall des Gerätes dürfen Instandsetzungsarbeiten nur durch einen Elektrofachmann durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nie trocken laufen oder mit voll geschlossener Ansaugleitung betrieben werden. Für Schäden am Gerät, die durch Trockenlauf entstehen, erlischt die Garantie des Herstellers.

***WARNUNG*:**
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Beständigkeit

- Die maximale Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauerbetrieb +35 °C nicht überschreiten.
- Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten (Säuren, Laugen, Silosickersaft usw.) sowie Flüssigkeiten mit abrasiven (abreibenden) Stoffen (z. B. Sand) ist zu vermeiden. Ebenfalls darf **KEIN** Wasser gefördert werden. Sie dürfen auch **keine** leicht entzündlichen Flüssigkeiten (Benzin) mit dieser Pumpe fördern.

Gebrauch und Bestandteile

Die Ölabsaugpumpe ist für einen sauberen Ölwechsel bzw. für das Abpumpen von Motor-, Diesel- und Heizöl geeignet.

1. Ansaugsonde ⌀ 6 mm
2. Saugschlauch ⌀ 10 mm
3. Ölabsaugpumpe
4. Ablassschlauch ⌀ 10 mm
5. Ein-/Aus-Schalter
6. 12-V-Anschlusskabel mit Batterieklemmen

Inbetriebnahme

- Kein Benzin, Petroleum oder sonstige leicht entzündliche Flüssigkeiten pumpen! **EXPLOSIONSGEFAHR!**
- Kein Wasser und Getriebeöl absaugen; Pumpe kann dadurch beschädigt werden!
- Beim Anschluss der Batterieklemmen auf richtige Polarität achten!
- Motor beim Absaugen immer abstellen!
- Motoröl vor dem Absaugen immer erwärmen!
- Pumpe niemals trocken laufen lassen. Wenn der Ölfluss abbricht, Pumpe sofort abschalten!
- Altöl in einem ausreichend großen Behälter auffangen! Nicht in das Erdreich oder in die Kanalisation ablassen! Entsorgen Sie das Altöl fachgerecht in der Altölsammelstelle!

Hinweis: Die Öl-Absaugpumpe ist für eine Betriebszeit von ca. 15 min ausgelegt. Danach müssen Sie das Gerät abkühlen lassen.

Bedienung der Ölabsaugpumpe

1. Lassen Sie den Motor vor dem Ölwechsel warmlaufen, bis die Öltemperatur etwa 40–60 °C erreicht hat.
2. Stellen Sie unbedingt den Motor ab!
3. Stecken Sie die Ansaugsonde **(1)** mit Saugschlauch **(2)** an den Ansaugstutzen sowie den Ablassschlauch **(4)** an den Abflussstutzen der Pumpe. Damit die Schläuche sich nicht lösen, werden sie mit den mitgelieferten Schlauchklemmen befestigt.
4. Führen Sie die Absaugsonde **(1)** in das Ölmessstabrohr ein und schieben Sie sie bis zum tiefsten Punkt der Ölwanne.
5. Stecken Sie den Ablassschlauch **(4)** in einen geeigneten Behälter.
6. Schließen Sie nun die Ölabsaugpumpe an die Batterie an.

   Achtung: AUF RICHTIGE POLARITÄT ACHTEN: schwarze Klemme an Minuspol, rote Klemme an Pluspol der Batterie!
7. Schalten Sie die Pumpe ein **(5)** und lassen Sie sie das Öl absaugen.
8. Schalten Sie nach Beendigung der Absaugung die Pumpe wieder ab. Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen.

9. Füllen Sie gemäß den Vorgaben des Kfz-Herstellers neues Motoröl in das Fahrzeug ein. Kontrollieren Sie danach den Ölstand mit dem Ölmessstab.

Hinweis: Nach Beendigung der Arbeit Pumpe samt Zubehör sorgfältig reinigen und staubgeschützt lagern.

Technische Daten

Maße	**Gesamtmaß** (mm)	130 × 130 × 85
	Saugschlauch (m)	1,25
	Druckschlauch (m)	1,50
	Schlauchanschluss (mm)	10
	Kabellänge (m)	1,2
Gewicht (kg)		1
Eingangsspannung (V)		12
Motorleistung (W)		etwa 60
Ladestromstärke (A)		5
Geräuschpegel (dB (A))		etwa 70
Max. Fördermenge (ℓ/min)		1,0
Pumpentyp		Flügelzellenpumpe

→ → → → → = Saugrichtung (siehe Aufkleber am Gerät)

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.