Bedienungsanleitung

Profi-Nagelfräser/Nagelpoliermaschine

61488

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung genau und verwenden Sie das Gerät nur wie vorgesehen. Nur zur Anwendung an Fuß- und Fingernägeln geeignet.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Falls Reizungen oder Beschwerden auftreten, sofort mit der Anwendung aufhören.
- Achten Sie darauf, die Nägel nicht übermäßig zu glätten. Nicht auf dünnen, schwachen, beschädigten oder infizierten Nägeln verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
- Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
- Das Gerät ist erst durch Herausziehen des Netzadapters vollständig von der Stromversorgung getrennt.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Netzspannung mit der des vorhandenen Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie nur Zusatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Bei Zweckentfremdung erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen worden sind und die sich daraus ergebenden Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Installation und Stromanschluss

1. Verbinden Sie den mobilen Schleifkopf/das Handstück mit der Buchse „DC OUT“ an der Haupttafel.
2. Wählen Sie einen zur anstehenden Aufgabe passenden Aufsatz und befestigen Sie ihn am Handstück.
3. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler nach links (auf Minimum).
4. Verbinden Sie das Gerät mit der Hauptstromquelle.

Betrieb

1. Stellen Sie den Netzschalter (den linken Bedienfeldschalter) auf „I“. Die Anzeige leuchtet auf, und der Fräser ist betriebsbereit.
2. Stellen Sie den Richtungsschalter (den rechten Bedienfeldschalter) auf „+“ oder „–“. „+“ bedeutet eine Drehung im Uhrzeigersinn, „–“ bedeutet eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie auf den roten Schalter am Handgerät, damit dieses mit Strom versorgt wird.
4. Stellen Sie den Drehzahlregler ein, um die Drehzahl zu steuern.
5. Stellen Sie den Schalter auf „O“, um das Handstück abzustellen.
6. Stellen Sie den Schalter der Stromversorgung auf „O“, um das Gerät auszuschalten.

Technische Daten

Hauptteil (Stromversorgung und Steuerung)	
Nennspannungsbereich (V)	220–240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennleistungsaufnahme (W)	12
Ausgangsnennspannung (V)	5–17 (Gleichstrom)
Handstück/(Motor-)Teil	
Betriebsspannung (V)	5–17 (Gleichstrom)
Nennstromstärke (A)	1
Nenndrehzahl (U/min)	0–20000

Betriebshinweise

- Ändern Sie zur Vermeidung einer Beschädigung des Handgeräts die Drehrichtung nicht zu häufig.
- Drehen Sie den Drehzahlregler gegen den Uhrzeigersinn, um den Schleifkopf vor dem Ausschalten auf die kleinste Geschwindigkeit herunterzufahren, und stellen Sie die Hauptstromquelle auf „O“.
- Nach der Inbetriebnahme den Schleifkopf auf die Oberseite der Hauptplatte legen.
- Ziehen Sie niemals den 5-poligen Stecker des tragbaren Schleifkopfes heraus, während der Schleifkopf in Betrieb ist.
- Trennen Sie vor längerem Nichtgebrauch das Gerät von der Stromquelle.
- Jeder unbefugte Auseinanderbau des Produkts ist verboten. Wenden Sie sich im Falle einer Panne an den Hersteller oder eine autorisierte Reparaturwerkstatt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung einer Gefährdung vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturpartner ausgetauscht werden.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.