Bedienungsanleitung

Reifenfüllkanone 19 ℓ/38 ℓ

62979, 62980

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Die Reifenfüllkanone hilft aus, wenn ein schlauchloser Reifen nicht aufgeblasen werden kann, weil die Luft zwischen Reifenwulst und Felgenkante entweichen kann. Halten Sie einfach die Kanone schräg auf die Felgenkante und setzen Sie den Luftstrom der Kanone in Gang. Aufgrund der Luftmenge, der Luftgeschwindigkeit und des Winkels, in dem die Luft in den Reifen „geschossen“ wird, wird eine Turbulenz innerhalb des Reifens erzeugt, und die undichte Stelle zwischen Reifenwulst und Felgenkante wird schlagartig geschlossen. Nun kann der Reifen zum gewünschten Druck aufgefüllt werden.

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Reifenfüllkanone auf ihren einwandfreien technischen Zustand hin, bevor Sie sie verwenden.
- Befüllen Sie das Gerät nur mit sauberer, trockener und ölfreier Druckluft.
- Der Luftbehälter ist mit einem Druckregelventil ausgestattet, das sich bei einem Luftdruck von ca. 10 bis 12 bar öffnet. Diese Druckwerte entsprechen dem geprüften und empfohlenen maximalen Arbeitsdruck.
- Verändern oder modifizieren Sie den Lufttank oder andere Bauteile der Reifenfüllkanon nicht. Veränderungen des Gerätes können zu schweren Verletzungen führen.
- Der angegebene Maximaldruck darf nicht überschritten werden.
- Der Drucktank darf nur in normaler Umgebungstemperatur gefüllt werden. Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
- Lagern Sie das Gerät in vollständig entlüftetem Zustand mit geöffnetem Füllventil.
- Verwenden Sie die Reifenfüllkanone nur für den für sie vorgesehenen Zweck.
- Richten Sie die Reifenfüllkanone niemals auf andere Personen oder auf Tiere.
- Tragen Sie beim Betrieb dieses Gerätes immer einen geeigneten Gehörschutz. Der Betrieb der Reifenfüllkanone ohne Gehörschutz kann Ihren Ohren schaden und zu Gehörverlust führen, da die schlagartige Entleerung ein Geräusch von mehr als 100 dB erzeugt.
- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel zum Reinigen der Reifen, wenn Sie die Reifenfüllkanone benutzen.
- Beim Entlüften der Kanone können Splitter, Staub oder Rostpartikel herumgeschleudert werden. Tragen Sie zur Vermeidung von Augenverletzungen immer eine Schutzbrille.

Anwendung

- Schließen Sie das Sperr- und Füllventil und schließen Sie die Reifenfüllkanone an die Druckluftversorgung an. Öffnen Sie das Sperrventil, bis der gewünschte Luftdruck erreicht ist. Das Druckablassventil öffnet sich bei >10 bar.
- Setzen Sie den Füllkonus mit seinem Flansch an der Felge an. Pumpen Sie den Reifen durch schlagartiges Öffnen des Füllventils auf. Bessere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn der Reifen mit einem Reifenfüller gleichzeitig über das normale Felgenventil befüllt wird.
- Wählen Sie den Winkel so, dass die Luft zwischen Reifen und Felge austreten kann. Ein zu enger/schräger Winkel (an der Felge/Wulst) verringert die Effizienz des Vorgangs erheblich.

Lagerung und Wartung

Lassen Sie das Füllventil geöffnet, so dass eventuelle Feuchtigkeit aus dem Luftbehälter entweichen kann. Kontrollieren Sie den Tank und alle anderen montierten Bauteile regelmäßig auf Risse und Beschädigungen hin. Schrauben Sie niemals Bauteile los oder fest, wenn der Tank unter Druck stehen.

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.