

# Istruzioni di montaggio

## 52203 – Recinzione da esterno per gatti

<p>A  M6x45 12</p> <p>B  3,5x50 18</p> <p>C  3,5x40 12</p> <p>D  3,0x20 18</p> <p>E  3,5x35 12</p>	
<p><b>Passo 1</b></p>	<p><b>Passo 2</b></p>
<p><b>Passo 3</b></p>	<p><b>Passo 4</b></p>

# Istruzioni di montaggio

<p style="text-align: center;">A*12</p> <p style="text-align: center;">Passo 5</p>	<p style="text-align: center;">D*12</p> <p style="text-align: center;">Passo 6</p>
<p style="text-align: center;">B*3 C*3</p> <p style="text-align: center;">Passo 7</p>	<p style="text-align: center;">B*3 C*3</p> <p style="text-align: center;">Passo 8</p>
<p style="text-align: center;">E*12</p> <p style="text-align: center;">Passo 9</p>	<p style="text-align: center;">D*6</p> <p style="text-align: center;">Passo 10</p>

**Piacevole soggiorno!**

**Avvertenza importante:** La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.