

Gebruikershandleiding

Infrarood warmtestraler

20000

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften door en pas deze toe!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product terugstuurt.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 5559215
Fax: +49 2403 5559215



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan wanneer het in werking is. **Verbrandingsgevaar!**
- Raak het apparaat nooit met natte handen aan. **Stroomschokgevaar!**
- Gebruik het toestel nooit om de was of vaat te drogen.
- Draai de verwarming van het apparaat nooit tijdens het gebruik. Wacht minstens 15 min tot dat het apparaat is afgekoeld voordat je de hoek van de straler verandert.
- Dompel het apparaat, de stekker of het snoer niet onder water of in andere vloeistoffen en besproei het apparaat niet met water of andere vloeistoffen.
- Dek het apparaat niet af. **Oververhittingsgevaar!**
- Niet gebruiken in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
- Plaats het apparaat of delen ervan niet in de buurt van open vuur of een andere warmtebron, in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen. Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 8 jaar) met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een verantwoordelijke persoon.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer voordat u de unit aansluit of de spanningswaarden op het typeplaatje overeenkomen met die van het elektriciteitsnet.
- Dit apparaat valt onder klasse I en dient geaard te worden. Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Die Steckdose, über die dieses Gerät mit Strom versorgt wird, muss leicht zu erreichen sein, damit der Stecker im Notfall schnell abgezogen werden kann.
- Ook als het verwarmingselement niet meer aan is, kan het nog steeds heet en mogelijk gevaarlijk zijn. **Verbrandingsgevaar!**
- Controleer of de selectieknop op "uit" staat voordat u actie onderneemt.
- Bij vragen of twijfel over de installatie, raadpleeg een gekwalificeerde elektricien.

Overige veiligheidsinstructies

Hoewel het apparaat spatwaterdicht is (IP34), mag het niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van een badkuip, douche of zwembad. Het apparaat is ontworpen voor gebruik in tuinen, maar kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Hoewel de kachel buiten mag worden gebruikt, mag de hoofdstekker uitsluitend binnenshuis op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De warmtestrater is uitgerust met een kantelbeveiliging die de warmtestraler uitschakelt als hij wordt omgestoten en automatisch weer inschakelt wanneer hij weer rechtop staat.

Controleer voordat u de unit bevestigt of verwijdert, of de voedingskabel van de verwarmmer niet is aangesloten. De installatie en het gebruik van het apparaat moeten in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften.

Een elektrische verwarming bereikt bij het inschakelen zeer hoge temperaturen die brandwonden kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat alle gebruikers van het apparaat zich bewust zijn van de gevaren.

Waarschuwing!

Trek **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact wanneer

- het apparaat niet in gebruik is;
- het apparaat verplaatst wordt
- het apparaat of delen ervan worden onderhouden;
- het apparaat of delen ervan worden gereinigd.

Gebruik het apparaat **NIET**, indien

- de stekker of kabel ervan beschadigd is;
- het apparaat omgevallen is;
- het apparaat niet meer naar behoren functioneert;
- het apparaat beschadigd is.


Haal het apparaat niet uit elkaar. Onderhoud en werkzaamheden aan het apparaat **DIENEN ALTIJD** te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Om te voorkomen dat u een stroomschok krijgt mag het apparaat **NOOIT** op het stroomnetwerk worden aangesloten indien het niet volledig is samengebouwd.

Om brandgevaar en het risico op stroomschokken te reduceren mag het apparaat **NOOIT** samen met een timer op het stopcontact worden aangesloten.

Opstellen

Het verwarmingselement moet worden gemonteerd op een hoogte van minimaal 1,8 meter op een vrije, hittebestendige wand. Het verwarmingselement kan worden ingesteld in verschillende hoeken van 0° tot 45°.



Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Hoekverstelling	4	Warmteniveau
2	Behuizing	5	Behuizing
3	Verwarmingselement		

Zorg er vóór de installatie voor dat de hoofdschakelaar niet is aangesloten op het stroomnetwerk.



Bedrijf

Het apparaat wordt ingeschakeld met de trekschakelaar. De lichte trillingen die voelbaar zijn wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, stoppen na een paar seconden.

Posities schakelaar

- Positie 0 = uit
- Positie 1 = 650 W (normale werking)
- Positie 2 = 1350 W (middelmatige werking)
- Positie 3 = 3000 W (vol vermogen)

Onderhoud

Het apparaat vereist geen speciaal onderhoud, behalve dat het oppervlak af en toe schoongemaakt dient te worden.

1. Schakel voor het reinigen het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat ten minste 15 minn afkoelen voordat u het met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel schoonmaakt om stof of vuil van de behuizing te verwijderen.
3. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen, aangezien deze de lak kunnen beschadigen.
4. Verwijder het stof van de roosters met een droge 25 mm kwast of borstel.

Neem bij storingen contact op met een specialist.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle WilTec-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht.

Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.