

Mode d'emploi

Rampe de chargement

30108

XPO ^{the} **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité



Portez toujours des gants de protection !



Avertissement ! Risque de blessures et de dommages en cas d'utilisation incorrecte !

- Respectez et suivez toujours les consignes de sécurité.
- Tenez les personnes qui ne sont pas impliquées dans le chargement bien à l'écart de la rampe.
- Évitez de travailler seul. Si vous travaillez à deux ou à plusieurs personnes, vous pourrez vous aider en cas d'un accident.
- Assurez-vous que la zone de travail est toujours suffisamment éclairée.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez ni vêtements trop larges ni bijoux. Ils pourraient être saisis dans les pièces mobiles. Portez des vêtements isolants, des chaussures robustes antidérapantes et des gants de travail.
- Utilisez un filet à cheveux si vous avez les cheveux longs ou attachez les cheveux.
- Portez des lunettes de protection et une protection individuelle contre les bruits.
- Assurez-vous d'avoir une position sûre et de pouvoir garder l'équilibre.
- Utilisez l'appareil uniquement comme prévu et décrit dans le mode d'emploi ; sinon, des dommages pourraient en résulter, la garantie pourrait s'annuler. Ne dépassez jamais la capacité de charge max.
- Travaillez toujours avec précaution. Ne travaillez pas avec ce produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées avant chaque utilisation. Contactez un expert pour remplacer les pièces endommagées.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange originales. Utiliseriez-vous des pièces de rechange non-originales, la garantie s'annulera. N'utilisez que des pièces de rechange appropriées.
- Toute intervention d'entretien doit se faire par un expert.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane, plate et stable. Assurez-vous que l'extrémité munie de crochets/languette(s) repose complètement sur le hayon ou la surface de chargement du véhicule.
- Assurez-vous que la rampe reste exempte de saletés, de graisse et d'huile. **Risque de dérapage !**
- Après avoir déballé l'article, vérifiez que tous les composants sont présents.

Application

- Tenez les animaux et les êtres humains éloignés de la rampe et de la surface de chargement.
- Ne chargez jamais de voiture dont le moteur marche. Pour être sûr, attendez que le moteur se soit refroidi avant de charger le véhicule.
- Ne dépassez jamais le poids max. indiqué. Chargez lentement. Ne laissez pas tomber de charge sur la rampe. La capacité de la rampe pourrait être réduite, des dommages et/ou des blessures pourraient en survenir. Placez toujours l'appareil sur une surface plane, plate et stable.

Chargement d'une motocyclette

- Ce travail doit se faire par 3 personnes !
- Assurez-vous que la rampe reste exempte de saletés, de graisse et d'huile. **Risque de dérapage !**
- Assurez-vous que l'extrémité munie de crochets/languette(s) repose complètement sur le hayon ou la surface de chargement du véhicule.



- Assurez-vous qu'une personne se tient prête sur les deux côtés de la motocyclette. Chacun doit tenir le guidon ou la fourche de la roue avant pour guider la motocyclette.
- De l'autre main, les personnes doivent tenir la partie arrière de la selle ou la fourche de la roue arrière. Le troisième doit se tenir derrière la motocyclette pour la pousser. Après, il doit se tenir sur la surface de chargement du véhicule pour guider la motocyclette.
- Mettez la motocyclette au ralenti.
- Assurez-vous que la rampe ne bouge pas pendant le chargement et que l'extrémité munie de crochets/languette(s) repose toujours complètement sur le hayon ou la surface de chargement du véhicule. Ne serait-ce pas le cas, roulez la motocyclette en arrière avec précaution et recommencez.

Nettoyage et entretien

- Enlevez de la rampe toute substance grasseuse telle que les saletés, la graisse et l'huile pour éviter tout risque de dérapage.
- Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter des endommagements.
- Serrez les vis et écrous avant chaque utilisation.

Spécifications techniques

Dimensions (mm)	ouverte	2280×288×100
	fermée	1170×288×150
	Bord (hauteur)	50
	Bord de la surface de roulement (hauteur)	10
Capacité max. (kg)		340
Poids (kg)		7.3

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.