

# Bedienungsanleitung

## Rollstuhlrampe

30120, 30121, 30122, 30123, 30124



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Sicherheitshinweise

- Die maximale Zuladung beträgt 270 kg (bei gleichmäßiger Verteilung des Gewichts auf 2 Achsen). Überschreiten Sie niemals die angegebene maximale Zuladung.
- Überschreiten Sie niemals die angegebene Höhenbegrenzung.
- Seien Sie während des Be- und Entladens aufmerksam und vorsichtig.
- Be- und entladen Sie nur auf einer stabilen und festen Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass sich im Ladebereich keine unbefugten Personen befinden und dass sich dort keine Fahrzeuge bewegen. **Verletzungsgefahr!**
- Lassen Sie montierte Rampen nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie auf die Klappvorrichtungen und einklappbaren Teile. **Gefahr der Verletzung durch Quetschungen!**
- Die Rampe wird bei Nässe rutschig. **Rutschgefahr!**
- Falten und sichern Sie die Rampe vor jedem Transport.
- Die Rampe ist kein Spielzeug. Verwenden Sie die Rampe nur für den vorgesehen Verwendungszweck. Sie ist als Trampolin, Gerüst, Brücke, Leiter o. Ä. weder vorgesehen noch geeignet.
- Achten Sie immer darauf, dass die Stoßkante der Rampe sicher aufliegt und nicht verrutschen kann. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Rampe zu fixieren.
- Befolgen Sie immer die Hinweise und Informationen des Herstellers Ihres Rollstuhls oder Elektrollstuhls, wenn Sie die Rampe benutzen.

## Bedienungshinweise

### *Verladen eines Rollstuhls*

- Stellen Sie den Rollstuhl mit dem Vorderrad vor der Rampe auf. Rollen oder schieben Sie den Rollstuhl langsam und mit gleichbleibender Geschwindigkeit die Rampe hoch. Achten Sie darauf, dass die Räder in der Mitte der Rampe bleiben.
- Achten Sie bei Nässe besonders darauf, dass die Räder nicht rutschen.

### *Entladen eines Rollstuhls*

- Stellen Sie den Rollstuhl mit den Hinterrädern an der Rampe auf. Lassen Sie den Rollstuhl langsam die Rampe hinunterrollen.
- Verwenden Sie die Rampe nur in Begleitung einer sachkundigen Person.

## Wartung

- Prüfen Sie die Rampe und alle Bauteile vor jeder Benutzung. Sollten bei der Prüfung Schäden auffallen, sollte die Rampe nicht benutzt werden.
- Reinigen Sie die Rampe regelmäßig. Die Scharniere sollten ab und an geölt werden.

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.