

Bedienungsanleitung

Fruchtpresse

30162, 30163, 30164, 51739

toboli



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Hinweise

- Bei allen Pressen dieser Bauart ist es nicht möglich, ganze Früchte zu pressen. Es muss eine Maische (stark zerkleinertes Obst) hergestellt werden, sonst ist ein erfolgreicher Pressvorgang nicht möglich.
- Eine Wein- oder Obstpresse ist nicht mit einem Entsafter zu vergleichen. Beide Produkte arbeiten völlig unterschiedlich. Weintrauben z. B. kann man nicht in einem Entsafter verarbeiten, weil die Kerne zerstört und Bitterstoffe freigesetzt werden. Nur bei einer Obstpresse bleiben die Kerne unversehrt, und der Saft kann zu Wein verarbeitet werden.
- Äpfel, Birnen und andere Obstsorten müssen vor dem Pressen zu Maische verarbeitet werden. Ganze, halbe und geviertelte Früchte können nicht gepresst werden. Dafür sind Spindelpressen nicht ausgelegt.

Teileliste



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

Mengenangaben

Die Teile A, B, C, D, H, J, K, M und N sind jeweils einmal vorhanden.

Modell	Teil E (Stück)	Teil F (Stück)	Teil G (Stück)	Teil I (Stück)	Teil L (Stück)
30162	2	20	2	2	43
30163	2	25	2	2	53
30164	2	25	2	2	53
51739	3	25	2	4	78

Zusammenbau

1. Montieren Sie alle Holzteile **F** mit den mitgelieferten Schrauben **L** an die roten Halteringe **E**. Achten Sie darauf, dass alle abgeschrägten Kanten in dieselbe Richtung weisen.



Wenn Sie alle Teile zusammengeschaubt haben, stellen Sie den fertigen Einsatz auf einen glatten Untergrund, um zu kontrollieren, ob alle Teile gleich hoch und stabil montiert sind.

2. Schrauben Sie die Druckplatte **D** auf Holzteil **H**.



3. Setzen Sie erst die Stangen **M** und **N** zusammen und schrauben Sie diese auf die Grundplatte **A**.



4. Setzen Sie den Holzeimer mit den abgeschrägten Kanten nach oben auf die zusammengebaute Basis und legen Sie ihn mit dem Presstuch **K** aus, wenn Sie Früchte auspressen möchten.



5. Füllen Sie die Maische in den Holzeimer und legen Sie die beiden Holzplatten **G** und die Holzblöcke **I** auf. Legen Sie zum Schluss die Druckplatte (**D**, **H**) auf.



6. Legen Sie den Kunststoffring **J** auf die Druckplatte und bringen Sie anschließend Teil **B** an. Stecken Sie die rote Stange **C** in eine der Öffnungen von Teil **B** und pressen Sie die Früchte, indem Sie den Handgriff im Uhrzeigersinn drehen.



Technische Eigenschaften

Artikelnummer	30162	30163	30164	51739
Fassungsvermögen (ℓ)	6	12	18	30
Höhe (mm)	270	270	370	590
Gewicht (kg)	7,3	11,5	14,5	18,4

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen, der Anleitung nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.