

Gebruikershandleiding

Fruitpers

30162, 30163, 30164, 51739

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften door en pas deze toe!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 5559215
Fax: +49 2403 5559215

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Let op:

- Bij persen van dit ontwerp is het niet mogelijk om hele vruchten te persen. Er moet een brij (sterk geplet fruit) worden aangemaakt, anders is een succesvol persproces niet mogelijk.
- Een wijn- of fruitpers is niet te vergelijken met een sapcentrifuge. Beide producten werken totaal anders. Druiven kunnen bijvoorbeeld niet in een sapcentrifuge worden verwerkt omdat de pitten een bittere stof afgeven. Alleen met een fruitpers blijven de pitten intact en kan van het sap wijn worden gemaakt.
- Appels, peren en andere fruitsoorten moeten vóór het persen zeer klein worden gemalen. Hele, halve en kwart vruchten kunnen niet worden geperst. Draaipersen zijn hier niet voor ontworpen.

Onderdelenlijst



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

Aantallen

Onderdelen A, B, C, D, H, J, K, M en N zijn elk één maal voorhanden.

Model	Onderdeel E (aantal)	Onderdeel F (aantal)	Onderdeel G (aantal)	Onderdeel I (aantal)	Onderdeel L (aantal)
30162	2	20	2	2	43
30163	2	25	2	2	53
30164	2	25	2	2	53
51739	3	25	2	4	78

Montage

1. Monteer alle houten delen **F** met behulp van de meegeleverde schroeven **L** aan de rode borgring **E**. Let daarbij erop dat alle afgeschuinde randen in dezelfde richting wijzen.



Wanneer alle delen in elkaar geschroefd zijn, moet het afgewerkte inzetstuk op een glad oppervlak geplaatst worden om te controleren of alle delen op dezelfde hoogte gemonteerd zijn en stabiel staan.

2. Schroef de drukplaat **D** op het houten deel **H**.



3. Stel eerste de stangen **M** en **N** en schroef deze op de basisplaat **A**.



4. Plaats de houten persemmer op de samengevoegde basis met de afgeschuinde randen naar boven en leg de persdoek **K** erop wanneer je fruit wilt persen.



5. Vul de brij in de houten emmer en plaats de twee houten planken **G** en de houten blokken **I**. Plaats ten slotte de drukplaat (**D, H**).





6. Leg de kunststof ring **J** op de drukplaat en breng aansluitend onderdeel **B** aan. Steek de rode stang **C** in een van de openingen van onderdeel **B** en pers de vruchten door de hendel met de klok mee te draaien.



Technische eigenschappen

Artikelnummer	30162	30163	30164	51739
Capaciteit (ℓ)	6	12	18	30
Hoogte (mm)	270	270	370	590
Gewicht (kg)	7,3	11,5	14,5	18,4

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.