

Manuale di istruzioni

Rampa di carico

30181–30187, 30189, 30190, 30192–30196, 30199–30201



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza



Indossare sempre i guanti da lavoro!



Attenzione! Pericolo di danni personali e materiali in caso di uso improprio!

- Osservare e seguire sempre le istruzioni di sicurezza.
- Tenere i non addetti ai lavori di carico e scarico lontani dalla rampa.
- Avvalersi dell'aiuto di qualcuno durante il lavoro. In caso di imprevisti, la presenza di altri addetti ai lavori può essere utile.
- Assicurarci che il luogo di lavoro sia ben illuminato.
- Indossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Indossare indumenti protettivi non conduttivi, scarpe robuste antiscivolo e guanti da lavoro.
- Legare bene i capelli lunghi o raccogliarli in una retina.
- Indossare occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie.
- Assumere una postura sicura in modo da poter mantenere l'equilibrio.
- Usare il prodotto solo in conformità a quanto descritto in questo manuale di istruzioni, altrimenti si possono verificare danni che invalidano la garanzia. Non superare mai la capacità di carico massima.
- Prestare sempre attenzione. Non utilizzare il dispositivo quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcool, droghe o medicinali.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non abbia danni. Far sostituire tutte le parti danneggiate da uno esperto.
- Usare solo pezzi di ricambio originali. L'uso di parti non originali invalida la garanzia. Usare solo pezzi di ricambio adatti al prodotto.
- Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da un esperto.
- Usare sempre l'articolo su una superficie piatta, piana e dura. Assicurarci che l'estremità con i ganci/le linguette poggi completamente sul portellone o sulla zona di carico del veicolo.
- Assicurarci che la rampa sia priva di sporco, grasso e olio. **Pericolo di scivolamento!**
- Togliere il prodotto dall'imballo e controllare che tutte le parti siano presenti.

Utilizzo

- Tenere gli animali e le persone lontano dalla rampa e dalla zona di carico.
- Non caricare mai un veicolo con il motore acceso. Per sicurezza, lasciar raffreddare il motore prima di caricare il veicolo.
- Non superare mai il peso massimo specificato. Caricare lentamente il veicolo. Non far cadere un carico sulla rampa. Questo può ridurre la capacità di carico e causare danni e/o lesioni. Usare sempre l'apparecchio su una superficie piatta, piana e dura.



Caricare la moto

- Questo lavoro dovrebbe essere eseguito da 3 persone!
- Assicurarci che la rampa sia priva di sporco, grasso e olio. **Pericolo di scivolamento!**
- Assicurarci che l'estremità con i ganci/le linguette poggia completamente sul portellone o sulla zona di carico del veicolo.
- Una persona deve stare a sinistra della moto e un'altra a destra. Ognuno deve tenere il manubrio o la forcella anteriore per poter dirigere la moto.
- Con l'altra mano, deve essere sorretta la parte posteriore della sella o le forcelle della ruota posteriore. La terza persona deve stare dietro la moto e spingerla. Successivamente, deve spostarsi nella zona di carico per dirigere la moto.
- Mettere la moto in folle.
- Assicurarci che la rampa non venga spostata durante il carico e che le linguette/ganci siano ancora completamente appoggiate sul portellone. In caso contrario, spostare indietro con attenzione la moto e ripetere la procedura.

Pulizia e manutenzione

- Pulire la rampa di carico da tutte le sostanze grasse come lo sporco, il grasso, l'olio per evitare di scivolare.
- Controllare regolarmente che il prodotto non sia danneggiato.
- Serrare i bulloni e i dadi prima di ogni utilizzo.

Dati tecnici

№ articolo		30181	30182	30183	30184	30185	30186
Dimensioni (mm)	Aperta	1820×305	2260×295	2260×305	2230×290	2260×305	2260×305
	Chiusa	910×305	1160×295	1160×305	1170×290	1160×305	1160×305
Carico max (kg)		200	340	340	340	340	680
Peso (kg)		7,3	8,5	8	8,4	8	9

№ articolo		30187	30189	30190	30192	30193
Dimensioni (mm)	Aperta	1850×380×47	3100×305	1600×177	2280×280	2150×280
	Chiusa	960×380×123	1650×305	(1)	1156×280	1100×280
	Linguetta	75				
Carico max (kg)		110	540	270	680	340
Peso (kg)		7,55	18,3	4,3	13	8,7

№ articolo		30194	30195	30196	30199	30200	30201
Dimensioni (mm)	Aperta	2260×295	2260×305	2740×450	1920×163	1610×305	1630×163
	Chiusa	1160×295	1160×305	1410×450	(1)	(1)	(1)
Carico max (kg)		410	340	400	182	2.025	182
Peso (kg)		10,9	7,7	21,6	4,4	14,8	3,6

(1) = non pieghevole

Avvertenza importante La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.