

Manuale di istruzioni

Paranco manuale a fune

30216



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Il paranco manuale a fune metallica viene utilizzato esclusivamente per tirare carichi o per lavori simili (ad es. per tendere le funi). Non superare la forza massima di trazione.
- Non utilizzare prolunghe per muovere la leva di tensionamento. Il paranco manuale a fune **non** è adatto a sollevare e abbassare carichi! Utilizzare il paranco manuale a fune solo per tirare e spostare carichi.
- Questo manuale di istruzioni deve essere disponibile sul luogo di utilizzo del paranco a fune manuale; deve essere letto e rispettato da ogni persona che utilizza, pulisce o effettua la manutenzione del paranco a fune manuale. Qualsiasi uso diverso da quello descritto sopra non è permesso e provocherà danni al dispositivo e pericoli per l'utente.
- In caso di danni causati dalla mancata osservanza di questo manuale di istruzioni, la garanzia decade. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni alle cose o alle persone causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza.
- Per motivi di sicurezza, non è consentito effettuare trasformazioni e/o modifiche non autorizzate all'unità.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Non lavorare con un cavo di trazione attorcigliato o danneggiato.
- Non usare un'estensione della leva (per aumentare l'azione della leva).
- Non azionare mai la leva con altri oggetti o macchine.
- Non avvolgere mai la corda intorno al carico, ma fissarla rigorosamente con i ganci.
- Non srotolare mai completamente la fune dalla puleggia. Lasciare almeno 3 giri di corda sulla puleggia.
- Il dispositivo non deve essere usato per sollevare carichi o persone, ma solo per tirare carichi.
- Il dispositivo non è nemmeno adatto per tirare veicoli, oggetti ecc. in cui si trovino persone.
- Entrambi i punti di attacco (il punto per il carico da tirare e il punto che deve prendere il carico di trazione) devono essere scelti accuratamente. Punti di attacco inadeguati possono causare grandi danni.
- Evitare tiri diagonali e deviazioni della corda. Tenere il cavo lontano da bordi taglienti. Non annodare mai la fune.
- Non accorciare o allungare la fune.
- Non rimuovere mai la barra di sicurezza dai ganci.
- Quando si utilizza il paranco manuale a fune, assicurarsi che nessuno si trovi nella zona di pericolo. Assicurarsi anche che l'operatore del paranco non sia messo in pericolo dal dispositivo stesso o dal carico o dal mezzo portante (il punto che deve prendere il carico di trazione).
- Il dispositivo non deve essere lasciato incustodito in uno stato di trazione/tensione troppo a lungo. Non utilizzare mai l'apparecchio come conduttore di terra durante i lavori di saldatura.
- Non eseguire lavori di saldatura o di riparazione sull'alloggiamento, sulla corda o sulla maniglia. Prima di ogni utilizzo, controllare che la corda non sia danneggiata, piegata, rotta o attorcigliata.
- Se l'unità è danneggiata, non deve più essere utilizzata! Farla riparare in un'officina specializzata o smaltirla adeguatamente.
- Quando si utilizza il paranco a fune manuale, osservare le norme di sicurezza e di prevenzione degli incidenti vigenti nel proprio paese. Usare sempre dispositivi di protezione adeguati (ad es. guanti da lavoro, scarpe anti-infortunistiche, ecc.).
- Nelle scuole, nelle strutture di formazione, nei laboratori di hobbistica e nelle officine fai-da-te, l'uso del dispositivo deve essere supervisionato in modo responsabile da personale addestrato.
- Proteggere il dispositivo da pioggia, polvere e sporco. Non farlo mai cadere da un'altezza elevata, perché questo lo danneggerà e lo renderà inutilizzabile.

- Se non si è sicuri del funzionamento corretto o se sorgono domande che non trovano risposta nelle istruzioni per l'uso, contatti uno specialista.

Messa in funzione

Preparazione

- Effettuare sempre un controllo visivo del dispositivo. Se si riscontrano danni (ad es. una corda o un gancio danneggiati, ecc.), il paranco a fune manuale non deve essere utilizzato.
- Usare sempre dispositivi di protezione adeguati, ad es. guanti da lavoro.


Tirare/mettere in tensione

Agganciare la molla a spirale tra il gancio sul manico e l'occhio sul nottolino di trascinamento. Girare la maniglia per avvolgere il cavo d'acciaio.

Rilasciare la corda

Rimuovere la molla tra la maniglia e il nottolino di trascinamento. Ruotare la maniglia fino al punto di arresto del lato in cui è montato il secondo gancio. In questo modo viene rilasciato il nottolino e liberata la puleggia. Tenendo il nottolino, la corda può essere srotolata a mano.

Componenti principali



Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Gancio con barra di sicurezza		
2	Puleggia con ruota a cricchetto	2	Dettaglio puleggia
3	Gancio di rilascio	3	Dettaglio gancio
4	Molla di rilascio	4	Dettaglio molla
5	Leva		
6	Fune		

Avvertenza importante:

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.