

Manual de instrucciones

Rampa de acceso con gato hidráulico

30267



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad/advertencias



El propietario y/o usuario del dispositivo debe haber leído y comprendido las instrucciones de uso contenidas en este manual antes de utilizarlo. El personal instruido debe ser cuidadoso, competente y estar entrenado, así como cualificado, en el manejo seguro de los dispositivos de trabajo al operar con motores y sus componentes. Las advertencias deben ser leídas y comprendidas.

- Familiarícese con el control de aplicación, el procedimiento de aplicación y las advertencias.
- Compruebe la integridad del elevador antes de utilizarlo. No utilice nunca el dispositivo si aparenta estar defectuoso o con sus funciones afectadas.
- Asegúrese de conocer el contenido del manual de instrucciones.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que estas sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan sido previamente instruidas acerca de su uso.
- Los niños deben ser vigilados para que esté garantizado que no juegan con el aparato.
- Asegúrese de que no haya obstáculos que dificulten o impidan la elevación.
- Antes de descender el elevador, compruebe que no haya personas ni obstáculos en la zona de peligro.
- Asegure el elevador contra un descenso involuntario con la ayuda del perno previsto para ello.
- Durante el descenso, mantenga las manos alejadas de todas las piezas móviles y en movimiento. **¡Riesgo de lesiones!**
- Asegúrese de que la carga no pueda resbalar o deslizarse.
- Asegúrese de que nadie pueda acercarse a la carga.
- Advierta a las personas presentes de la carga elevada.
- Informe de modo inmediato a su supervisor o su taller, tan pronto como acontezca un imprevisto.
- Nunca eleve más carga de la máxima permitida.
- No utilice nunca un elevador que esté estropeado o no funcione.
- No utilice nunca medios de elevación de carga doblados, dañados o desgastados.
- Nunca eleve carga si hubiera un obstáculo que pudiera interferir en la elevación.
- Manténgase concentrado y no permita ninguna distracción durante el trabajo.
- Nunca utilice el elevador de carga para levantar o transportar personas.
- **¡NUNCA LEVANTE CARGAS POR ENCIMA DE PERSONAS!**
- Las cargas no aseguradas pueden provocar lesiones en las extremidades o en los huesos y conducir, incluso, a lesiones mortales.
- No pierda de vista la carga levantada.
- No intente nunca extender o ampliar el elevador de carga.
- No utilice aparatos de soldadura cerca del dispositivo de elevación.
- Encárguese de que la zona de trabajo esté idealmente iluminada.
- Asegúrese de llevar puesto calzado antideslizante.
- En caso de tener el pelo largo, utilice una redcilla adecuada.
- Lleve puesta ropa ajustada.




- Quítese joyas y adornos (anillos, pendientes, relojes, etc.).
- Asegúrese de no llevar puestos correas o cinturones sueltos.
- No sobrecargue el elevador.
- Utilice el elevador solamente sobre una superficie nivelada y sólida que pueda soportar las cargas indicadas.
- Antes de empezar a trabajar en un vehículo o en sus bajos, asegúrese de que este esté correctamente elevado y asegurado (p. ej. metiendo una marcha o poniendo la palanca de cambios en la posición "P" y tirando del freno de mano).
- Coloque el elevador en la posición más baja cuando rellene de aceite hidráulico. Utilice solo aceite hidráulico de alta calidad, **NUNCA** utilice líquido de frenos, alcohol, glicerina, líquidos limpiadores, aceite de motor, agua, aceite contaminado o cualquier otro líquido inadecuado.
- El cilindro hidráulico está bajo presión y no debe ser abierto por la fuerza.

Control/inspección

- Antes de poner el elevador en funcionamiento se debe realizar un control visual para así poder determinar la existencia de puntos de fuga, daños, piezas sueltas, ausentes o desgastadas.
- Controle el nivel de aceite de modo regular. Coloque el elevador en la posición más baja cuando rellene de aceite hidráulico. Quite el tapón de cierre, el nivel de aceite debe llegar justo hasta la abertura. En caso necesario, rellene con aceite hidráulico de alta calidad. Realice un cambio de aceite completo al año.
- Si el elevador ha sido sobrecargado o sometido a un fuerte impacto, este debe ser inmediatamente controlado. El control debe ser realizado por un técnico especialista. Se recomienda someter al elevador a una inspección anual. Las piezas dañadas deben ser inmediatamente sustituidas. Si esto no fuera posible, el elevador no debe ser puesto en funcionamiento.
- Aplique lubricante a todas las piezas móviles de forma periódica. Compruebe regularmente que el elevador no presente roturas ni corrosión. Limpie las zonas afectadas con un paño aceitoso.
- En caso de que fuera necesario desguazar el elevador, el aceite debe ser drenado y eliminado de manera adecuada; después recicle el resto del elevador como corresponda.

Funcionamiento

- Si la superficie de colocación que usted utiliza fuera deslizante o si la rampa pudiera resbalar sobre dicha superficie, esta debe ser asegurada mediante anclajes; los anclajes de fijación **NO ESTÁN INCLUIDOS** en el envío.
- Circule por la rampa con el vehículo a elevar con mucho cuidado. Por la rampa solo se debe circular con el eje no accionado.
- Si se conduce por la rampa con el eje motriz, se exige tener una mayor precaución. Si la fuerza del eje motriz es demasiado alta, la rampa puede deslizarse mientras se circula por ella. En caso de que se circule por la rampa con el eje motriz, esta también debe asegurarse al suelo para evitar que se deslice (el material de fijación **NO ESTÁ INCLUIDO** en el envío).
- Mantenga a otras personas alejadas de la zona de peligro.
- Cierre la válvula con la palanca de bombeo girándola en el sentido de las agujas del reloj. La carga se eleva a través de movimientos de la palanca de bombeo hacia arriba y hacia abajo, lentos y uniformes.
- Cuando se haya alcanzado la altura deseada, ajuste el bombeo y empuje el perno de seguridad a través de los orificios de los montantes de la plataforma.
-  Para descender la carga, retire los pernos de seguridad y abra la válvula con la palanca de bombeo girándola despacio en el sentido contrario a las agujas del reloj. **¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de lesiones!** Asegúrese de mantener las manos alejadas de la rampa durante el proceso.



Montaje

Compruebe que todas las piezas estén disponibles, de acuerdo a lo mostrado en la lista de piezas. Estas no deben presentar ningún defecto. Monte la pieza 2 a la pieza 1. Coloque la pieza 3 centrada entre los montantes de la pieza 1. Introduzca la palanca de bombeo (pieza 5) en el dispositivo de elevación (pieza 4).

ATENCIÓN: Preste siempre atención a la capacidad de carga especificada cuando utilice el elevador.




ATENCIÓN:

Se debe garantizar que la carga esté centrada sobre el elevador. Las cargas no centradas pueden hacer que el elevador vuelque o se dañe, así como provocar daños materiales y personales. El elevador está concebido para ser utilizado sobre suelos nivelados capaces de soportar la carga levantada. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar la caída de la carga levantada y daños en el elevador, causando además daños materiales o lesiones.

Especificaciones técnicas

Capacidad (kg)		2000
Altura (cm)	sin gato	21
	con gato	30
Ancho máx. de ruedas (mm)		225
Peso (kg)		20,35

Despiece y lista de piezas



Nº	Denominación	Uds.	Nº	Denominación	Uds.
1	Bastidor	1	4	Palanca de bombeo	2
2	Placa de carga	1	5	Cadena de seguridad	2
3	Gato elevador	1			

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.